


6809マイコン・システム 設計作法

リアルタイム・モニタ/組み込みコンピュータのための

鶴見惠一著



- 良い製品には良い設計思想が生かされており、良い設計思想には、必ずしっかりとしたバックグラウンドがあります。
- ますますIC/LSI化が進み高度化するエレクトロニクス技術も、バックグラウンドとなる技術さえあれば怖くありません。
- ●CORE BOOKSは、あなたのエレクトロニクス技術のバックグラウンドづくりを応援するCQ出版社の新しい書籍シリーズです。

6809マイコン・システム 設計作法

リアルタイム・モニタ/組み込みコンピュータのための

鶴見惠一 著

		6 5
		• 55.3

まえがき

我が国ではファンの少なかった 68 系のマイクロプロセッサも、究極の 8 ビット・プロセッサと呼ばれながら 6809 が登場して以来、その優れたアーキテクチャと良く整理されたインストラクションとが注目され、すっかり定着して強力な地位を築きつつあるように思います。

さらに現在では、16 ビット・プロセッサが急速に普及しつつあり、68000 は 16 ビットの 代表と呼ぶにふさわしいパフォーマンスを秘めています。

しかし残念ながら、どちらも Z80 や 8086 に遅れて発表されたためか、パソコンに使用される機会が少なかったため、普及度においてはだいぶ遅れをとっているようです。

そこで本書では、68 系の良いアーキテクチャをできるだけ身近な物としていただけるように、システムを設計するうえで最低必要な実例を示しながら基礎的な説明に努めました。ここでは、68 系の 8 ビットを代表する 6809 についてその応用を紹介しますが、6809 については 68000 を意識した説明とし、将来 16 ビットへ移行する際にも参考になるよう努めたつもりです。

本書より、一人でも多くの方が優れた特長をもつ 68 系プロセッサに関心を抱かれ、この 応用技術がさらに発展するよう願ってやみません。

1987年4月 著者

目 次

第1章 6809 のアーキテクチャ <i>9</i>
1.1 レジスタ構成とレジスタの機能10
1.2 アドレシング・モード ·······14
1.3 I/Oのアドレシングについて ······21
〈コラム〉 コンピューテッドGOTO13
ポジション・インディペンデント······23
At a ate company last at
第 2 章 6809 のハードウェア ·······25
2.1 信号と機能の説明25
2.2 6809 バスと 68000 バスとの関係33
〈コラム〉 割り込みベクタ・アドレスの書き換え33
第2音 CDIIギードの記記が
第 3 章 CPUボードの設計例35
3.1 CPUボードの回路 ········35
3.2 CPUボード内のペリフェラル ·······44
● 6821 ······45
● 6850 ······50
● 6840 ·······52
3.3 大容量メモリとRS-232Cインターフェースの対応60
労 4 辛 - COOO のマ トンプリラギ 1 人 A
第 4 章 6809 のアセンブリ言語と命令 ·······65
4.1 アセンブラの文構成66
4.2 6809 の命令·······69
〈コラム〉 EORを使用して一部のビットのみを反転77
Mr. m
第5章 ペリフェラル駆動のソフトウェア91
5.1 ACIA (6850) によるターミナル入出力91
■ ACIAのイニシャライズ・プログラム93

● バッファ入力プログラム	97
● バッファ出力プログラム	
5.2 セントロニクス・スタンダードのプリンタ出力	
● プリンタ出力のイニシャライズ・プログラム	
■ 1文字出力プログラム	
● バッファ出力プログラム	
5.3 プログラマブル・タイマ (6840) の応用例	105
● 6840 の使い方	105
● 回転計測のプログラム	107
〈コラム〉 ローカル変数とグローバル変数	110
第6章 6809の割り込み	111
6.1 割り込み信号	111
6.2 IRQ を利用したプリンタ・スプーラ	
● リング・バッファ	
● プリンタ・スプーラのハードウェア	116
● プリンタ・スプーラのソフトウェア	116
● プリンタ・スプーラの使い方	121
6.3 SWIによるシステム・コールの方法	122
● サービス・プログラム	123
第7章 多重処理とマルチ・タスク・モニタ	
7.1 多重処理とは	129
7.2 恒温槽をコントロールする例を考える	130
● 待ち要素に対する処置	131
7.3 割り込みによる多重処理	132
7.4 マルチ・タスク・モニタ	135
● マルチ・タスク・モニタの概要	
● マルチ・タスク・モニタの実行に必要なハードウェア	
● マルチ・タスク・モニタのオーバヘッド	
● マルチ・タスク・モニタの使い方	·····138

7.5 マルチ・タスク・モニタのサービス・ルーチン ·······················140
● イベント・チェック143
7.6 マルチ・タスク・モニタ・プログラムの概要と実行143
● マルチ・タスク・モニタを利用した場合の待ち要素に対する処置145
● 資源の共同利用について146
● マルチ・タスクを起動する手順
〈コラム〉 割り込み源のクリア
第8章 6809 の演算プログラム
8.1 4バイト長の四則演算160
8.2 数表により三角関数を求める165
参考・引用文献170
索 引171

第1章

6809のアーキテクチャ

6809 は 6800 の上位プロセッサとして誕生したのですが、8080A に対する Z80 の上位とはその意味合いが少し異なります. 結論を先にあげれば 8080A と Z80 とでは機械語において上位互換性がありますが、6800 と 6809 ではこの互換性がないのです.

6809 の 6800 に対する上位互換性とは、ソース・レベルにおいてのみ原則として上位互換性が保たれています。原則といったのはアセンブラのソースであっても厳密にいえば完全な上位互換ではないのです。プログラムによっては一部の修正を必要とする場合があります。

この一部とは特別の場合と考えてよいので、6800のプログラムはアセンブルし直おせば 6809で再利用可能であると、ほとんどの場合にいえますが、いずれにしてもこの互換性に ついては Z80 に一歩を譲らねばなりません。

ではなぜ、6800 で蓄積したソフトウェアの再利用に不自由が生じる、というような覚悟 をしたうえでのアーキテクチャとなったのでしょう。

筆者が直接に開発スタッフと議論したわけではないので、推測の域を脱しませんが次のようなことがいえると思います。

6800 と 6809 とでは、プロセッサの開発時期を考えた場合、その応用される環境が大きく変化し、進歩したこと、従って、たんなる機能の拡張というだけでは不満であったと考えます。 さらに 6800 の機械語命令をまったくそのままに温存して、そのうえに 6809 のインストラクションを構築したとしたら、私たちが現在見るような効率の良さと大変良く整理されたアーキテクチャの実現には致らなかったように思うのです。

このように、重大な問題でもある完全上位互換性を放棄することで、一方では開発時点で理想とする概念で妥協することなく新しいプロセッサを誕生させたと想像します。このことが 6809 を究極の 8 ビット・プロセッサと呼ばせる結果となったのでしょう。

6809 の特徴をあげればきりがないのですが、6809 に馴染みの薄い読者のために、筆者が感じるままの一部を紹介しておきます。

8 ビットのアキュムレータを二本もったダブル・アキュムレータ構成という点では 6800 と同様であり、68 系の特徴でもありますが、6809 ではこの二つのアキュムレータを連結して 16 ビットのレジスタとして使用することができます。これだけではありませんが 16 ビット・データの処理では格段の強みを発揮します。

二本のスタック・ポインタをもっているために、スタックを利用した高度のプログラミング・テクニックを駆使することが可能です。アドレシング・モードが大幅に拡張され、 どんな場合でもアドレシングの不自由は感じません。

全体として、リエントラント可能なプログラム、高級言語のサポート、構造化プログラミングといった問題に見事に対応した、真に現代のプロセッサであると思います.

マイクロプロセッサの呼び名として "CPU" が一般的に使われていますが、モトローラでは "MPU" (マイクロ・プロセシング・ユニット)と呼んでいます. ここでも MPU と呼ぶことにしました.

1.1 レジスタ構成とレジスタの機能

6809の内部レジスタを図1.1に示します.この構成で、レジスタが少ないと見るか多いと見るかは、これまでにどのようなプロセッサに馴染んできたのか、あるいはどのようなプログラミングの癖があるのかによって異なると思いますが、使いこむにつれてそれぞれのレジスタが目的にそって、よく機能する過不足のない構成であるように思えてきます.


● アキュムレータ(A, B, D)

アキュムレータはAとBの二本があります。これは演算処理の実行に使用される汎用レジスタであり、AとBは一部の命令を除いて同様の機能をもっています。一部の命令とは次のものです。

10 進数の加算後における調整である DAA(デシマル・アジャスト)はAレジスタだけが可能であり、Bレジスタだけが可能な命令として ABX(X と B の加算)があります.

Dレジスタは独立して存在するのではなく、AとBを連結して16ビット・レジスタとして使用可能であり、この場合にDレジスタと呼ばれます。このときAは上位バイト、Bは下位バイトに配置されます。

図1.1(1) 6809 の内部レジスタ



● ダイレクト・ページ・レジスタ(DP)

ダイレクト・アドレシングが指定された場合、アドレスの上位8ビットを指定するレジスタです。下位の8ビットは命令のオペランドで指定します。

メモリの限られた部分を頻繁にアクセスする場合には、このレジスタの使用により実行 スピードの向上とプログラム・サイズの短縮化を図ることができます。

● インデクス・レジスタ(X, Y)

16 ビット長のインデクス・レジスタを二本備えています。インデクスト・アドレシング・ モードで使用されますが、自動的にインクリメントまたはデクリメントすることが可能で あり、スタック・ポインタ的な使用もできます。

これらのレジスタはアドレスの指示に使用されるため、次の U,S を含めてポインタ・レジスタとも呼ばれます。

● スタック・ポインタ(U,S)

スタック・ポインタもUとSの二本が用意されています。Sはシステム・スタック・ポインタであり、割り込み時やサブルーチン呼出しでの自動的な内部レジスタの退避と復帰

図1.2(2) コンディション・コード・レジスタのフラグの配列

7	6	5	4	3	2	1	0
E	F	н	1	N	Z	٧	С

C: ++1

: 最上位ピットからの桁上げを示す. 減算によるポローもこのピットで示す

V:オーバフロー

: 符号付き2の補数表現によるオーパフローを示す

Z:ゼロ

:結果がゼロを示す

N:ネガティブ : 2の補数表現による負. すなわち最上位ピットが1のときセット

1: IRQ マスク : このピットが1であれば、IRQ はマスク

H:ハーフ・キャリ : 8ピット加算の結果、ピット 3 からのキャリを示す。BCD 演算で必要

E:エンタイア・フラグ:割り込みによりすべてのレジスタが退避されていることを示す.

NMI, IRQ では1にセット、FIRQ では0になる

すべてのビットは正論理であり、1のとき上に示した状態、0ではそうでないことを示す

に使用されます。 Uはユーザ・スタック・ポインタと呼ばれ、完全にユーザに解放された スタック・ポインタです。 UとSは、X,Yと同様にインデクス・レジスタとしても使用で きます.

● プログラム・カウンタ(PC)

命令のアドレスを示すレジスタですが,これも 6809 ならではの特徴をもっています.ま ず、インデクス・レジスタとして機能させることができ、プログラム・カウンタ相対アド レシングとして、プログラム・カウンタとオフセット値によるアドレシングが可能です. すなわち完全なポジション・インディペンデントのプログラムが大変容易に記述できます.

PCは、ほかの16ビット・レジスタと交換および転送が可能であり、演算による流れの 変更、すなわちコンピューテッド GOTO が容易に実現できます.

● コンディション・コード・レジスタ(CC)

MPU の実行の結果または状態を示すフラグ・レジスタです。各ビットはそれぞれフラグ として割り当てられ、その配列は図1.2を参照してください。各ビットの意味を説明しま す.

(C) ++1

演算の結果が、最上位ビットからの桁上げを生じた場合にセットされます。減算命令に よるボローを示すのにもこのビットが使われます.

(V) オーバフロー

符号付き2の補数表現によるデータがオーバフローした場合, つまり8ビットでは+127, -128を超えた場合, 16ビットでは+32767, -32768を超えた場合にセットされます.

(Z) ゼロ

データ処理の結果がゼロのときにセット("1")されます.

(N) ネガティブ

データ処理の結果,最上位ビットが1のとき,すなわち2の補数表現では負のときセットされます。

(I) IRQ マスク

このビットがセットされていれば、IRQ はマスクされ受け付けられません。割り込みや リセットによる起動がかかると、このビットはセットされますが、ソフトウェア割り込み の SWI2 と SWI3 は例外であり、このビットに影響をあたえません。

(H) ハーフ・キャリ

8ビット加算の結果, ビット3からのキャリがセットされます。BCD 加算の補正処理を 行う DAA 命令で使用されます。このビットは加算命令である ADC, ADD の2命令での み意味をもちます。

(I) FIRQ マスク

このビットがセットされていれば、 \overline{FIRQ} はマスクされ受け付けられません。 \overline{NMI} 、 \overline{FIRQ} 、 \overline{RES} 信号による起動および SWI による起動では自動的にセットされますが、SWI2、SWI3 による割り込みはこのビットに影響を与えません。

(E) エンタイア・フラグ

割り込みが起動したとき、すべてのレジスタが退避された場合にセットされます。"0" は PC と CC のみが退避されていることを示します。NMI, IRQ による割り込みでは"1" にセットされますが、FIRQ では"0"になります。

コンピューテッド GOTO

プログラムの流れを分岐させる場合にはブランチ命令が使われますが、いくつか用意された分岐先の中から、どこへ分岐するかを実行時の演算結果によって決定することをコンピューテッド GOTO と呼びます。BASIC では ON…GOTO がこれに相当します。

1.2 アドレシング・モード

6809 に初めて接した方は、アドレシング・モードの多さに驚かれることと思います。これが 6809 の最も優れた点でもあるのですが、そのため 6809 が難解に見えることも否定できません。

しかし、これらの全部を理解しなければプログラムできないというわけではないのです。 まずは理解したモードだけを使用してプログラムに挑んでください。そしてしばしばこの ページにもどって、少しずつレパートリを増やしていけばよいでしょう。

6809 が現代的であるとは、これらの強力なアドレシング・モードによって、リエントラントなプログラムやリロケータブルなプログラム、さらにはプログラムのブロック化などが容易に行えるためでもあります。

アドレシング·モードは、全部で 10 種類に分類することができます。それぞれについて順に説明します。

● インヘレント・アドレシング

このモードによる命令では、オペコードにアドレス情報がすべて含まれています。従って、オペランドを取りません。

(例) ABX

ASRA

CLRA

ABX はAレジスタとXレジスタの加算であり、ASRA はAレジスタのシフト命令です。 すなわち、どのデータをどうするのかということがオペコードにすべて含まれてしまって いるのが、インヘレント・アドレシングです。

● イミディエイト・アドレシング


オペランド部で示される値そのものがデータとなります。アセンブラでは#がそのこと を示します。

(例) CMPA #\$41

LDX #DATA1

LDU #\$2000

図1.3 エクステンデド・インダイレクト・ アドレシングの例



実行後、Aレジスタには\$81が入る

CMPA の例では、Aレジスタと\$41 が比較されます。つぎの LDX の例では、ラベル DATA1 で示されるアドレスの内容ではなく、アドレス値そのものがXレジスタにロード されます。

● エクステンデド・アドレシング

16 ビットのフル・アドレスで実効アドレスを指定します。絶対アドレス指定であり、目的とするアドレスがそれ自身のプログラム内である場合には再配置可能ではないので注意してください。

ダイレクト・アドレシングと比較して、その違いを理解してください。

(例) CMPA \$0041

LDX DATA1

LDU \$2000

CMPAの例では、アドレス値\$41のメモリ内容と比較が行われます。LDXの例では DATA1 で示すメモリの内容が X レジスタにロードされます。上記のイミディエイト・アドレシングと明確に区別してください。

● エクステンデド・インダイレクト・アドレシング

メモリ間接モードと呼ばれるアドレシングです。オペランドの値はメモリ・アドレスを示しますが、その値はさらに目的とするデータのアドレスを示します。この例は図1.3を参

照してください.

このアドレシングでは、メモリをインデクス・レジスタとして使用することができます。 6809 の特徴的なアドレシング・モードであり、68000 にはこのモードはありません。

(例) LDX [LABEL1] LDA [\$1000]

●ダイレクト・アドレシング

命令のオペランド部は1バイトであり、オペランドはアドレスの下位8ビットを指定します。上位8ビットはダイレクト・ページ・レジスタが受けもちます。このためエクステンデド・アドレシングに比べ、命令語長が1バイト短く、実行速度も速くなります。

(例) LDA #\$E1 TFR A, DP LDD <\$E110

くはアセンブラに対し、ダイレクト・アドレシングを指定します。この例では、オペランド値が16進4桁で書かれていますが、アセンブラがダイレクト・アドレシングの指定を受け入れた場合には、上位バイトは無視されます。

● レジスタ・アドレシング

オペランドは MPU の内部レジスタを指定します。このモードを使用する命令は次のとおりです。

TFR, EXG, PSHS, PSHU, PULS, PULU

(例) TFR A, DP EXG X, PC PSHS D, X, U

TFR の例では、A を DP に転送します。EXG の例はXと PC を交換します。PSHS ではD, X, Uをスタック S に退避します。

● インデクスト・アドレシング

このモードも 6809 を特徴づけるアドレシングです。6800 とは比較にならないほど強力なものであり 68000 に匹敵します。ですから、このアドレシング・モードの理解は、68000の理解も容易にします。

このモードでは、ポインタ・レジスタ(X,Y,UまたはS)と指定されたオフセット値に基づき、実効アドレスが命令の実行時に計算され、メモリのアクセスを行います。さらにオフセット値の指定方法やオート・インクリメント/デクリメントが加わり、5種類のモードに分類されます。

以下それぞれについて順に説明します。

(1) ゼロ・オフセット・インデクスト

オフセット値が 0 の場合のインデクスト・アドレシング・モードです.

(例) LDA O, X

ADDD O, U

STA , X

STB Y

オペランド部に書かれたレジスタの内容が実効アドレスを示します. STA, STB のように "0" および ", " は, ほとんどのアセンブラで省略することができます.

(2) コンスタント・オフセット・インデクスト

符号付きの定数をオフセットとするインデクスト・アドレシング・モードです。オフセットの大きさにより、機械語レベルではつぎの3種類に分けられます。

5 ビット・オフセット (-16~+15)

8 ビット・オフセット (-128~+127)

16 ピット・オフセット (-32768~+32767)


命令の語長は、5 ビット・オフセットで2 バイト、8 ビット・オフセットで3 バイト、16 ビット・オフセットでは4 バイトになり、語長が長くなれば、その分だけ実行速度も遅くなります。


通常では、オフセットの大きさによりアセンブラが自動的に上記の3種類を選択するので、特別な場合を除いては、プログラマがこのことを意識する必要はありません。


(例) LDA 8, X STA -5, Y CMPB \$2100, U


","の前に書かれた部分がオフセット値であり、オフセット値+ポインタ・レジスタの内容が、実効アドレスになります。

図1.4 オート・インクリメント/デクリメント・アドレシングの例









A には\$20 がロードされる。PULS A とほとんど同じだが、コンディション・フラグに与える影響が異なる

Dレジスタの内容が、\$1000、\$1001 にストア される

(3) アキュムレータ・オフセット・インデクスト

A, BまたはDレジスタ(アキュムレータと呼ばれるレジスタ)の内容をオフセット値と する、インデクスト・アドレシング・モードです。

アキュムレータの内容は符号付き(2の補数表現)2進数として扱われ、実効時にポインタ・レジスタに加算された結果が実効アドレスになります。

(4)オート・インクリメント/デクリメント・インデクスト


オート・インクリメント・インデクスト・モードは、インデクスト・アドレシングが行われた後に使用されたポインタ・レジスタが、自動的に+1または+2されます。これをポスト・インクリメントと呼びます。

オート・デクリメント・インデクスト・モードは、ポインタ・レジスタが-1または-2 された後で、インデクスト・アドレシングが行われます。これをプリ・デクリメントと呼 びます。

ここで、このモードはスタック・ポインタと同じではないか、と思われる方も多いと思います。図1.4に示すように、LDA 、S+ および PULS A はフラグに与える影響以

図1.5 インデクスト・インダイレクト・ アドレシングの例

LDA [B, Y] の例 実行前のBの内容は\$10, Yの内容は\$1000 とする



実行後、Aには\$31がロードされる

外は同じ結果になります。すなわち、X, Y はソフト的に、スタック・ポインタとしての使用もできることになります。

参考としてあげれば、68000 では PSH, PULL といった命令はなく、スタック操作はアドレス・レジスタのオート・デクリメント/インクリメントで行います。

図1.4を参照してください。

(5) インデクスト・インダイレクト

インデクスト・アドレシングを使用した間接アドレシングです.

+1,-1のオート・インクリメント/デクリメント,および5ビット・オフセットを除く インデクスト・アドレシングでこのモードが使用できます。 の例




図1.6 プログラム・カウンタ・レラ ティブ・アドレシングの例

実行後、Xレジスタの内容は\$2004になる

このモードでは、インデクスト・アドレスされたメモリの内容はさらにデータのアドレ スを示し、すなわち、インデクスによるメモリ間接アドレシングということができます。

LDA の例を図1.5 に示します.

● レラティブ・アドレシング

ブランチ命令はすべてこのアドレシングです.

機械語で見た場合には、オペランド部に符号付き2進数で示されるオフセット値が格納 されています。実行時にこのオフセット値とプログラム・カウンタの値が加算され、ブラ ンチ先のアドレス(次に実行するアドレス)が決定します.

オフセットの大きさにより、ショート・レラティブ・アドレシング(1 バイト・オフセッ ト)とロング・レラティブ・アドレシング(2バイト・オフセット)があります。

(例) CMPA #\$41

BEQ LB1 (ショート)

LBRA JOBA (ロング)

:

LB1 PULS A, PC

● プログラム・カウンタ・レラティブ・アドレシング

プログラム・カウンタ(PC)をポインタ・レジスタとして、8 ビットまたは 16 ビットの符号付き定数をオフセットとするアドレシング・モードです。

レラティブ・アドレシングでは、次に実行する命令のアドレスを算出するのに対し、こ こでは演算の対象となるデータのアドレス算出に使用されます。

このモードは、再配置可能なプログラミングで重要なモードであり、データ・テーブルが自己のプログラム領域内にある場合には、このモードの使用により、アドレスを再配置した場合にも同一のデータを参照することになります。

(例) (図1.6 参照)

LEAX SINTBL, PCR

LDB DIVSER, PCR

:

SINTBL FDB 175,349,523,698

このアドレシングはインデクスト・アドレシングの1形態であるので、インダイレクト・アドレシング、すなわちメモリ間接によるアドレシングも可能です。この場合は、プログラム領域内にアドレス・ポインタとしての変数を設けた場合にも再配置が可能になります。


(例) (図1.7 参照)


LDA [VECNR, PCR]

1.3 1/0 のアドレシングについて

Z80 を経験し、ここで 68 系のプロセッサに初めて接する方は、I/O のアドレシングについてなにも説明されていないことを奇異に感ずるかも知れません。一口にいってしまえば、68 系はメモリ・マップト I/O ということなのですが、この言葉が 68 系の利用者の間で議論

図1.7 プログラム・カウンタ・レラティブ・インダイレクト・アドレシングの例





実行後、A レジスタの内容は \$40 になる

されることはあまりなく、Z80の利用者から見た場合にのみ意味をもつ議論のように思います。私たちからしてみれば、当然のこととして受け入れているのです。

メモリ・マップト I/O とは、I/O デバイスをメモリと同様に扱います。つまりハード的には、アドレス・デコード回路によってメモリを希望するアドレス空間に割り付けるのと同じ方法で、システム設計者が希望するアドレス領域に割り付けます。ソフト的にも、メモリの読み書きと同様に I/O の読み書きを行います。

Z80 の支持者からすれば、メモリの一部を削って I/O のために割り当てなくてはならないので、なにか損をしたように思われるかも知れません。しかし、I/O のアクセスや演算処

理についても、すべてのアドレシング・モードや処理機能が使用でき、考え方も統一的であるので、はるかに扱いやすいと思うのですが、使い馴れたものはどうしても、ひいきめに見てしまうので、両者を比較する議論はこのくらいで差し控えておきます。

68 系のプロセッサ, つまり 6800, 6809 および 16 ビットの 68000 も, すべて I/O に関しては同様に扱います。

ポジション・インディペンデント

作成された機械語プログラムが、どのアドレスに移されても正しく動作するように作られたプログラムをポジション・インディペンデントと呼びます.

このようなプログラムであれば、機械語のサブルーチン・パッケージを再利用 する場合や、システムの都合で最終的な実行とデバッグ時で、配置するアドレス が異なってしまう場合などではたいへん都合がよいわけです。

これを実現するためには、プログラム中で、絶対番地指定を行ってはなりません。 つまりエクステンデド・アドレシング・モードは使わないようにすることです。

このためには、プログラム内部の番地を参照するする場合には、プログラム・ カウンタ相対アドレシングを使用すればよいわけです。

自身のプログラム内部への JMP や JSR 命令は、BRA、BSR(または LBRA、LBSR) に置き換えればよく、LDX # LABEL1 のような場合には、

LEAX LABEL1, PCR のようにします.



第2章


6809のハードウェア

2.1 信号と機能の説明

6809 のピン配列を図2.1 に示します。6800 用のペリフェラル・デバイスは、6809 でも使用することができます。バス・タイミングもほとんど同様であるので、6800 と 6809 はピン・コンパチブルではないかと、ささやかな期待をもたれる方もあると思いますが、残念ながらピン配列はまったく異なります。

各信号の機能を説明します.

図2.1⁽²⁾ 6809 のピンの配置図






図2.2⁽²⁾ 6809 のリード・タイミング

	68	6809		9 68B09		C09E
	min	max	min	max	min	max
tcyc	1000	10000	500	10000	333	2000
tpwel	430	5000	210	5000	140	1000
tavs	200	250	80	125	65	_
tAQ	50	_	15	_	_	110
t _{AH}	20	_	20		20	
t_{DSR}	80	-	40	-	20	_
t_{DHR}	10	_	10	_	20	_

^{*} Eクロックの立ち下がりからの時間(アドレス遅延時間)

(単位:ns)

● (A₀~A₁₅) アドレス・バス


ほかの8ビット・プロセッサもほとんどそうであるように、16ビットから構成され、64 Kバイトのアドレス空間を直接アクセスするアドレス情報を出力します。

アドレス・バスの内容はQ信号の立ち上がりまでに確定し、バス・サイクルが終了するまで有効です。MPU の内部処理だけが行われ、アドレス情報が無効の場合は\$FFFF が出力されます。

(D₀~D₁) データ・バス

データの転送を行う8ビットの双方向性バスです。この信号はE信号に同期して転送が行われますが、タイミングの詳細はリード・タイミング(図2.2)およびライト・タイミング(図2.3)を参照してください。

図2.3⁽²⁾ 6809 のライト・タイミング



	6809		6809 68B09		HD63C09E	
	min	max	min	max	min	max
tDDW	_	200	_	110	_	70
tdhw:	30		30		30	_

上表以外のタイミングは、図2.2の付表を参照 (単位:ns)

● (R/W) リード/ライト

データ・バス上のデータの方向を示します。"1"のときはメモリや周辺デバイスからプロセッサへの方向、つまりプロセッサがリードのとき、"0"は MPU からメモリや周辺デバイスへの方向、つまり MPU がライトのときです。

この信号はQ信号の立ち上がりまでに確定し、バス・サイクルの終了まで有効です。

● (E)

6800で φ2と呼ばれるクロックに相当します。

このEパルスはバス制御の同期信号として使用され、MPUへのデータはEの立ち下がりで内部に取り込まれます。

• (Q)

Q信号は、E信号より 1/4 クロック進んだタイミングでプロセッサより出力されています.

バスの同期信号としてはE信号に並んで重要な信号であり、Qの立ち上がりはアドレス信号の確定を示しています。図2.2と図2.3を参照してください。




図2.4(2) 6809 の DMA のタイミング

(*) DMAVMA は、無効サイクル期間でのメモリのアクセスを禁止する必要があれば用いる信号で、外部回路で作る。BAが変化した後の1サイクルを"L"とする。

無効サイクルとは、データ・バスやアドレス・バスの信号が不定であり、意味をもたない状態。無効サイクルの開始と同時に、BAとBSを1にしてホルト状態となったことを示すが、MPUからのアドレス信号はホールド時間があるため、少しの間有効な状態を続ける。このためバスの競合をさけるためにも、無効サイクルでのバスの使用は行うべきでない。バスのほとんどの信号のレベルは常に変化しているため、信号レベルとして意味をもつ状態、すなわち有効と意味をもたない状態、無効との時間があり、ハードウェアの設計ではこのタイム・マージンが重要なポイントとなる。

● (MRDY) メモリ・レディ


低速のメモリや周辺デバイスをアクセスするための入力信号です。"1" レベルのときには、 $E ext{ E } ext{ E } ext{ V } ext{ C } ext{ U } ext{ C } ext{ C$

引き延ばしの最大時間は 15 μs です。6809 は、ダイナミック RAM と同様に、静止の状態を長く続けることはできません。クロックにも下限があり、100 kHz 以上で使用しなければなりません。

● (DMA/BREQ) DMA/バス・リクエスト

プロセッサに対して、命令の実行を一時的に中断し、バスの解放を要求する入力信号です。この用途には、DMA 転送やダイナミック RAM のリフレッシュなどがあります。

図2.5⁽²⁾ 6809 のリセット・スタートの様子



この場合に注意を要するのは、この信号を連続して"0"レベル(解放要求)にすることは可能ですが、バスが無制限に使用できるということではないのです。6809 はダイナミック・デバイスであるので、14 マシン・サイクルごとに内部レジスタのリフレッシュのために、3 サイクルの無効期間が発生します。このタイミングは BA、BS 信号によって示されます。図2.4 を参照してください。

参考に述べておきますが、68000 ではバス使用時間の制限はありません。68000 では内部 の演算処理とインストラクションのフェッチとが、ロジック的にも独立性が高いことによ るためであると思います。ただし、68000 もダイナミック・デバイスであるので、クロック の下限は定められています。

● (RES) リセット

プロセッサをリセット・スタートさせる入力信号です。1マシン・サイクル以上の0レベル入力により、MPU はリセット・シーケンスを開始します。リセット・ベクタは \$FFFE、\$FFFF であり、この2バイトをフェッチして、その内容が実行開始アドレスになります(図2.5参照)。

この入力には、シュミット・トリガ回路が内蔵されており、CR だけの簡単な回路により時間遅れを発生させてリセット信号とすることもできます。

これも参考ですが、68000 のリセット・ベクタは最下位の\$000000 であり、ベクタ・アドレスに書かれたスタック・ポインタの値とプログラム・カウンタの値をロードして実行を開始します。

● (HALT) ホルト

MPU の実行を停止させる入力信号です。この入力により、MPU は実行中の命令が終了した後で停止します。

表2.1 バス状態を表す BA, BS 信号と MPU の状態

BA	BS	MPU の 状態
0	0	ノーマル
0	1	インタラプト・アクノレッジ
1	0	SYNCアクノレッジ
1	1	HALT

ノーマル:通常の実行状態

インタラプト・アクノレッジ:

RES, NMI, FIRQ, IRQ, SWI, SWI1, SWI2 の割り込み要求に対して、ベクタ・アドレスを出力している状態

SYNC アクノレッジ:

SYNC 命令の実行後、IRQ ラインからの同期 信号を待っている状態

HALT: MPU のホルト状態

ホルト状態では、アドレス・バス、データ・バス、R/W 信号はハイ・インピーダンスであり、ほかのデバイスがバスを使用することができます。

このホルト状態には時間の制限はなく、MPU は内部でリフレッシュを続けるので、無制限に MPU の実行を停止させることができます。

ホルト状態では、割り込み要求(\overline{IRQ} , \overline{FIRQ})に対して応答しませんが、 \overline{NMI} , \overline{RES} の入力に対しては、ホルト解除後の応答に備えて MPU 内部にラッチされます。

ホルト状態でも、Q,Eの両信号は通常のクロック出力を続けます。

● (BA, BS) バス・アベイラブル, バス・ステータス

BA 信号は、アドレス・バス、データ・バス、R/W 信号がハイ・インピーダンスになり、ほかのデバイスがバスを使用できることを示す出力信号です。

BS 信号は BA とコード化され、MPU の状態を示します。表2.1 を参照してください。

● 割り込み入力

割り込み入力端子には、次に述べる3本があります。それぞれにはベクタ・アドレスが割り当てられており、ほかのベクタも含めて表2.2に示しておきます。

▶ (NMI) ノン・マスカブル・インタラプト

プログラムでマスク不可能な割り込み要求入力であり、FIRQ、IRQ よりも高い優先度をもっています。

NMI が受け付けられると、MPU は内部のレジスタをSスタックに退避し、ベクタで示されるアドレスに実行が移ります。リセット・スタート後はスタック・ポインタSにデータがロードされるまでは NMI を受け付けませんが、信号入力はラッチされますので、Sに

メモリ・アドレス		dul 1) 'I 🔹	
上 位	下 位	割り込み	
тгге	ਸੁਸੁਸੁਸ	RES	
FFFC	FFFD	NMI	
FFFA	FFFB	SWI	
FFF8	FFF9	ĪRQ	
FFF6	FFF7	FIRQ	
FFF4	FFF5	SWI2	
FFF2	FFF3	SWI3	
FFFO	FFF1	f- 備	

表2.2 6809の割り込みベクタ・アドレス

子備とは、将来において MPU の機能を拡張 した場合に使用されるかも知れないベクタ・ アドレスであり、ユーザはほかの目的にこの アドレスを使用すべきでない

優先度について

外部の信号入力により割り込みについて優先度の高いものから並べると、RES、NMI、FIRQ、IRQの順になる。

SWI、SWI2、SWI3 はソフトウェア割り込みであり、ほかの割り込みと優先度を比較するのは適当ではないが、SWI は \overline{FIRQ} と \overline{IRQ} のマスク・ピットをセットすることから \overline{FIRQ} と同レベルと見ることもできる。

SWI2 と SWI3 は、ほかの割り込みをマスクすることはなく、 最も低い優先度となる。 (注) RES はリセット・スタートであり、割り込みとは別の性格のものだが、プログラム実行の流れに、外部の信号によって直接に影響を与えるということで、同種の機能として説明した。68000では、割り込みもリセットも、どちらも例外処理と呼び、同じカテゴリとして議論される。

データがロードされた直後に NMI シーケンスが起動されます.

▶ (FIRQ) ファースト・インタラプト・リクエスト

6800 にはなかった割り込み要求入力です。この割り込みではコンディション・コード・レジスタとプログラム・カウンタの内容しかスタックに退避しないため、たいへん速く割り込みルーチンを起動することができます。

この割り込みは、IRQよりも優先順位が高くなっています。

割り込みサービス・ルーチンでは、RTI(リターン・フロム・インタラプト)命令を実行する前に、割り込み源をクリアしておくことが必要です。

▶ (IRQ) インタラプト・リクエスト

ハードウェアによる割り込み要求としては、最も優先順位の低い入力です。この割り込みでは、Sを除くすべての内部レジスタが自動的にスタックに退避されます。

割り込みサービス・ルーチンでは RTI を実行する前に、割り込み源をクリアしておくこ




図2.6 6809 水晶発振回路の実装上の注意点

Cout. Cin の容量

水晶の周波数	4	6	8	MHz
Cin, Cout	22	20	18	pF

C-MOS タイプの 3MHz バージョンである HD63C09 は、外部クロック・タイプの HD 63C09E のみが現在入手可能

とも忘れないでください.

(XTAL, EXTAL)

水晶振動子を直接に接続するか、またはクロックの入力端子です.

6809 では発振回路が内蔵されており、水晶振動子とコンデンサを接続するだけでクロックを作ることができます。この場合、発振回路は小レベルのアナログ信号を扱うことになるので、実際の組み立てやプリント基板の設計では、それなりの注意が必要です。図2.6 を参照してください。

この端子には、外部で作られたクロックを TTL レベルで入力することもできます。この場合は、クロック信号を EXTAL(38 ピン)に入力して、XTAL(39 ピン)はグラウンドに落とします。

水晶振動子または外部クロックは、マシン・サイクルの 4 倍の周波数のものを使用します。

2.2 6809 バスと 68000 バスとの関係

6809 を使用しているかまたは計画中の方で、次のステップとして 68000 を考えている方も多いと思います。ここでは、6809 の周辺デバイスまたは周辺回路の基板について、68000 での利用の可能性についてお話ししておきます。

割り込みベクタ・アドレスの書き換え

割り込みベクタはの表2.2 に示したように、アドレス空間の最上位の部分に位置しています。

リセット・スタートのベクタもこの領域に含まれているので、この領域はモニタ・プログラムの一部として ROM が配置されている場合が多いのです。従って、これらのベクタ・アドレスはモニタの管理下に置かれるのが普通であり、内容の変更はモニタの仕様にしたがって行います。

この変更は、モニタがベクタ・テーブルとして定めた RAM 領域をユーザ・プログラムによって書き換える場合と、モニタのサービス・ルーチンを利用する場合があり、ASSIST09 では、後者の方法で行います。いずれにしてもモニタの説明または仕様を参照して、それにしたがってください。

ASSIST09 で、プリンタ・スプーラの \overline{IRQ} ベクタを登録する場合の例を以下に示しておきます(第6章参照).

LDX #PRTSTR

LDA #12

SWI

FCB 9

例のように、Xレジスタには新しくするアドレス値をロードし、Aレジスタには、ASSIST09のベクタ・テーブルでのIRQを示すコードである12をロードし、SWI 命令でサービス・ルーチンをコールします。FCB 9 は、ベクタ・スワップを示すエントリ・コードです。

6809 では(8 ビット・プロセッサのほとんどがそうですが),データ転送の基本は MPU から出力されるバス・クロックに従って行われます。つまり,同期式バスと呼ばれるものです。一方,68000 では非同期バスが基本であり,MPU は周辺に対してストローブ信号を送り,周辺はアクノリッジ信号を返す,といったタイミングでバス上のデータ転送が行われます。

この詳細については、68000 関連マニュアル(たとえばトランジスタ技術スペシャル <2>、基礎から学ぶ MC68000) を参照するようお願いしますが、この両者のバス・タイミングはまったく異なるものです。そのため、6809 の周辺を 68000 で利用することは困難のように思われるかも知れませんが、68000 のほうでこの点についての用意がなされています。68000 は、一時的にバス・タイミングを 6800 に相当するタイミングでバスのアクセスを行うことができるのです。

実際の 68000 システムにおいても、相当量の 6800 や 6809 の周辺デバイスが使用されています。初期のシステムにおいては、ポートやタイマなどのすべての周辺デバイスが8ビット用のものである、といったシステムが立派な 68000 マシンとして稼動しているのです。

第3章

CPU ボードの設計例

3.1 CPU ボードの回路

6809 を使用したシステムや CPU ボードの例は、これまでにも数多くが発表されていますが、ここでは工業計測や自動制御を主な目的として設計され、現在も新たな目的の中で使い続けられている例を紹介します。

図3.1 に CPU ボードの回路図,写真3.1 にその外観を示しますが、計測や制御用といっても、一部にその考慮がされているだけであり、特別なものではありません。これだけでワン・ボード・コンピュータとして必要な機能は一通り備えており、筆者の場合では、これに 64 K の DRAM と FDC(フロッピ・ドライブ・コントローラ)の乗ったボードを組み合わせて、プログラム開発ツールとして使っています。

計測制御用ということで考慮した特徴について,以下に列記しておきます。

- ▶プログラムは ROM 化して使用することがほとんどであるため, ROM は 64 K バイトまで実装可能とした(RAM も必要なので、実際には 64 K すべてが ROM ということはないが).
- ▶リアル・タイムな高速処理を考慮して、割り込みが拡張されている。 IRQ 入力は一本でなく、優先順位をもった8本に拡張されています。
- ▶マルチ・タスク・モニタを使用することにも対処した.
- ▶タイマ(6840)をボード内に実装可能とし、時間測定に備えた。
- ▶多量のインターフェース基板を伴うことを予想して、周辺デバイスのアドレスと ROM、 RAM のアドレスの一部が同一のアドレスになった場合、バスの衝突を避けるため、優先

図3.1(a) 6809 CPU ボード回路図




図3.1(b) 6809 CPU ボード回路図 (つづき)




図3.1(c) CPU ボードの部品表

IC 番号	デバイス名	ピン数	GND	+5V	備考
IC1, 2, 3, 4	74LS367	16	8	16	
IC5. 6	74LS04	14	7	14	
IC7	74LS14	14	7	14	
IC8	7406	14	7	14	
IC9	74LS00	14	7	14	
IC10	74LS02	14	7	14	
IC11	74LS32	14	7	14	
IC13	555	8			
IC14	74LS293	14	7	14	
IC15, 16	74LS390	16	8	16	
IC17	74LS161A	16	8	16	
IC18	6809	40			モトローラ,日立
IC19. 20. 21. 28	74LS138	16	8	16	
IC22	74LS257A	16	8	16	
IC23	74LS74A	14	7	14	
IC24	8214	24	12	24	インテル
IC25	74LS173	16	8	16	
IC26	74LS30	14	7	14	
IC27	74LS27	14	7	14	
IC29	74LS20	14	7	14	
IC30	74\$133	16	8	16	
IC31	6840	28	1	14	モトローラ.AMI
IC32	6850	24	1	12	モトローラ, 日立
IC33	6821	40	1	20	
IC34	TLP521-1	4			東 芝
	2764	28	14	28	
$M_1 \sim M_8$	2732 or 6116	24 24	12 12	24 24	日立、TI

順位を自動的に設定する工夫が成されている.

以上のようなわけで、十分な実績もあり、かなり満足している基板ではあるのですが、問題がないわけではありません。この CPU ボードを設計してから、数年が経過しているため、対応しているメモリが現在では古く感じます。27128(16 K バイト EP-ROM)や 6264(8 K バイト RAM)も使用できるようにすべきです。ターミナル・インターフェースも、筆者が古くからの習慣を引摺ってきているため、簡易のカレント・ループが使われていますが、RS-232C のほうが一般的です。これらの問題については、後で触れることにします。

6821 6840 6850 タイマ PIA ACIA ROM/RAM 6809 MPU upper mini 8214 割り込みコントローラ (実装されていない)

写真3.1 CPU ボードの外観

以下,回路の要点について説明します.

● リセット回路

555(IC₁₃)により、電源投入時または、リセット・スイッチが押された場合に、ワン・ショット・パルスを発生させています。

● クロック回路

6809 は水晶振動子を直接 MPU に接続することもできますが、MPU やバス・クロック 以外のクロックも同時に得るため、MPU の外部にクロック回路を用意しました。

ACIA(シリアル・ポート)のクロックは、発振された8MHzをバイナリ・カウンタ(IC14)

表3.1 CPU ボードのジャンパ・セレクトの設定例

▶ J6~J13 メモリ IC のセレクト

▶J₁ ボーレイトの選択

RAM 32 16 O O O C

2716: Cと16をジャンプ 2732: Cと32をジャンプ 2764: Cと32をジャンプ

6116: Cと RAM をジャンプ


96 48 24 12 0 0 0 0

1200ボー: C と12をジャンプ

2400ポー: C と24をジャンプ 4800ポー: C と48をジャンプ

9600ボー:Cと96をジャンプ

▶J3, J4 マッピングにおけるブロック・サイズ




Cと64をジャンプすれば、メモリ IC は8K バイトとみなす。

Cと32をジャンプすれば、メモリ IC は 4K バイトみなす.

64を選択した場合は、アドレス最上位桁が、偶数のみ有効となる。

▶ Js メモリ IC のマッピング



で分周されたものを、さらに IC17によって 1/13 分周して得ています。J1はボーレイトのジャンパ・セレクトです。詳しくは表3.1 を参照してください。

このクロック回路では、さらに 10 進カウンタによって最長 10 ms のクロックを作っていますが、これは後で述べるマルチ・タスク・モニタのクロックとして使用します。

● アドレス・デコーダ

メモリ・アドレス・デコーダと周辺デバイスのアドレス・デコーダの二つの部分から構成されています。アドレス・デコーダとしてとくに変わったものではありませんが、同一アドレスに配置されたデバイスの優先順位分けが行われます。

この点について、抜き出した回路を図3.2に示します。

M-DSEL IN は、CPU ボードの外部でデコードされたセレクト信号をそのまま入力し




図3.2 CPU ボードのアドレス・デコーダ回路

ます.この信号によって IC_{19} , IC_{20} , IC_{28} のアドレス・デコーダはすべてインヒビットされます. CPU ボード内の周辺デバイスのセレクト信号は, IC_{29} で OR が取られ,メモリ・アドレス・デコーダをインヒビットします. CPU ボード内のすべてのセレクト信号は IC_{30} で OR が取られ,さらに $\overline{\text{M-DSEL}}$ IN と OR が取られて, $\overline{\text{M-DSEL}}$ OUT として CPU ボードから出力されます.

このことは、複数のデバイスがメモリ空間の一部を共有する形でマッピングされた場合は、その共有されたアドレスで有効となるデバイスの優先順位はすでに定まっているということです。

優先順位の高いものから並べると,次の順になります.

- (1) CPU ボード外の周辺デバイス
- (2) CPU ボード内の周辺デバイス
- (3) CPU ポード内の ROM/RAM
- (4) CPU ボード外のメモリ・デバイス




図3.3 各デバイスのマッピングの例

マッピングの例を図3.3に示します.

この例では、バスに 64 K バイトの RAM が実装されている場合ですが、 の部分では上記に示す優先順位の高いデバイスが RAM に代って有効になります.

● 割り込みの拡張回路

IRQ 入力の拡張と同時に、IRQ ベクタの拡張も行います。

この回路ではインテル社の少々古い IC ですが、割り込みコントローラの 8214 を使用しています。8214 の内部ブロック図を図3.4 に示しておきます。

この回路を使用する場合は、バスの IRQ は使用せず、IRT。~IRT,を使用します。この 割り込み入力は、優先順位が設けられており、IRT,が最も高い優先レベルになっています。

割り込みが受け付けられると、この回路から MPU に対して \overline{IRQ} 信号が送られ、MPU が \overline{IRQ} に応答すれば、 \overline{IRQ} のベクタ・アドレスを出力します。このとき、アドレス信号の下位 4 ビットを拡張されたベクタ・アドレスに変換して出力します。

拡張された $\overline{IRQ}(IRT_0 \sim IRT_7)$ とベクタ・アドレスの関係を、表3.2 にまとめておきます。




図3.4(8) 割り込みコントローラ 8214 の内部プロック図

ピン名と機能

入力	
$\overline{R_0} - \overline{R_7}$	割り込み要求、Rzが最も高レベル
$\overline{Bo} \sim \overline{Bz}$	レベル・ステータス
SGS	ステータス・グループ・セレクト
ECS	カレント・ステータスを有効
INTE	割り込み有効
CLK	クロック
ELR	レベル出力を有効
ETLG	このグループを有効
出力	
$\overline{A_0} \sim \overline{A_2}$	要求レベルの出力
ĪNT	割り込み要求
ENLG	次のレベルのグループを有効

レベル・ステータス

この信号には、カレント・ステータス・レジス タに書き込むデータを入力する。MPU とのイン ターフェースでは、MPU のデータ・バスの下位 3 ピットに対応する。

これにより、カレント・ステータス・レジスタ に書き込まれた内容よりも高いレベルの割り込 み要求が受け付けられることになる。

回路についての説明を加えておきます.

 IC_{21} は、MPU が \overline{IRQ} のベクタ・アドレスを出力しているかどうかをモニタします。このためには BA, BS, A_1 , A_2 , A_3 をデコードすることで知ることができます。

割り込み入力	ベクタ・アドレス
IRT ₀	FFEO
IRT ₁	FFE2
IRT2	FFE4
IRT3	FFE6
IRT4	FFE8
IRT5	FFEA
IRT6	FFEC
IRT7	FFEE

表3.2 拡張された IRQ (IRTo~IRT7) とベクタ・アドレス

 IC_{22} は、ベクタ・アドレスの変換を行います。通常は $A_1 \sim A_4$ をそのまま素通りさせるだけですが、 IC_{21} がバス上に \overline{IRQ} のベクタ・アドレスが発生したことを検出すると、 $A_1 \sim A_4$ は IC_{24} が出力する割り込みレベルに変換して出力します。この結果は表3.2 に示すとおりです。

 IC_{23} の半分は、\$E014 に割り付けた 1 ビットのレジスタとして動作します。このアドレスの D_4 を 1 にすることで、レジスタの出力は IC_{24} を割り込みイネーブルの状態にします。残りの半分は、 IC_{24} から出力される割り込み要求(\overline{INT})をラッチして、 \overline{IRQ} 信号を送ります。

このラッチのクリアは、\$E014 をリードすることで行えます。IC24の動作については、 図3.4のブロック図で理解できるものと思います。

 IC_{25} は、 IC_{24} に書き込んだ割り込みレベルのステータスを再び読み取るためのレジスタです。このアドレスも\$E014です。つまりこの回路全体は、\$E014の下位 5 ビットでコントロールしていることに注意してください。

3.2 CPU ボード内のペリフェラル

紹介した CPU ボードで使用している,6809 の周辺デバイスについて説明しておきます. これらのデバイスを解説した書籍はたくさんあり、多くの読者にとっては重複かと思いますが、できるだけまとまった6809 の資料にしておきたいということもあり、次に述べておきます.

CAı Vss CA₂ PAo **IRQA** 38 PAI **IRQB** 37 RS₀ 36 6 PA₄ RS₁ 35 Reset 34 リセット PA₆ Do 33 PA₇ 32 D_1 PB₀ D₂ 31 11 PBı D_3 30 12 PB2 D4 29 13 PB₃ D₅ 28 14 PB4 27 D_6 15 PBs 26 D7 16 PB₆ 25 同期信号 17 PB7 CS1 24 CS₂ 18 CB1 チップ・セレクト 23 19 CB₂ CS₀ 22 20 Vcc R/W リード/ライト 21

図3.5(2) パラレル・インターフェース 6821 のピン配置図

● 6821

PIA (Peripheral Interface Adapter) と呼ばれ、一般的に使われるパラレル入出力ポートです。 ピン配置を図3.5、内部ブロック・ダイヤグラムを図3.6 に示します。

このポートは8ビットの入出力を2組備えており、それぞれにハンドシェイク、または割り込み入力用のコントロール入出力を2ビットずつもっています。

ブロック・ダイヤグラムに示すように、入出力インターフェースは、8ビットの単位でA,Bと呼ばれ、これをAポート、Bポートと呼びます。どちらのポートも1ビット単位で入力または出力、つまりデータの方向をプログラムで設定できます。

AとBは、ほぼ同等の機能をもっていますが、入出力内部の回路構成が異なり、使用目的によっては、使い分ける必要のある場合もあります。等価回路を図3.7に示します。

コントロール信号についても一部に違いがあります。詳細については,表3.3(6821 の制御)を参照してください。

表3.3についての注釈を以下に述べておきます.




図3.6(2) パラレル・インターフェース 6821 の内部ブロック・ダイヤグラム

(*)ディレクション:方向

● テーブル 1


このテーブルは、6821 の内部レジスタの選択を示しています。 RS_0 , RS_1 は、通常アドレス・バスの A_0 , A_1 に接続され、アドレスの下位 2 ビットで内部レジスタの選択を行います。 さらに、コントロール・レジスタのビット 2 (CRA_2 , CRB_2) もレジスタ選択の一部を受けもち、方向レジスタと周辺レジスタの区別を行っていることに注意してください。

周辺レジスタに書き込まれた内容は、ポート出力にそのまま反映されます。この内容は 再び読み出すことができます。

方向レジスタは、ポートの入出力方向を決定します。周辺レジスタに対応したビットが それぞれの方向を決定し、0では入力、1で出力を指定します。

コントロール・レジスタは、各ビットが異なった機能をもちますが、テーブル2以降で 詳細を示してあります。

図3.7(2) パラレル・インターフェース 6821 のポートA,ポートBの等価回路



ポートAとポートBは上図のように異なるが、意識して使い分けしなくてはならない場合はそれほど多くない。

Aではオープン・コレクタのような信号をプルアップなしても入力できるが、Bの入出力ではハイ・インピーダンスとなるのでプルアップが必要。出力したデータを読み出す場合もAとBとでは異なる。Aはポート・ピンのレベルを読むが、Bでは内部ロジックで読むので、ポート・ピンの実際のレベルは関係しない。本当に出力したレベルどおりにピンのレベルがなっているかを確認するには、Aを使う必要があるが、このような必要性はあまり生じさせないほうがよい。

表3.3(2) パラレル・インターフェース 6821 の制御信号テーブル

● テーブル1:内部レジスタの選択

RS ₀	RS ₁	コントロレジスタ	ロール・	選	択
	110.	CRA2 CRB2	/AL	1/1	
0	0	1	×	周辺レジスタA	
0	0	0	×	方向レジスタA	
0	1	×	×	コントロール・	レジスタA
1	0	×	1	周辺レジスタB	
1	0	×	0	方向レジスタB	
1	1	×	×	コントロール・	レジスタB

×=不定でよい

● テーブル 2 : コントロール・レジスタのピット機能

CRAピット	7	6	5	4	3	2	1	0
機能	IRQA ₁	IRQA2	CA ₂ :	コントロ	コール	DDRA アクセス	CA ₁ = >	トロール
CRB Eyk	7	6	5	4	3	2	1	0
機能	IRQB ₁	IRQB ₂	CB ₂ =	フントロ	コール	DDRB	CR. 7	トロール

DDRA=方向レジスタA DDRB=方向レジスタB

表3.3(2) パラレル・インターフェース 6821 の制御信号テーブル

● テーブル 3: CA1, CB1 の機能設定, 割り込み入力として

CRA ₁ (CRB ₁)	CRA ₀ (CRB ₀)	割り込み入力 CA ₁ (CB ₁)	割り込みフラグ CRA7(CRB7)	割り込み要求出力 IRQA、IRQB
0	0	↓でアクティブ	↓でセット	出力しない
0	1	↓でアクティブ	↓でセット	CRA7 (CRB7) が セットされて"L"
1	0	↑でアクティブ	↑でセット	出力しない
1	1	↑でアクティブ	↑でセット	CRA7 (CRB7) か セットされて"L"

(注) CRA はコントロール・レジスタA、次の数字はピット番号 CRB はコントロール・レジスタB、次の数字はピット番号

↓入力信号の "H" から "L" への立ち下がり

↑入力信号の "L" から "H" への立ち上がり

- ▶ CRA7 は、MPUがデータ・レジスタ(周辺レジスタ) Aをリードするとクリアされる
- ▶ CRB7 は、MPUがデータ・レジスタBをリードするとクリアされる

● テーブル4: CA2, CB2の機能設定, 割り込み入力として

CRA5 (CRB5)	CRA ₄ (CRB ₄)	CRA ₃ (CRB ₃)	割り込み入力 CA ₂ (CB ₂)	割り込みフラグ CRA6(CRB6)	割り込み要求出力 IRQA(IRQB)
0	0	0	↓でアクティブ	↓でセット	出力しない
0	0	1	↓でアクティブ	↓でセット	CRA6 (CRB6) が セットされて"L"
0	1	0	↑でアクティブ	†でセット	出力しない
0	1	1	↑でアクティブ	↑でセット	CRA6 (CRB6) が セットされて"L"

- (注) ↓ 入力信号の "H" から "L" への立ち下がり ↑ 入力信号の "L" から "H" への立ち上がり
 - ▶ CRA6は、MPUがデータ・レジスタ(周辺レジスタ)Aをリードするとクリアされる
 - ▶ CRB6 は、MPUがデータ・レジスタBをリードするとクリアされる

● テーブル2

コントロール・レジスタが受けもつビットの機能を表で示してあります.

ビット2はレジスタ選択の一部であり、0で方向レジスタ、1では周辺レジスタがセレク

表3.3(2) パラレル・インターフェース 6821 の制御信号テーブル (つづき)

● テーブル5:CB2の機能設定、出力としてライト・ストローブとして使用されることが多い

CRB5	CRB ₄	CRB3	"L"になる条件	"H"になる条件
1	0	0	MPUがデータ・レジスタBに データを書き込んだ後の最初の Eパルスの立ち上がり	CB ₁ の入力により CRB ₇ がセット されたとき
1	0	1	[ii] 1:	MPUがこのポートのアクセスを 終了し、次のEパルスの立ち上がり
1	1	0	常に"L"	CRB3 を MPU が 1 にするまで
1	1	1	常に"H"	CRB3 を MPU が 0 にするまで

● テーブル 6:CA2の機能設定、出力としてリード・ストローブとして使用されることが多い

CRA5	CRA4	CRA ₃	"L"になる条件	"H"になる条件
1	0	0	MPUがデータ・レジスタAを リードした後のEパルスの立ち 下がり	CA ₁ の入力によりCRA ₇ がセット されたとき
1	0	1	[ii] I:	MPUがこのポートのアクセスを 終了し、次のEパルスの立ち下がり
1	1	0	常に"L"	MPUが CRA3を1にするまで
1	1	1	常に"H"	MPUが CRA3を0にするまで

トされます。イニシャライズでは、このビットをまず0として方向レジスタに入出力方向を書き込みます。そして次に、再びコントロール・レジスタを選択してほかのビットを必要に応じてセットすると同時に、ビット2も1にセットして、周辺レジスタをアクセス可能にする、という手順が普通です。

● テーブル3

CA₁および CB₁の機能が説明されています。この二つの信号は入力のみが可能であり、データ受け渡しのタイミングを取るための信号や、割り込みの入力として使用します。

表で示すように、この入力の機能は、コントロール・レジスタに書き込むビット0とビット1によって決定されます。

● テーブル4~6

CA2および CB2の機能を設定する方法が述べられています。この二つの信号は、入力また

図3.8⁽²⁾ シリアル・インターフェース ACIA (6850) のピン配列と信号

1	Vss	CTS	24
2	Rx Data	DCD	23
3	Rx Clk	Do	22
4	Tx Clk	Dı	21
5	RTS	D ₂	20
6	Tx Data	Dз	19
7	ĪRQ	D ₄	18
8	CS ₀	D ₅	17
9	CS ₂	D ₆	16
0	CS ₁	D ₇	15
1	RS	E	14
12	VDD	R/\overline{W}	13

Rx Data:シリアル信号の受信入力

Rx Clk : 受信のためのクロック入力、ボーレイトに関係 Tx Clk : 送信のためのクロック入力、ボーレイトに関係。

受信と送信のボーレイトが異なることはあまりないので,

普通はRx Clk と Tx Clk は同じクロックを使用する

RTS : リクエスト・ツゥ・センド. モデムを送信状態とするため

の制御信号出力

Tx Data:シリアル信号の送信出力

IRQ :割り込み要求出力

 $CS_0, CS_1, \overline{CS_2}: \mathcal{F}_{\mathcal{V}}\mathcal{J} \cdot \mathcal{U}\mathcal{D}$

RS : レジスタ・セレクト

CTS : クリア・ツゥ・センドの制御入力信号.

この信号が"H"のときは、送信レジスタが空を示すフラグ

(TDRE)のセットが禁止される

DCD :データ・キャリア・ディテクトの制御入力信号.

モデムからの入力で、"L"ではモデムがキャリア信号を受信していることを示す。受信割り込みが許可されていれば、

この信号の立ち上がりで IRQ がアクティブになる

Do~D7:データ・バス

E : E クロック

 R/\overline{W} : $y - F/ \ni A \vdash$

は出力として使用でき、コントロール・レジスタのビット3,4 および5 によって機能を選択します。

入力として使用した場合はどちらも同じ機能をもつことができますが、出力として使用 した場合には、一部に機能の差があります。テーブル5および6を注意深く参照してくだ さい。

プリンタの出力に使用した例を第5章に示しておきました。プログラム例は、リスト5.6 およびリスト5.7を参照してください。

● 6850

ACIA (Asynchronous Communications Interface) と呼ばれ、RS-232C インターフェースにはなくてはならないものです。 7 ビットまたは 8 ビットのシリアル型式の信号の入出力を行います。

ピン配置と信号名の概要説明を図3.8に示しておきます。

内部レジスタの選択は**表3**.4 に示すように、RS と R/\overline{W} 信号によって行います。RS は通常ではアドレス・バスの A_o が入力され、従って、アドレス空間では 2 バイトしか占めませ

表3.4⁽²⁾ シリアル・インターフェース 6850 のレジスタ選択

RS	R/\overline{W}	レジスタ
0	0	コントロール・レジスタ
0	1	ステータス・レジスタ
1	0	送信データ・レジスタ
1	1	受信データ・レジスタ

表3.5⁽²⁾ シリアル・インターフェース 6850 のプログラム・レファレンス

● テーブル1:コントロール・レジスタとステータス・レジスタの内容

ピット	コントロール・レジスタ	ステータス・レジスタ
0	クロックのカウンタ・デバイド、CR₀	受信データ・レジスタがフル. 受信データのリード可
1	クロックのカウンタ・デバイド、CR1	送信データ・レジスタが空. 次のデータ書き込み可
2	ワード・セレクト、CR2	データ・キャリア・ディテクト. DCD
3	ワード・セレクト、CR3	クリア・ツゥ・センド、CTS
4	ワード・セレクト、CR4	フレーミング・エラー・フラグ
5	RTSのコントロール	受信オーバラン・フラグ
6	RTS のコントロール	パリティ・エラー・フラグ
7	受信割り込み許可	割り込み要求フラグ

● テーブル2:フォーマットの選択。コントロール・レジスタのピット2,3,4で決定する

CR4	CR3	CR ₂	フォーマット
0	0	0	7ビット+偶数パリティ+2ストップ・ビット
0	0	1	7ビット+寄数パリティ+2ストップ・ビット
0	1	0	7ビット+偶数パリティ+1ストップ・ビット
0	1	1	8 ピット+ 奇数パリティ+1 ストップ・ピット
1	0	0	8ビット+2ストップ・ビット
1	0	1	8 ピット+1ストップ・ビット
1	1	0	8ビット+偶数パリティ+1ストップ・ビット
1	1	1	8 ピット+奇数パリティ+1ストップ・ビット

ん. そのため、同じアドレスでもリードとライトによって、アクセスするレジスタが異なることに注意してください。

表3.5 では 6850 を使用したプログラムに必要な、レジスタの内容とビットの意味を示しておきます。

表3.5⁽²⁾ シリアル・インターフェース 6850 のプログラム・レファレンス (つづき)

•	テー	ブル	3	:	送信制御ビッ	トの設定
---	----	----	---	---	--------	------

CR6	CR5	機能
0	0	RTS="L"レベル、送信割り込み不可
0	1	RTS="L"レベル、送信割り込み可
1	0	RTS="H"レベル、送信割り込み不可
,	,	RTS="L"レベル, 送信割り込み不可.
1	1	送信データをスペース (0レベル) に固定する

(注) 送信割り込み可の状態では、TDRE フラグのセット、すなわち送信データ・レジスタ が空で IRQ を発生する

● テーブル4:クロック分周比の設定

CR1	CRo	機	能
0	0	÷	1
0	1	÷	16
1	0	÷	64
1	1	マスタ・	リセット

この設定によって分周されたクロック (Tx Clk, Rx Clk)がボーレイトとなる

> (例) 1200ボー、÷16とした場合の クロックは、

> > $1200 \times 16 = 19200 (Hz)$

このテーブル 4 で示されるように、コントロール・レジスタに $\$03(CR_0, CR_1 in 1)$ を書き込んだ場合には、マスタ・リセット機能となり、すべての内部レジスタを初期状態にリセットします。ピン配列で示されるように、このデバイスにはリセットの入力信号がありません。ACIA のイニシャライズ・プログラムでは、テーブル 4 で示すコードによるリセットを最初に実行しておくのが無難です。


実際のプログラム例は、第5章のリスト5.1からリスト5.5を参照してください。

● 6840

PTM (Programmable Timer Module) は、前記の二つ周辺デバイスよりも後から発表されたせいか、内容も機能もはるかに複雑であり、周辺デバイスに不慣れな方は少々覚悟してかかるほうがよいようです。最近では C-MOS 版の HD 6340 も出回っています。

このタイマ・モジュールは独立した三つの16ビット・カウンタをもち、ワンショット出力や連続した方形波の出力など各種の出力信号の発生、さらにパルス・カウンタ、タイム・インターバルの測定などと多彩な用途に対応できます。

ピン配置とブロック・ダイヤグラムを図3.9 および図3.10 に示します。







図3.10(2) カウンタ/タイマ 6840 のブロック・ダイヤグラム



システム・バス信号は、その名称も機能も 6821 や 6850 とほとんど同様であるので、説明は省略します。6840 特有の入出力信号について説明しておきます。

クロック入出力信号(C₁, C₂, C₃)

この三つの入力信号は、タイマ#1,#2,#3のデクリメントを行うための外部クロック入力信号です。

この信号はE信号と非同期でもよいのですが、E信号と同期化されて取り込まれるため、"H"、"L"の期間は少なくても、E信号の1周期と入力セットアップ時間および保持時間を加えた時間が必要です。セットアップ時間と保持時間の和は、1MHz クロックの 6840 では 250 ns が必要です。

同期化には3サイクルのEクロックが必要であり、カウンタのデクリメントはEの4クロック目からになりますが、入力信号の周波数には影響なく、入力信号と内部に取り込まれた信号との間にディレイとして残ります。

 $\overline{\mathbb{C}}_3$ はタイマ#3への直接入力だけでなく、内蔵の÷8プリスケーラを通して入力することもできます。

● ゲート入力信号(G₁, G₂, G₃)

タイマ#1,#2,#3のトリガまたはゲート信号の入力です.

この信号もEクロックによって同期化されるために、"H"、"L" それぞれのレベル幅は、クロック入力信号と同様の時間が必要です。

この信号は内部の 16 ビット・カウンタに直接作用をするため、 $\overline{G_3}$ については $\div 8$ プリスケーラから独立して動作します。

タイマ出力信号(O₁, O₂, O₃)

2個の TTL をドライブ可能な出力信号です.

コンティニュアス・モードまたはワンショット・モードで、プログラムに従った波形を 出力します。周波数およびパルス幅比較モードでも波形の出力が行われますが、定義され た波形ではありません。

レジスタのセレクト

6840 の内部レジスタは、アドレス・バスの A_0 , A_1 , A_2 に接続される RS_0 , RS_1 , RS_2 によって選択されます。 つまりアドレス空間では 8 バイトを占めるわけです。

レジスタ・セレクトを表3.6に示しますが、多機能なチップのため、これも少し込み入ったものになっています。

コントロール・レジスタはタイマに対応して三つありますが、アドレスでは二つだけで

レジス	レジスタ・セレクト		機	能	
RS ₂	RS ₁	RS ₀	$R/\overline{W} = 0$	$R/\overline{W} = 1$	
0	0 0	0	CR20=0のとき、コントロール・レジスタ#3		
U	0	0	CR20=1のとき、コントロール・レジスタ#1		
0	0	1	コントロール・レジスタ#2	ステータス・レジスタ	
0	1	0	MSBバッファ	タイマ#1カウンタ	
0	1	1	タイマ#1ラッチ	LSBバッファ	
1	0	0	MSBバッファ	タイマ#2カウンタ	
1	0	1	タイマ#2ラッチ	LSBバッファ	
1	1	0	MSBバッファ	タイマ#3カウンタ	
1	1	1	タイマ#3ラッチ	LSBバッファ	

表3.6(2) カウンタ/タイマ 6840 のレジスタ・セレクト

(注) CR20: コントロール・レジスタ#2のピット0

す. コントロール・レジスタ#2のビット0は、#1,#3のレジスタを選択します.


16 ビット・タイマの読み書きは、バッファ・レジスタとラッチを使って行います。書き込みの場合では、上位のバイトを MSB バッファに書き、次に下位のバイトをタイマ・ラッチに書きます。タイマ・ラッチへの書き込みが終了した時点で、MSB バッファ・レジスタの内容も同時に、対応する 16 ビット・タイマの上位バイトのラッチへ転送されます。

68 系のプロセッサでは 16 ビット・データを扱う場合に、上位のバイトはアドレスの下位に配置されます。6809 の 16 ビット・データのストア命令は、上位のバイトをまずストアして、次のアドレスに下位のバイトをストアします。ですから、命令の実行と 6840 のバッファとラッチを使ったタイマの書き込みとは都合よく対応しているのです。

タイマのリードの場合には、下位バイトに対してバッファが使われています。これも命令の実行にうまく対応したものであり、上位バイトのデータである下位のアドレスをリードしたときに、タイマの下位バイトが LSB バッファ・レジスタに転送されます。つまり 16 ビットのデータを読むとは、8 ビットずつの 2 回に分けて二つのアドレスを読むことになりますが、この時間中に上位桁に影響するデクリメントが発生したとしても、意味のないデータとならないよう考慮されたものです。この様子は、図3.11 を参照してください。

レジスタ・セレクトの表を見る限りでは、MSB バッファと LSB バッファは三つずつあるように見えますが、ブロック・ダイヤグラムから見て取れるように、内部ではそれぞれに一つしかありません。ですから三つのバッファに MSB だけを先に書いておき、次に下位

図3.11(2) カウンタ/タイマ 6840 の 16 ビット・タイマ読み書きのタイミング



- (a) タイマ・ラッチへの書き込み
- R/W 11111 CS データ・ バス 3 0 LSB MSB バッファ カウンタ 2 LSB カウンタ (注) ①と②の タイミング は同時 (b) タイマのリード
- ① MSB パッファへ上位パイトをライト
- ② LSB ラッチへ下位パイトをライト
- ③ ②が発生したときに MSB パッファの内容が MSB ラッチに転送される
- ① MSBカウンタの内容をデータ・パスに乗せる
- ② ①の発生と同時に、LSB カウンタの内容を LSB パッファに転送する
- ③ LSBパッファの内容をデータ・バスに乗せる

のデータを三つ書き込むといったプログラムでは具合が悪いことになります.

■ コントロール・レジスタとステータス・レジスタ

コントロール・レジスタは表3.7に示すように、ビット1からビット7までは三つのコントロール・レジスタが同じ機能をもっていますが、ビット0はそれぞれによって機能が異なります。

ビット3,4,5は、タイマの多彩な動作モードを決定するビットであり、その詳細は後述の説明と別表(表3.9から表3.12)を参照してください。

ステータス・レジスタは**表**3.8に示すように、四つの割り込みフラグからなり、残りの4ビットは空きビットです。リードした場合には、この空きビットは0が読み出されます。

ビット 0, 1, 2 はタイマ# 1, # 2, # 3 の割り込みフラグを表し、ビット 7 はコンポジット・インタラプト・フラグ、つまり# 1, # 2, # 3 の割り込みフラグの論理和が現れます。

表3.7(2) カウンタ/タイマ 6840 のコントロール・レジスタの機能

● ピット0

コントロール・レジスタ#1		ם	ントロール・レジスタ#2	ם	ントロール・レジスタ#3
0	すべてのタイマが 動作可能	0	コントロール・レジスタ #3を選択	0	タイマ #3 のクロックは プリスケーラを使わない
1	すべてのタイマが プリセット	1	コントロール・レジスタ #1を選択	1	タイマ #3 のクロックは ÷8 プリスケーラを使う

● ビット1~7 #1~#3のタイマ共通

ピッ	٢	機	作
1	0 1	外部クロック (Cx) をタイマの: E クロックをタイマのクロック	
2	0 1	ノーマル16ピット・カウンティ: デュアル 8 ピット・カウンティ:	
3,4,5		タイマのモード制御. 表3.9 参照	
6	0	タイマの割り込みフラグのセッ タイマの割り込みフラグのセッ	
7	0	9 イマの出力 \overline{O}_{x} はマスクされ出 タイマの出力 \overline{O}_{x} が出力される	力されない

表3.8(2) カウンタ/タイマ 6840 のステータス・レジスタ

ピット	7	6	5	4	3	2	1	0
機能	INT					Iз	I ₂	Iı

 $I_1 = 9$ $I_2 = 9$ $I_3 = 9$ $I_4 = 9$ $I_5 = 9$ $I_6 = 10$ $I_$

これらのフラグがセットされている場合、ステータス・レジスタをリードしてからフラグに対応しているタイマをリードすると、このフラグがクリアされます。

● タイマの機能

タイマの具体的な機能の説明に入ります。可能な機能は、まず二つに分類され、信号の 発生と計測のモードです。

信号の発生では、連続したクロックとワンショット (シングル・ショット) とが可能であり、計測モードでは周波数比較とパルス幅比較とができます。

コン	トロール・レ	ジスタ	動作モード	
ピット1	ピット2	ピット3	90) 11: -C - F	
0	*	0	コンティニュアス・モード	シンセサイザ機能
0	*	1	シングル・ショット・モード	22C7171MENE
1	0	*	周波数比較モード	計測機能
1	1	*	パルス幅比較モード	p) outsette

表3.9(2) カウンタ/タイマ 6840 のタイマの動作モード

*は表3.10, 表3.11, 表3.12を参照

表3.10(2) カウンタ/タイマ 6840 のタイマのコンティニュアス・モード

ピット 2	ピット 4	カウンタ初期化 の 条 件	タイマ出力	
0	0	$\overline{G}\downarrow + W + R$	$\leftarrow (N+1)T \rightarrow \leftarrow (N+1)T \rightarrow (N+1)T \rightarrow$	16ピット・
0	1	$\overline{G}\downarrow + R$	то то то	モード
1	0	$\overline{G}\downarrow + W + R$	$(L+1)(M+1)T \longrightarrow (L+1)(M+1)T \longrightarrow$	デュアル 8ピット・
1	1	$\overline{G}\downarrow + R$	$\vdash (L)T \rightarrow \qquad \vdash (L)T \rightarrow \qquad TO$	モード

G↓=ゲート入力の立ち下がり

W=タイマへの書き込み

R=タイマ・リセット

N=カウンタに書き込んだ値、16ビット

L=下位8ピットの値

M=上位8ピットの値

TO=タイム・アウト、割り込みフラグがセットされ、カウンタが初期化される

T=クロックの周期

この機能の選択はコントロール・レジスタのビット 3, 4,5 で行い,この関係を表3.9 に示します。上記以外のビットも、それぞれの機能についての詳細を決定しますので、コントロール・レジスタのセッティングでは、ほかの表も合わせて参照してください。

● コンティニュアス・モード

連続したクロックを発生するモードです。コントロール・レジスタのビット2により、 16 ビット・モードとデュアル8 ビット・モードに分けられます。

16 ビット・モードでは、出力が0の時間と1の時間が同じであり、それぞれの時間はラッチに書き込まれた16 ビットの値N に1を加えてクロックの周期を乗じた長さになります。

TO

ピット カウンタ初期化 ピット 1 111 fj 2 4 0 条 14 -(N+1)T--(N+1)T- $\overline{G}\downarrow + W + R$ 0 0 -(N)T-16ピット・ モード G + R0 1 TO TO -(L+1)(M+1)T - (L+1)(M+1)T - $\overline{G} + W + R$ 1 0 デュアル $\rightarrow (L)T \leftarrow$ 8ピット・ $\overline{G} + R$ 1 1 モード

TO

表3.11⁽²⁾ カウンタ/タイマ 6840 のタイマのシングル・ショット・モード (ビット 3=0, ビット 5=1, ビットは各コントロール・レジスタのビット)

デュアル 8 ビット・モードでは、出力信号のデューティをプログラムで決めることができます。この場合、上位バイト M と下位バイト L は区別して扱われ、信号の周期は、M+1、L+1 およびクロック周期の積であり、出力が 1 の時間は L とクロック周期の積になります。

コントロール・レジスタのビット 4 は、カウンタを初期化する条件に関わります。以上の関係を表3.10 に示しておきます。

このように設定された信号が出力に現れるためには、対応するコントロール・レジスタ のビット7が1になっている必要があります。

● シングル・ショット・モード

一つのパルスだけを発生するモードです。このモードにも 16 ビット・モードとデュアル 8 ビット・モードとがあります。

コンティニュアス・モードでは、 \overline{G} が "L" レベルであることが信号出力に必要ですが、シングル・ショット・モードではカウンタのイニシャライズに関わるだけで、出力波形は \overline{G} のレベルに依存しません。

ほかの点については、コンティニュアス・モードとほぼ同様です。**表3**.11 を参照してください。

● 計測モード

波形の計測では先に述べたように、周波数の比較とパルス幅の比較が行えます。どの場合でも比較判定は、ゲートに入力されたパルス信号と内部のタイマで発生したタイム・インターバルとの間で行われ、その結果は割り込みフラグで示されます。

このモードでは、タイマの出力信号が利用されることはめったにありませんが、次のよ

ピット 4	ピット 5	機能	割り込みフラグがセットされる条件
0	0	周波数比較	ゲート入力の周期がカウンタのタイム・アウトより小さい
0	1	周波数比較	ゲート入力の周期がカウンタのタイム・アウトより大きい
1	0	パルス幅比較	ゲート入力の"L"の時間がカウンタのタイム・アウトより小さい
1	1	パルス幅比較	ゲート入力の"L"の時間がカウンタのタイム・アウトより大きい

表3.12(2) カウンタ/タイマ 6840 の計測モード (周波数またはパルス幅の比較)

うな条件で出力されます.

タイマのイニシャライズの発生から最初のタイム・アウトが発生するまでの期間は 0 レベル、タイム・アウトの発生で 1 レベル、さらに続けてタイム・アウトが発生した場合は、ステートが反転します。

計測モードの場合にも、タイマ・カウンタは 16 ビット・モードとデュアル 8 ビット・モードのどちらでも使用できます。このモードの機能とコントロール・レジスタのビットとの関係を表3.12 に示します。

周波数比較モードではゲート入力の立ち下がりから次の立ち下がりまでの時間が比較されるのに対して、パルス幅比較モードでは、入力パルスの"L"レベルの時間が比較されます

周波数比較モードにおける波形の例を図3.12に示しておきます。


第5章では、モータの回転数計測に利用した例を示しておきました。そのプログラムは リスト5.8ですので参照してください。

3.3 大容量メモリと RS-232C インターフェースの対応


紹介した CPU ボードの回路を設計した時点では、ROM の主流は 4 K バイトの 2732 でした。8 K バイトの 2764 は、暫定の仕様書がやっと手に入る頃だったのです。

メモリの大容量化は大変なもので、この原稿を書いている今では、16 K バイトの 27128 が主流であり、ビット単価も最も安い EP-ROM になっています。この様子ですと、本書が印刷される頃には、27128 も時代遅れのチップになっていることと思います。

図3.12(2) 周波数比較モードの波形の例



この例では、入力パルスの周波数が低く、TOが入力パルスの立ち下がりよりも先に発生するので、割り込みフラグはセットされない



この例では、入力パルスの周波数が高く、TOが発生する以前に入力パルスが立ち下がるので、割り込みフラグがセットされる

しかし、あまり心配することはなく、アドレス信号が増えただけであり、信号の機能や タイミングで基本的な違いはありません。

メモリ IC をアドレス・デコードする回路の定石を知っていれば、新しい IC に対応し、変更するのは難しいことではありません。

図3.13 に, ROM は 2764 と 27128, RAM は 6264 に対応したメモリとアドレス・デコー ダ部分の回路を示しておきます.

シリアル・インターフェースについては、CPU ボードではカレント・ループになっていますが、RS-232C のほうが一般的ですので、これも回路例として図3.14 に ACIA と RS-232C インターフェースの部分を示しておきます。

RS-232 C では+12 V と-12 V の電源が必要ですが、+5 V から+12 V と-12 V を作る回路を一緒に示しておきました。

ROM, RAM とアドレス・デコード回路の例 (16 K バイト ROM 27128 を使用するために, 部を変更した(例) CPU ボード回路の 図3.13





図3.14 RS-232C インターフェースの例



		83
*		

第4章

6809のアセンブリ言語と命令

アセンブラによるプログラミングの経験がほとんどない読者のために、アセンブラの基 礎知識をまず述べておきます。

アセンブラによるプログラムでは、プロセッサが直接に実行できる命令、つまり機械語とプログラムの記述とが1対1で対応しているのが原則です。

機械語は1か0かの組み合わせであり、これでは私達にとってはなんのことかさっぱり わかりにくいものです。そこで私達の言語に少しでも近いように、機械語に対応させた文 字で表現したものがアセンブリ言語であり、アセンブリ言語で書かれたソース・プログラ ムを機械語に変換する機能をもったものをアセンブラと呼びます。

アセンブリ言語そのものや、この方法の全体もアセンブラと呼ぶことも多いので、ここでは明確な定義による区別をあまりすることなくこの言葉を使用することにします。

アセンブラも言語の一種ですから、それぞれのアセンブラに定められた文法があります。 しかしこの文法は、BASICやPASCALなどの文法と比べたら比較にならないくらい単純 なものです。

けれども、文法が単純なのとプログラミングが容易なのとはまったく別の問題であり、 単純な命令だけで目的を達成するプログラムを作ることは容易ではありません。

ですからアセンブラを学習するとは、プロセッサが実行できる命令を正確に理解することと、単純な命令をいかに組み合わせて目的を達成するかに帰結します。命令をいかに組み合わせるかについては、BASICなどの高級言語でも同様ですが、アセンブラでは最も小さい単位からこれを行わなくてはならないわけです。

4.1 アセンブラの文構成

アセンブラ言語で書いた元になるソース文を構成する語で最も重要なものは、ニーモニック、オペランド、ラベル(シンボルとも呼ばれる)の三つに分類されます。ソース・プログラムの例を以下に示します。

CHCNV ADDA #\$30

上の例はアセンブラ・プログラムの1行ですが、これが機械語の1命令に対応します。 この例では、ADDAがニーモニックであり、アキュムレータAに加算しろ、ということ です。つまりニーモニックとは、私たちの言語に対応させれば動詞ということになります。 後で述べる 6809 の命令の説明とは、このニーモニックの種類とその機能の説明なので す。

アキュムレータAに何を加算するか,がつぎの #\$30 であり,これも私たちの言語にすれば目的語に当たり,この部分をオペランドと呼びます.

#はイミディエイト・アドレシングであることを示し、\$は16進数を意味しますから、上の例は16進の30をアキュムレータAに加算しろ、ということになります。

もしも#がなかったとすれば、エクステンデド・アドレシングと解釈され、\$30 はメモリ・アドレスを指し、\$30 に格納されている内容をアキュムレータAに加算しろ、ということになります。

先頭の語, CHCNV はラベルと呼ばれる部分です。ラベルは機械語に変換されることはありません。プログラム中の特定の箇所を示すために置かれ、ほかの部分ではオペランドとして、ラベルの置かれたアドレス値を示すために使われます。

ラベルはこれ以外にも、疑似命令である EQU によっても特定の値を定義できます.

オペランドでは簡単な四則演算を記述することもできます。 ラベルと演算の組み合わせ によるオペランドの例を次に示します。

LDX CHCNV+10

この例では、ラベルである CHCNV の置かれたアドレスに 10 を加えたアドレスが格納 するメモリ内容をインデクス・レジスタ X にロードしろ、となります.

当然のことですが、このオペランドでの加算は、アセンブルされたプログラムが実行す

るときに行われるのではなく、アセンブラによってアセンブル時に行われ、定数値としてアセンブルされます。

上記以外の文として、コメントと疑似命令がありますが、その詳細については使用するアセンブラによって一部に異なる点があります。ここでは神戸大学の4氏によって開発され、インターフェース誌 1981 年 2 月号で発表していただいた 6809 セルフ・アセンブラの仕様の範囲で説明します。

● コメント

命令行でオペランド(オペランドのない命令ではニーモニック)の後に、スペースで区切られて書かれた文はコメントとみなされます。コメント行とする場合には第1文字を*にします。

アセンブラは、コメント文とコメント行は読み飛ばします。

● 疑似命令

疑似命令とは、アセンブラに対しての命令であり、ニーモニックのように機械語に対応 したものではありません。

疑似命令の記述法は、ニーモニックの記述と同様であり、ラベルやオペランドを必要とするものもあります。この場合のオペランドは、アセンブル作業の指示だけを意味するものと、オブジェクト・プログラムの一部として、2進数のコードに変換されるものがあります。

以下は疑似命令の説明です.

END

ソース・プログラムの終わりを示します。ソース・プログラムが複数のファイルとなる 場合でも、それぞれのファイルについて END 文が必要です。

ラベルは付けられません.

EQU

ラベルに対して、オペランドの数値を割り当てます。この疑似命令行のオペランドにラベルを使うこともできますが、そのラベルはほかの箇所で明確に数値が定義されていなくてはなりません。

命令の性格からしても明らかですが、ラベルとオペランドは必ず必要です。

FCB

1バイトの定数を設定します。コンマで区切って複数バイトの設定もできます。

(例) FCB \$1000-256

FCB 'E, 04

'EはEが文字定数であることを示します.

FCC

文字列を定数として設定します.

オペランドは、文字数を指定する定数、コンマ、文字列の順に並べるか、文字列を同じ 文字か記号で囲みます。

(例) FCC 3, HOW

FCC /TSURUMI/

FDB

2バイトの定数を設定します。コンマで区切って複数の2バイト単位の定数も設定できます。

NAM

オペランドにはプログラムのタイトルを書きます. NAM 文はソース・プログラムの第一行目に書きます.

アセンブル・リストには、NAM 文で指定されたタイトルがリストの見出しとして表示されます。 ラベルは付けられません。

ORG

オペランドの定数は、オブジェクト・コードのアドレスを指定します.

この命令に続くステートメントは、ORG命令で指定されたアドレスを先頭アドレスとしてアセンブルされます。必要があれば、プログラム中にいくつあってもかまいません。

ラベルは付けられません.

PAGE

リストの改ページを行います. ラベルは付けられません.

RMB

オペランドで示すバイト数のメモリ領域を確保します。バイト数を示す数表現は、10進のほかに、\$に続く16進数や、@に続く8進数でも可能です。

SETDP

アセンブラに対して仮想のダイレクト・ページ・レジスタの値を定義します。

アセンブラは、この値によってダイレクト・アドレシングが可能かどうかを判断しますが、プログラムの実行時においてダイレクト・ページが一致するかどうかはプログラマが判断しておかなくてはなりません。

ラベルは付けられません。

SPC

オペランドの数値だけリストの行送りを行います。ラベルは付けられません。

● OPT 命令

この命令もアセンブラを制御する命令です。どのアセンブラでも同一ということではないのですが、神戸大学の4氏によって発表していただいたアセンブラについての説明を以下に引用しておきます。*印は指定がない場合の初期状態です。

これらの命令は、NAM 文に続いて、プログラムの初めの部分に書きます。

- OPT D ……SETDP の効果あり*
- OPT NOD……SETDP の効果なし
- OPT G ……FCC, FCB, FDB のデータをすべて出力*
- OPT NOG……FCC, FCB, FDB の最初のデータだけ出力
- OPT L ……アセンブル・リストの出力*
- OPT NOL……アセンブル・リストの出力なし
- OPT M ……オブジェクト・コードをメモリへ転送する
- OPT NOM……オブジェクト・コードをメモリへ転送しない*
- OPT O ……オブジェクト・コードを出力する
- OPT NOO……オブジェクト・コードを出力しない*
- OPT P ……改ページ付き*
- OPT NOP……改ページなし
- OPT S ……ラベル・テーブル出力
- OPT NOS……ラベル・テーブル出力なし*

4.2 6809 の命令

6809 の基本命令の数は 59 しかありません。これは良く整理されたアーキテクチャによるもので、6800 の 72 命令と比べても少ないのです。

しかし、強化されたアドレシング・モードによって最終的な機械語の数、つまりアドレ

シング·モードの違いを含めた命令数は,6800の197に対して6809では1,464に増えています。

このことは、6809 は強力なプロセッサであるわりには覚えやすい命令群であり、使いや すいプロセッサであると思います。

以下、基本命令についてアルファベット順に説明しますが、これもすべてを知らなければ、プログラミングができないということではありません。実際のプログラミングにのぞみながら、少しずつボキャブラリを増やしていってください。

命令の実行の結果で影響を受けるコンディション・コード・レジスタの意味についての 説明はここでは省略しますが、アセンブラ・プログラミングでは重要なことです。第1章 のコンディション・コード・レジスタについての説明(p.12)を参照してください。

ABX

ソース型式 ABX

アキュムレータBのデータを、符号なし2進数としてインデクス・レジスタXに加算します。

加算命令としては特別な命令であり、16ビットのXと8ビットのBを加算することから、データの演算というよりは、アドレス・ポインタの演算によく使われます。

コンディション・コードは影響を受けません.

ADC

ソース型式 ADCA P; ADCB P

キャリを含む8ビットの加算命令です。オペランドの内容Pにキャリを加え、それをア キュムレータAまたはBに加算します。

コンディション・コードはH, N, Z, V, Cが影響を受けます.

ADD

ソース型式 ADDA P;ADDB P ADDD P オペランドの内容Pをアキュムレータに加算します。 キャリは加えられません。

ADDA, ADDB は8 ビットのアキュムレータAまたはBへの加算ですので、オペランド Pも8 ビットの値ですが、ADDD はAとBを連結したDレジスタへの加算なので、オペランド Pもそれにサイズを合わせて 16 ビット値をとります。

コンディション・コードはH, N, Z, V, C が影響を受けますが、ADDD ではHは影響を受けません。

AND

ソース型式 ANDA P; ANDB P ANDCC P

レジスタとオペランドの内容の論理積を取り、結果をレジスタに残します.


ANDA と ANDB では、コンディション・コードのN, Zが演算結果にしたがって影響され、Vはつねにクリアされます。

ANDCC はコンディション・コード・レジスタとの論理積であるので、コンディション・コードは演算結果そのものが残ります。 ANDCC のオペランドとしてはイミディエイト・モードだけが可能です。

ASL

ソース型式 ASLA ; ASLB ASL Q

ASL の動作



アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQの全ビットを1ビット分左へシフトします。ビット0は0になり、ビット7はC(キャリ)ビットにシフトされます。


コンディション・コードはN, Z, V, Cが影響を受けます。 Hは意味をもちません。

算術左シフトと呼ばれ、論理左シフト LSL とはニーモニックでも区別されていますが、 結果的に動作は同じであり、どちらも同じ機械語にアセンブルされます。算術シフトと論 理シフトの差は、右シフトの場合に明確に差が出ます。

ASR

ソース型式 ASRA ; ASRB ASR Q

ASR の動作



アキュムレータAまたはBもしくはオペランドQの全ビットを1ビット分右へシフトします。ビット7の内容は保存され、ビット0はC(キャリ)ビットにシフトされます。

算術右シフトと呼ばれます。 論理右シフト LSR との違いは、ピット 7 の結果に現れてきます。

2の補数表現をした負のデータに対して論理右シフトを行えば、ビット 7 (MSB) は 0 になるため、データは正になってしまいます。このため算術シフトと論理シフトは似ている点がありますが、明確に区別して使用しなければならない場合のあることを理解しなければなりません。

コンディション・コードはN,Z,Cが影響を受けます。Hは意味をもちません。

Bxx , LBxx

ブランチ命令については、表4.1にまとめておきました。

ブランチ命令は、オペランドの値をオフセット値としてプログラム・カウンタに加算して、プログラムの実行アドレスを変えます。これをブランチするといいます。

表に示すように、ブランチ命令のほとんどは条件つきのブランチであり、これらはコンディション・コードの内容によって、ブランチするかしないかが決まります。

オフセットの語長によって、ショート・ブランチ Bxx とロング・ブランチ LBxx とがあります。ショート・ブランチではオフセットを 8 ビットの 2 の補数表現で表し、ロング・ブランチでは 16 ビットの 2 の補数表現でオフセット値を表します。

つまり、ロング・ブランチを使用すれば、64 K のメモリ空間のどこへでもブランチできます。

表4.1 では大まかな使われ方によって 4 種類に分けてあり、一部にだぶって示されている命令もあります。表で示す条件とは、ブランチする条件となるコンディション・コードの状態を示しています。

シンプルな条件付きブランチに分類されている命令は、コンディション・コードのどれ か一つのビットをブランチの条件としているものです。

符号付き条件判断によるブランチは、2の補数表現による符号付き2進数の比較判断に 用いるべき命令です。そのため条件の欄に見るように、コンディション・コードのビット の組み合わせは最も複雑です。

符号なし条件判断によるブランチは、符号なし2進数の比較判断によるブランチに用います。

表4.1(2) 6809 のプランチ命令

ニーモニック	動力	作	条	件
シンプルな条件付	きブランチ			
BEQ, LBEQ	等しいならばブラン・	チ	Z = 1	
BNE, LBNE	等しくなければブラ	ンチ	Z = 0	
BMI, LBMI	符号が負ならばブラ	ンチ	N = 1	
BPL, LBPL	符号が正ならばブラ	ンチ	N = 0	
BCC, LBCC	キャリがクリアされて	ていればブランチ	C = 0	
BCS, LBCS	キャリがセットされて	ていればブランチ	C = 1	
BVS. LBVS	オーバフローが発生	していればブランチ	V = 1	
BVC, LBVC	オーバフローが発生し	していなければプランチ	V = 0	
符号付き条件判断に	こよるブランチ			
BGT, LBGT	大ならばブランチ		Z∨(N⊕V	') = 0
BGE, LBGE	大もしくは等しいなど	らばブランチ	$N \oplus V = 0$	
BEQ, LBEQ	等しいならばブランチ	<i>f</i> -	Z = 1	
BLE. LBLE	小もしくは等しいなど	らばブランチ	Z∨(N⊕V) = 1
BLT. LBLT	小ならばブランチ		$N \oplus V = 1$	
符号なし条件判断に	よるブランチ			
BHI, LBHI	大ならばブランチ		$C \lor Z = 0$	
BHS, LBHS	大もしくは等しいなら	っぱブランチ	C = 0	
BEQ. LBEQ	等しいならばブランチ		Z = 1	
BLS, LBLS	小もしくは等しいなら	ばブランチ	$C \lor Z = 1$	
BLO, LBLO	小ならばブランチ		C = 1	
その他のブランチ				
BSR, LBSR	サブルーチンへブラン	チ.		
	もどり番地をSスタック	クでブッシュしてブランチ		
BRA, LBRA	無条件でブランチ			
BRN, LBRN	ブランチしない			

記号の説明: V=論理和 (OR)

⊕=排他的論理和 (Exclusive OR)

BIT

ソース型式 BITA P; BITB P

アキュムレータのビット・テストを行います。アキュムレータAまたはBの内容とオペランドPとの論理積を取り、その結果がコンディション・コードに反映します。

アキュムレータの内容は変化しません.

ビット・テストという概念ですが、オペランドはアキュムレータのビット番号を示すのではなく、ビット・パターンを示します。ですからこの概念からすれば、1もしくは複数ビットのテストということになります。

コンディション・コードはN, Zが結果による影響を受け、Vはつねにクリアされます。

CLR

ソース型式 CLRA ; CLRB CLR Q

アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリ内容の全ビットを0にします。コンディション・コードはZがつねにセットされ、N, V, Cはつねにクリアされます。

CMP

ソース型式 CMPA P; CMPB P

CMPD P; CMPS P

CMPU P; CMPX P

CMPY P

レジスタの内容とオペランドPで示す内容とを比較して、その結果はコンディション・コードに反映されます。ソース型式で示すように、プログラム・カウンタとコンディション・コード・レジスタを除くすべてのレジスタで行えます。

オペランドの語長は、レジスタのサイズに合わせて8ビットまたは16ビット長になります。

この場合の比較とは、レジスタの内容をオペランドで示す内容で減算することに等価で

すが、レジスタとメモリの内容はそのまま保存され、変化しません.

コンディション・コードはN, Z, V, Cが影響を受けます. CMPA, CMPB ではHも変化することがありますが意味をもちません.

COM

ソース型式 COMA ; COMB COM Q

アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示されるメモリ内容の全ビットを反転します。すなわち論理否定(1の補数)に置き換えます。

コンディション・コードはN, Zが結果による影響を受け、Vはつねにクリア、Cはつねにセットされます。

CWAI

ソース型式 CWAI #\$xx

コンディション・コード・レジスタとオペランドであるイミディエイト・データとの論理積を取り、すべての内部レジスタをSスタックで退避してから割り込み待ちの状態になります。

プログラムを割り込み待ちとする場合にこの命令を実行しておけば、割り込みが発生したときにレジスタを退避させる必要がないので、それだけ割り込みサービス・ルーチンを早く起動させることができます。

コンディション・コードと論理積を取るのは、インタラプト・マスク・ビットのIとFをクリアするためです。コンディション・コードはEを除いて論理積の結果で定まり、Eはつねにセットされます。

Eのセットは論理積と同時に行われ、すなわちレジスタの退避よりも先に行われます。 このことは、すべてのレジスタを退避したことを示し、割り込みサービス・ルーチンの RTI 命令では回復したコンディション・コードのEビットによってすべての内部レジスタが自 動的に回復します。

つまりこの場合の割り込み処理では、FIRQであってもすべての内部レジスタが退避そして回復することを意味します。

DAA

ソース型式 DAA

BCD データの加算ではこの命令が必要です.

BCD の 1 桁(4 ビット)をニブルと呼びますが、ニブルは 0 から 9 の範囲でなくてはなりません。

バイト単位の2進加算を実行した後ではこの条件を満たさないので、正しい BCD データとするためには、補正を加える必要があるわけです。

この命令はアキュムレータAのデータについてニブルの値とHフラグのテストの結果を 使用して10進補正が行われます。

コンディション・コードはN, Z, Cが結果による影響を受け、Vは不定です。

DEC

ソース型式 DECA ; DECB DEC Q

アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリの内容から1を減じます. コンディション・コードはN, Zが結果による影響を受け、Vはつねにクリアされます. この命令ではキャリ・ビットCは影響を受けることがなく、多精度計算のループ・カウンタとして使用できるように考慮されたものです. そのため, 減算命令の SUB を使用して1を減じる場合とでは、コンディション・コードに与える影響が異なるので注意してください.


EOR

ソース型式 EORA P; EORB P

アキュムレータAまたはBとオペランドPで示す内容との排他的論理和を取り、結果がアキュムレータに残ります。

コンディション・コードはN, Zが結果による影響を受け、Vはつねにクリアされます。 データの一部のビットのみを反転させるときに、この命令が使えることを知っておくと 便利なことがあります。EORA #\$OF は、アキュムレータAの下位 4 ビットのみを反転 させます。排他的 OR の真理値表を作ってみれば明らかです(図4.1 参照)。

図4.1 EORA #\$0Fの実行の様子



実 行 結 果

- ▶アキュムレータAの 上位4ピットは変化 しない
- ▶アキュムレータAの 下位4ピットは反転 している

EOR を使用して一部のビットのみを反転

排他的論理和(EOR)では、1に対しては、レベルが反転、0に対しては変化なしという結果になります。この性格を利用すれば、一部のビットのみを反転させることができるわけです。

すなわち、反転させたいビットの位置だけを1にしたデータと目的のデータと の排他的論理和を取れば、希望するビットのみが反転します。

EORA #\$0F の実行例を図4.1 に示します。この例は、アキュムレータAの下位 4 ピットのみを反転させようという場合です。

アキュムレータAのビット・パターンをどのように入れ替えても下位 4 ビット のみが反転されることは、この図から容易に理解できると思います。

排他的論理和による一部のビットのみの反転は,高級言語を使用してビット処理のプログラムを作る場合にも役に立つことが多いので,覚えておくとよいでしょう.

レベルは問題にせず、信号が反転したことだけを検出する場合にも、EOR がたいへん便利に使用できます。つまり、取り込んだデータと一つ前のデータとのEOR を行い、1の立ったビットがあれば、それが反転したビットです。

EXG

ソース型式 EXG R1, R2

R1, R2 で指定する二つの内部レジスタの内容を交換します。すべてのレジスタについて可能ですが、同一ビット長のレジスタに限られます。

コンディション・コードは影響を受けませんが、コンディション・コード・レジスタに ついて交換が行われる場合はその限りでありません。

INC

ソース型式 INCA ; INCB INC Q

アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリの内容に1を加えます.

キャリ・ビットCは影響を受けないので、DECと同様に多精度計算のループ・カウンタとして使用できます。しかし、加算命令のADDまたはADCを使用して1を加えた場合とでは、コンディション・コードに与える影響が異なります。

コンディション・コードはN, Z, Vが影響を受けます.

JMP

ソース型式 JMP EA

オペランドで示される実効アドレス EA にジャンプします.

この命令で行われる内容は、プログラム・カウンタの内容を実効アドレスの値に書き換 えるということです。

コンディション・コードは影響を受けません.

JSR

ソース型式 JSR EA

プログラム・カウンタ PC の内容をもどり番地としてSスタックで退避して, 実効アドレス EA にジャンプします.

サブルーチンへのジャンプとして使用されます。サブルーチンの最後では、RTS 命令の 実行でスタックからプログラム・カウンタがもどされ、JSR が置かれた次のアドレスに実 行が移ります。

コンディション・コードは影響を受けません.

LD

ソース型式 LDA P; LDB P

LDD P; LDX P

LDY P; LDS P

LDU P

オペランドPで示す内容を、指定されたレジスタにロードします。ソース型式で示すように、プログラム・カウンタとコンディション・コード・レジスタを除くすべてのレジスタが対象になります。

オペランドの内容は、レジスタの語長に合わせて8または16ビットを取ります。 コンディション・コードはN, Zが結果による影響を受け、Vはつねにクリアされます。

LEA

ソース型式 LEAX ; LEAY

LEAS ; LEAU

上記のソース型式ではオペランドが省略されていますが、インデクスト・アドレシング・ モードだけです。

ポインタ・レジスタのX, Y, U, Sが対象であり、オペランドの実効アドレスを計算し、 指定されたレジスタに格納します。16 ビット・アドレス値の計算をポインタ・レジスタの 上で直接に行えるということであり、この機能も 6809 の特徴の一つです。豊富なアドレシ ング・モードと相まって強力なデータ処理を実現します。

コンディション・コードへの影響は、LEAX と LEAY の場合のみ Z が影響を受け、それ以外の影響は与えません。

注意として、LEAX X+とした場合には、Xレジスタが1加算されるのでなく変化しません。これはプロセッサ内部での実効アドレスの計算順序によるもので、Xを1加算す

るのであれば,


LEAX 1, X


を使用します.


この命令は独特な命令でもあり、不慣れな方にはわかりにくい点があるかも知れません。 以下に例を示しておきます。この例の内容から理解してください。

- (1) LEAX 10, X
- (2) LEAY \$300, Y
- (3) LEAU 2, X
- (4) LEAX B, X
- (5) LEAS -10, S
- (6) LEAS 10, S
- (1) の例は、 Xレジスタは 10 を加算した値になります。
- (2) の例は、 Yレジスタは 16 進数 300 を加算した値になります.
- (3) の例は、Xレジスタに 2 を加算した値がUレジスタに入ります。変化するのはXではなくUレジスタです。
- (4) の例は、XレジスタにアキュムレータBが加算されます。Bは符号付き2進数として扱います。ABXと似ていますが、ABXではBの内容を符号なし2進数とします。
- (5) の例は、Sスタックを 10 で減算します。スタック領域に一時的なローカル変数を割り付けるのによく利用され、使用が終れば (6) の例のようにスタックを減算した数だけ加算して元にもどしておきます。

LSL







アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリ内容の全ビットを1ビット分左へシフトします。ビット0は0になり、ビット7はC(キャリ)ビットにシフトされます。


論理左シフトと呼ばれ,算術左シフトの ASL とは区別されていますが,機械語のレベルでは同じになります。

コンディション・コードはN, Z, V, Cが影響を受けます。

LSR

LSR の動作

ソース型式 LSRA ; LSRB LSR Q



アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリ内容の全ビットを1ビット分布へシフトします。ビット0はC(キャリ)ビットにシフトされ、ビット7へは0が入ります。

論理右シフトと呼ばれ、算術右シフトとはビット 7 の扱いが異なります。ASR の説明を参照してください。

コンディション・コードはZ,Cが結果による影響を受け、Nはつねにクリアされます。

MUL

ソース型式 MUL

アキュムレータAとBの内容を符号なし2進数とみなして乗算を行い、結果をアキュムレータDに格納します。アキュムレータDとはAとBを連結して16ビット・アキュムレータとしたもので、Aを上位バイト,Bを下位バイトとして使います。

コンディション・コードはZ, Cが影響を受けますが、この場合のCは特別であり、アキュムレータBのビット7が1ならばセットされ、Oならばクリアされます。

このCの内容は、上位バイトを丸めて近似値として取り出す場合に利用され、次の例のようにプログラムすれば、上位バイトの近似値がアキュムレータ A に残ります。

(例) MUL

ADCA #0

NEG

ソース型式 NEGA ; NEGB NEG Q

アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリの内容を2の補数値に変

換します。変換前の値を M とすれば、O-M の結果に書き換えます。 2 進数の実際の処理としては、 $\overline{M}+1$ つまり全ビットを反転して 1 を加えます。

コンディション・コードはN, Z, V, Cが影響を受けますが、V, Cについては、この命令では以下のように特有の意味をもちます。

- V オペランドの内容が\$80(-128)のときにセットされます。オペランドの内容は実行後も変化しません。
- C ボローが発生するとセットされます.この命令は0からの減算と考えるので、キャリの反転値を格納してボローを意味させます。

Cがクリアされるのはオペランドの内容が 00 のときだけです。この場合もオペランドの内容は実行後も変化しません。

NOP

ソース型式 NOP

プログラム・カウンタをインクリメントするだけで何もしません。 コンディション・コードにもなんの影響も与えません。

アセンブラやデバッグ・ツールに不自由していた時代では、プログラムのあちこちに NOP をばらまいておいて、パッチに備えたものですが、便利なツールが気楽に使用できる ようになった現在ではその意味も薄れてきました。

OR

ソース型式 ORA P;ORB P ORCC #xx

ORA, ORB ではアキュムレータAまたはBとオペランドPの内容との論理和を取り、結果がアキュムレータに残ります。

コンディション・コードはN, Zが結果による影響を受け、Vはつねにクリアされます。 ORCC はコンディション・コード・レジスタについての OR 操作であり、オペランドは イミディエイト・モードに限られます。

PSHS

ソース型式 PSHS レジスタ・リスト

レジスタ・リストにしたがって、一つまたは複数のレジスタをSスタックで退避します。 自身であるSスタックは退避できません。

レジスタ・リストは、コンマで区切ってレジスタ名を並べます。順序は自由ですが、命令が実行されたときに退避されるレジスタの順は決まっており、以下のとおりです。

PC, U, Y, X, DP, B, A, CC

退避の順 -----

ソース型式 PSHS X, Y, D

コンディション・コードは影響を受けません。

一つのレジスタだけを退避するのであれば、オート・デクリメント・モードによるスト ア命令が使えます。ただしこの場合には、コンディション・コードに影響を与えます。

下に示す2行の例では、アキュムレータAの内容がSスタックで退避されることでは同じ結果になりますが、(2)の例では、アキュムレータAの内容に従ってコンディション・コードが変化します。

- (例) (1) PSHS A
 - (2) STA , -S

PSHU

ソース型式 PSHU レジスタ・リスト

レジスタ・リストにしたがって、一つまたは複数のレジスタをUスタックで退避します。 自身であるUスタックは退避できません。

レジスタ・リストはコンマで区切ってレジスタ名を並べます。順序は自由ですが命令が 実行されたときに退避されるレジスタの順は決まっており以下のとおりです。

PC, S, Y, X, DP, B, A, CC

退避の順 ──→

コンディション・コードは影響を受けません.

一つのレジスタだけを退避するのであれば、オート・デクリメント・モードによるストア命令が使えることは PSHS の場合と同様ですが、やはりコンディション・コードについては異なります。

- (例) (1) PSHU A, X, CC
 - (2) PSHU Y
 - (3) STY , --U

(1) は複数レジスタの例, (2) と(3) の例は、コンディション・コードへの影響以外は同じ内容です。

PULS

ソース型式 PULS レジスタ・リスト

レジスタ・リストにしたがって、一つまたは複数のレジスタをSスタックから回復します。自身であるSレジスタは回復できません。

レジスタ・リストはコンマで区切ってレジスタ名を並べます。順序は自由ですが、命令 が実行されたときに回復されるレジスタの順は決まっており以下のとおりです。

PC, U, Y, X, DP, B, A, CC

← 回復される順

PSHS の退避の順とちょうど逆になっていることに注意してください。このためレジスタ・リストの内容が同じであるかぎり、PSHS で退避したレジスタは PULS によってそっくり元通りに回復します。

コンディション・コードは影響を受けませんが、CC が回復された場合には回復した内容になります。

一つのレジスタだけを回復するのであれば、オート・インクリメント・モードによるロード命令が使えますが、その場合にはコンディション・コードに影響を与えます。下に示す例では、Dを回復することについては同じですが、(2)の例では、アキュムレータDの内容にしたがってコンディション・コードが変化します。

- (例) (1) PULS D
 - (2) LDD , S++

レジスタ・リストにはプログラム・カウンタ PC も含むことができること、PC は最後にスタックから取り出されることに注目すれば、サブルーチンのリターンにおいてレジスタの回復と RTS 命令を 1 命令ですますことができます.

下の(1)と(2)の例は,同じ結果になります. 6809 のサブルーチンでは,必ずしも RTS 命令で終わるとは限らないことに注意しておいてください.

- (例) (1) PULS Y RTS
 - (2) PULS Y, PC

PULU

ソース型式 PULU レジスタ・リスト

レジスタ・リストにしたがって、一つまたは複数のレジスタをUスタックから回復します。自身であるUレジスタは回復できません。

レジスタ・リストは、コンマで区切ってレジスタ名を並べます。順序は自由ですが、命令が実行されたときに回復されるレジスタの順は決まっており、以下のとおりです。

PC, S, Y, X, DP, B, A, CC


← 回復される順


コンディション・コードは影響を受けませんが、CCが回復された場合は回復された内容になります。

一つのレジスタだけの回復についても PULS の場合と同様です。例を下に示しておきます。

- (例) (1) PULU B
 - (2) LDB , U+

ROL





アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリ内容のすべてのビットを, C(キャリ)を通して1ビット左へローテイトします。 コンディション・コードはN, Z, V, Cが影響を受けます。 VとCは次のとおりです。


- V 命令実行前のビット6とビット7の排他的論理和が格納されます。
- C 命令実行前のピット7の値が格納されます.

語長の長い左シフトを行う場合には、シフト命令とこの命令の組み合わせで行えます。 下の例はアキュムレータDの1ビット左シフトの場合です。

(例) LSLB ROLA

ROR

ソース型式 RORA ; RORB ROR Q



アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリ内容のすべてのビットを, C(キャリ)を通して1ビット右へローテイトします。

コンディション・コードはN, Z, Cが影響を受けます。Cには命令実行前のビット0の値が格納されます。

語長の長い右シフトを行う場合には、シフト命令とこの命令の組み合わせで行えます。 下の例はXレジスタで示す2バイトについて、1ビットの右論理シフトの例です。

(例) LSR , X ROR 1, X

RTI

ソース型式 RTI

割り込みサービス・ルーチンからの復帰を行う命令です.

回復した CCR のE(エンタイア)ビットをテストして、クリアされていればコンディション・コードとリターン・アドレスがSスタックから回復され、セットされていればSレジスタを除くすべてのレジスタがSスタックから回復されます。

これは、 \overline{FIRQ} による割り込みとほかの割り込みとでは、割り込みの発生時に退避するレジスタが異なるためだからです。 \overline{FIRQ} ではエンタイア・ビットをクリアして、コンディション・コード・レジスタとプログラム・カウンタだけが退避されますが、 \overline{NMI} 、 \overline{IRQ} では

エンタイア・ビットをセットして、Sレジスタを除くすべての内部レジスタを退避させます。

すなわち、回復すべきレジスタは RTI によって判断されるので、どの割り込みのサービス・ルーチンからの復帰も同じ RTI が使用できます。

Sスタックからは、下に示す順でレジスタが回復されます。テストするエンタイア・ビットとは、下に示すように最初に回復する CC に含まれているものです。

エイタイア・ビットがクリアされている場合,

CC, PC

── 回復の順

エンタイア・ビットがセットされている場合,

CC, A, B, DP, X, Y, U, PC

── 回復の順

RTS

ソース型式 RTS

サブルーチンからの復帰命令です。サブルーチンを呼んだプログラムにもどります。コンディション・コードは変化しません。

動作としては、リターン・アドレスをSスタックから回復して、PC に格納します。つまり、スタックに退避されている PC の値を回復すればよいのであり、サブルーチンからの復帰は RTS だけが可能なわけではありません。PULS の項を参照してください。

SBC

ソース型式 SBCA P; SBCB P

アキュムレータAまたはBからオペランドPで示す内容とボロー(キャリ・ビットCがこれを示す)を引き、結果をアキュムレータに格納します。

コンディション・コードはN, Z, V, Cが影響を受け、Cはボローを示し、キャリの反転値が格納されます。

キャリの反転値がボローとは、2進数の減算では引く数を2の補数に変換し、加算を行うことで減算の結果を得るということからくるものです。

SEX

ソース型式 SEX

アキュムレータBに格納された2の補数表現である符号付き2進数を16ビットの符号付き2進数に変換して、アキュムレータD(A, Bを連結した16ビット・レジスタ)に格納します。

ロジックのレベルで見た動作としては、アキュムレータBのビット7が1であれば \$FFをアキュムレータAに入れ、0であれば500をアキュムレータAに入れます。

コンディション・コードはN, Zが影響を受けます.

ST

ソース型式 STA Q;STB Q STD Q;STS Q STU Q;STX Q STY Q

レジスタの内容を、オペランドQで示すメモリへ書き込みます。ソース型式で示すように、プログラム・カウンタとコンディション・コード・レジスタを除くすべての内部レジスタが対象になります。

8 ビット・レジスタはQで示すメモリの1 バイトへ, 16 ビット・レジスタは2 バイトの連続するメモリへ書き込まれます。

コンディション・コードはN, Zがデータにより影響を受け、Vはつねにクリアされます。

SUB

ソース型式 SUBA P; SUBB P

ボロー(減算ではキャリ・ビットCがボローを示す)を含まない減算です。

アキュムレータAまたはBからオペランドPで示す内容を引き、結果をアキュムレータに残します。

コンディション・コードはN, Z, V, Cが影響を受けます。 Hは不定であり意味をもちません。

SWI

ソース型式 SWI ; SWI2, SWI3

ソフトウェア・インタラプトは 6800 にも設けられていた SWI のほかに、SWI2, SWI3 が追加され、それぞれにベクタ・アドレスが定められています。命令が実行されると、Sレジスタを除くすべての内部レジスタがSスタックに退避され、プログラムの実行は、定められたベクタの示すアドレスに移ります。

退避されたコンディション・コードのEビットはセットされています。すべてのレジスタを退避したことを示すフラグであり、RTIで復帰するときにこのフラグが利用されます。RTIの項を参照してください。

内部レジスタのコンディション・コードは変化しませんが、SWI では I と F フラグがセットされ、ノーマル・インタラプトとファースト・インタラプトがマスクされます。

SWI2, SWI3 ではインタラプトはマスクされません。ソフトウェア・インタラプト命令は、プログラムのデバッグやシステム・コール(OS やモニタの機能の一部をユーザ・プログラムからコールして利用する)に使用されます。

ベクタ・アドレスは以下のとおりです。

SWI \$FFFA, FFFB

SWI2 \$FFF4, FFF5

SWI3 \$FFF2, FFF3

SYNC

ソース型式 SYNC

命令の実行を停止し、割り込みの発生によって次の命令を実行します。すなわち、ソフトウェアとハードウェアの同期を取って、事象の発生に対して最も高速に対応しようとするものです。

この場合の割り込み入力は、割り込み処理の要求ではなく、同期信号の入力として使用されますが、次の条件があります。

- (1) 割り込みがマスクされているか、もしくは割り込み入力信号が3マシン・サイクルよりも短い。
- (2) 割り込みが許可状態であり、しかも割り込み入力が3マシン・サイクルよりも長い場合は、割り込み処理が起動される。

コンディション・コードは影響を受けません.

TFR

ソース型式 TFR R1, R2

内部のレジスタ間でデータの転送を行います.

レジスタ R1 の内容を、レジスタ R2 に書き込みます。すべてのレジスタについて可能ですが、同一データ長のレジスタ同士に限られます。

コンディション・コードは R2 が CCR でなければ影響を受けません.

TST

ソース型式 TSTA ; TSTB TST Q

アキュムレータAまたはBあるいはオペランドQで示すメモリ内容をテストし、コンディション・コードを変化させます。

テストとはオペランドからOを引くことで行われ、オペランドであるアキュムレータA、BまたはQで示すメモリ内容は変化しません。

コンディション・コードはN, Zが影響を受け、Vはつねにクリアされます。

第5章

ペリフェラル駆動のソフトウェア

この章では、第2章で例として示した CPU ボードで使用している周辺デバイスを扱うソフトウェアを、プログラム例を示しながら説明します。

ここで取り上げるデバイスは,68 系のシステムでは最も一般的なものであり,6809 に限らず 68000 のシステムでも周辺デバイスとして頻繁に使用されます。

マイコン・システムを実際に動かそうとすれば、ペリフェラルを駆動することは、まず最初に覚えなくてはならない基本的なプログラミングであり、OSや言語プロセッサを移植するにしても、避けて通ることはできない部分です。

言い換えれば、ペリフェラルを動かすソフトウェアが組めれば、最低でも実用的なソフトが組めるいっても過言ではないでしょう。

5.1 ACIA(6850)によるターミナル入出力

ACIA とは Asynchronous Communications Interface の頭文字であり, 非同期通信を行うための I/O ポートです.

非同期通信についてあまり馴染みのない方のために少し説明しておきます。この非同期 通信はマイコンに始まったことではなく、テレックスなどで昔から盛んに使用されていま した。

電話回線のような通常の通信回線では、8 ビットや 16 ビットといったデータをパラレル で同時に伝送することはできません。そこで、1 ビットずつシリアル・コードで伝送しな くてはなりません。

ここで、仮にバイト単位のデータを伝送しているものと考えてください。 0と1のディ




図5.1 非同期通信のシリアル信号波形の例

ジタル信号がまったく連続して伝送されているとすれば、受けるほうでは最初からしっか りと送られてくる信号に同期して受信しなければ、どこがバイトの区切りなのかわからな くなってしまいます。

これでは信頼性の高い通信は困難です。同期を使用した同期式シリアル通信というもの もありますが、その説明は省略します。

一般の通信回線では、データ信号と同時に、同期信号も送るなどということは困難であったので、私たちの先輩は信号のうまい約束事を作ることで、この問題を解決して実用化してきたのです。

これが、ACIA が行う非同期式シリアル通信なのです.

● 信号の波形

非同期通信の信号波形の例を図5.1に示します。

スタート・ビットは次にデータが続くことを示し、時間の長さはデータ・ビットの1ビット分と同じ長さです。この長さを単位時間として1とします。スタート・ビットは0レベルに定められており、受信側ではこの信号で1語分(この場合は8ビット)の同期を取ります。

ストップ・ビットは1レベルであり、データの終了を示します.

ストップ・ビットの長さは、1または2ビット分の長さが使用されますが、この約束とはミニマムの長さを示すものであり、通信の約束としては最大長は定められていません。 つまり、1または2ビット以上と理解してください。

昔は1.41 ビット長が使われていましたが、これはメカニカル式のテレタイプ通信機を対象としたもので、マイコンのディジタル回路では半端な値なので、マイコンで使われることはほとんどありませんが、この近似値として1.5 ビット長は使用されることがあります.

アイドルとは、信号が伝送されないむだな時間の経過を意味します。このレベルは1であり、アイドルとは、ストップ・ビットが無制限に引き延ばされたものと考えることもできます。

パリティ・ビットは、使用する場合と使用しない場合があります。使用する場合には、 偶数パリティか奇数パリティかを定めなくてはなりません。

偶数パリティとは、データ・ビットに含まれる1レベルの数が偶数の場合にはパリティ・ビットを1とし、奇数の場合には0にします。

奇数パリティでは、データ・ビットに含まれる1の数が奇数の場合に1、そうでない場合に0とします。

受信側では、このパリティ・ビットを利用して受信のエラー・チェックを行います。1 データのビット数は、図の例では8ビットですが、7ビットだけのこともあり、ACIA では 7ビットまたは8ビットを選択することができます。

非同期通信で伝送するデータ・コードは文字コードを想定しているので、ASCII 文字であれば 7 ビットで十分なわけです。

● ボーレイト

シリアル·コードによる通信のスピードを示すのに、"ボーレイト"と呼ばれる単位を古くから使用しています。

ボーレイトは1秒間に伝送するビット数を示し、その逆数は1ビットの時間を示します。 ボーレイト(Baudrate)とは、フランスの発明家 J.M.E.Baudot から取ったものですが、 最近では数値をそのまま示す bps(bit per second)も使用されます。

● ACIA のイニシャライズ・プログラム

ACIA(6850)の使用を開始するには、どのようなモードで使用するのかを、ACIA に知らせてやらなければなりません、つまりイニシャライズが必要です。

このためにはまず、シリアル・コードの型式について、以下のことを決定しなくてはなりません。

- (1) データのビット数, 7または8
- (2) パリティ・ビットの有無、ありの場合は奇数か偶数か
- (3) ストップ・ビットの長さ、1または2
- (4) ボーレイト

以上の四つの内容は、使用するターミナルやモデムの仕様に合わせることになりますが、




図5.2 送信と受信で、信号のフォームが異なった場合

互いにプログラマブルなことが多いのです。JIS キャラクタを使用する場合には、データ・サイズは8ビットが必要です。

これらの四つの内容は、通信を行う機器間で互いに同じ約束に従うのが原則ですが、必ずしも同じでなければまったく通信できないということでもありません。図5.2では、送信と受信でフォームの異なる例ですが、この場合を考えてみましょう。

受信側のパリティ・ビットには送信のビット7が対応しています。ASCII コードではこのビットは使用されないので常に0と考えられます。

つまり、パリティ・エラーを頻繁に起こすことになりますが、これは承知しているので無視します。送信と受信が逆になった場合には、ビット7をマスクすればよいことになります。

以上のことを考慮して、第3章の表3.5を参照してください。これを参考にしてイニシャライズのプログラムを作ることになります。

前置きがたいへん長くなってしまいましたが、リスト5.1 にイニシャライズ・プログラムの例を示します。

190 行では、3 をコントロール・レジスタに書き込んでいます。ACIA のリセットであり、ACIA はハードウェアでリセットすることができませんので必要です。このコードは、表3.5 のテーブル 4 を参照してください。

次に\$15 をコントロール・レジスタに書き込んでいます。\$15 のビット・パターンである 00010101 と表3.5 のテーブル 2, 3, 4 とを見比べてください。

この例では、ACIA を以下の仕様でイニシャライズしていることが読み取れると思います。

00100					NAM	TERM.I/O
00110					OPT	M
00120				**		
00130				**		
00140		E010		ACIAC	EQU	\$E010
00150		E011		ACIAD	EQU	ACIAC+1
00160				**		
00170	0000	8E	E010	INZACI	LDX	#ACIAC
00180	0003	86	03		LDA	#3 ACIAをリセット
00190	0005	A7	84		STA	, X
00200	0007	86	15		LDA	#\$15 8ピット+1ストップ・ピット.
00210	0009	A7	84		STA	,X -16 (クロック)
00220	000B	39			RTS	
00230				**		

リスト5.1 シリアル・インターフェース 6850 ACIA のイニシャライズ

- (1) 語長は8ピット
- (2) パリティ・ビットなし
- (3) ストップ・ビットは1
- (4) クロック・カウンタは÷16
- (1)から(3)はすでに説明したとおりです。(4)はボーレイトにも関係します。
- (4)の÷16 とは、ACIA 内部の通信用クロックのカウンタを 16 分周にセットすることですが、テーブル 4 で示すようにこの値は、1,16,64 のいずれかが選択できます。

しかし、非同期通信ではスタート・ビットの受信によって、ACIA 内部のカウンタを同期させ、1 語のデータ受信に備えるので、この動作ができない $\div 1$ では、特別の場合を除いては具合が悪いことになります。従って通常では、 $\div 16$ もしくは $\div 64$ を使用することになります。

この例では÷16 を使用したので、ACIA の送信クロックおよび受信クロックには、ボーレイトの 16 倍の周波数のクロックを入力することになります。

● 1文字入力プログラム


ターミナルから1文字を入力するプログラムをリスト5.2 に紹介しておきます。このプログラムは、以下の仕様で作られています。

- (1) 入力したデータは A レジスタに残してリターン
- (2) A 以外のレジスタは変化しない
- (3) キーが打たれるまでリターンしない

リスト5.2 1文字入力

00240				**			
00250				* INPU	T ONE	CHAR. *	
00260	000C	34	14	INCH	PSHS	B,X	BとXをスタックにセーブ
00270	000E	8E	E010		LDX	#ACIAC	
00280	0011	E6	84	INCH01	LDB	, X	、ステータス・レジスタをリード
00290	0013	57			ASRB		RDRFのステータスをテスト
00300	0014	24	FB		BCC	INCH01	RDREUM
00310	0016	A6	01		LDA	1,X	データ・レジスタをリード
00320	0018	84	7 F		ANDA	#\$7F	ピットフをマスク
00330	001A	27	F5		BEQ	INCH01	NULLコードならリターンしない
00340	001C	35	94		PULS	B, X, PC	BとXをスタックから取り出し、同時に
00350				**		20070 \$100.00\$00000000	PCも取り出してリターン

図5.3 1文字入力のフローチャート



フローチャートは図5.3です。これを参照しながらリストを見てみましょう。まず 260 行でレジスタBとXをスタックに退避します。BとXはこのサブルーチン内で使用しますが、サブルーチンからリターンするときには、スタックから再びもどして元の状態にしておき、コールした側から見ればあたかも変化していないように処置します。

次の INCHO1(280 行)ではステータス・レジスタをリードして、受信データ・レジスタにデータが用意されたかどうかを見ています。この状態はステータス・レジスタのビット 0 で示されるので、ビット・テスト命令でテストできますが、この例では右シフト命令を使用して、目的のフラグをキャリ・ビットに入れてからテストしています。

320 行は、読み込んだデータのビット 7 をマスクしています。このプログラムでは ASCII コードだけを対象にしたので、フォーマットのミスマッチに対する処置ですが、JIS コードも使用する場合は、この行を削除してください。

340 行は、BとXレジスタおよびプログラム・カウンタの PC をスタックからもどしています。BとXは退避しておいたレジスタの復帰ですが、PC はサブルーチン・コールによって退避されたもどり番地をプログラム・カウンタにもどしています。つまりこの命令では、RTS 命令も同時に含んでいます。

● バッファ入力プログラム

1行分の文字列を入力するプログラムの例を紹介します。このプログラムの仕様は、次のとおりです。

- (1) キャリッジ・リターンが入力されるまで、または 80 文字になるまで文字列を入力 して X で示すバッファに格納する
- (2) リターン時のXレジスタは最終文字の次のアドレスを示す
- (3) Xレジスタ以外は変化しない

このプログラム例をリスト5.3,フローチャートを図5.4に示します。


このプログラムでは先の1文字入力(INCH)と、エコー・バックのため次に説明する1文字出力(OUTCH)を使用しています。

フローチャートを参照することで、リストの内容は理解できると思いますが、このプログラムではスタックを利用したローカル変数を使用しています。その点について説明しておきます。

400 行では、Aレジスタにロードされた80をスタックSにプッシュし、これをスタック 領域に割り当てられた変数として、文字数のカウントに使用します。

リスト5.3 バッファ入力

00360				**			
00370				* BUFFI	ER INP	UT: X=BUI	FF. ADR. *
00380	001E	34	02	BUFIN	PSHS	Α	
00390	0020	86	50		LDA	#80	文字カウント
00400	0022	34	02		PSHS	Α	
00410	0024	8 D	E6	BUFIN2	BSR	INCH	
00420	0026	A7	80		STA	, X +	
00430	0028	81	OD		CMPA	#\$0D	CR? CRコードか
00440	002A	27	OC		BEQ	BUFFIN	
00450	002C	8 D	OE		BSR	OUTCH	
00460	002E	6 A	E4		DEC	, S	80文字目か
00470	0030	27	02		BEQ	BUFINI	
00480	0032	20	FO		BRA	BUF1N2	
00490				**			
00500	0034	86	OD	BUFIN1	LDA	#\$0D	
00510	0036	A7	80		STA	, X +	
00520	0038	32	61	BUFFIN	LEAS	1,S	ローカル変数域を解除
00530	003A	35	82		PULS	A, PC	
00540				**			



リターン

460 行ではスタック上のこの変数をデクリメントして、次の行で O かどうかを判断します。

520 行では、スタックの不要となった変数領域を、スタック・ポインタを1インクリメントすることで解除しています。

ローカル変数としては最も単純な例ですが、豊富なアドレシング・モードのおかげでこのようなことが容易に実現できるのも 6809 の特徴です。

● 1文字出力プログラム

ターミナルへ1文字を出力するプログラムは次の仕様で作りました.

- (1) Aレジスタの内容を出力する
- (2) すべてのレジスタは変化しない

この仕様は最も単純な例です。昔では、キャリッジ・リターン・コードの後には null(OO) コードをいくつか自動的に送出するといったことをよくやりました。これは機械印字式の端末が使われていたためで、キャリッジ・リターンでは1文字を印字するよりも余計に時間が必要だったため、その時間を稼ぐために null コードが置かれていました。

最近では高速のビデオ・ターミナルが一般的に使用されるので、この必要はほとんどなくなりました。

プログラム例をリスト5.4に示します。簡単なプログラムであるので、コメントと図5.5 のフローチャートを参照してこの内容は容易に理解できると思います。

600 行では、ステータス・レジスタのピット 1 が示す TDRE (Transmit Data Register Empty) フラグをテストします。ACIA 内部の送信レジスタの内容が空(送信済み) であれば、Aレジスタの内容を書き込んでリターン、空でなければ再度ステータス・レジスタをリードします。

630 行ではBとXレジスタの回復と同時にプログラム・カウンタも回復して、ここでもRTS 命令を含んでいます。6809 のアセンブラ・プログラムでは、サブルーチンの最後が必ずしもRTS 命令でないことに注意してください。

● バッファ出力プログラム


メモリに置かれた文字列をターミナルに出力するプログラムです。 1 文字の出力はリスト5.4の OUTCH を使用しています。

このプログラムの仕様は次のとおりです.

リスト5.4 1文字出力

00550				**			
00560				* OUTP	UT ONE	CHAR. *	
00570	003C	34	14	OUTCH	PSHS	B, X	BとXをセーブ
00580	003E	8E	E010		LDX	#ACIAC	
00590	0041	E6	8 4	OUCH1	LDB	, X	ステータス・レジスタをリード
00600	0043	C5	02		BITB	#2	TDRE をテスト
00610	0045	27	FA		BEQ	OUCH1	
00620	0047	A7	01		STA	1 , X	Aの内容をデータ・レジスタにライト
00630	0049	35	94		PULS	B, X, PC	
00640				**			

図5.5 1文字出力のフローチャート




- (1) 文字列の最後は \$04(EOT)とする
- (2) 文字列の先頭アドレスはXレジスタが示す
- (3) AとXレジスタは保存されない、ほかのレジスタは保存される。リターンしたとき のXの内容は EOT のコードが置かれた次のアドレス値。Aの内容は EOT コード、す なわち \$04

プログラム例をリスト5.5, フローチャートを図5.6に示しました。これも簡単なプログ

リスト5.5 バッファ出力

```
00650
00660
                       * BUFFER OUTPUT: X=BUF. ADR. *
00670
                       * TERMINATOR=04 *
00680 004B A6
                  80
                       BUFOUT LDA
                                     , X+
00690 004D 81
                  04
                               CMPA
                                     #4
                                              EOTか
00700 004F 27
                  05
                               BEQ
                                     BUFOT1
00710 0051 17
                  FFE8
                               LBSR
                                     OUTCH
00720 0054 20
                  F5
                               BRA
                                     BUFOUT
00730 0056 39
                       BUFOT1 RTS
00740
                       **
```

図5.6 バッファ出力のフローチャート



ラムであるので、両者を参照して内容は理解できると思います.

Xレジスタに文字バッファのアドレスをロードしてこのサブルーチンをコールすれば、 バッファの文字列がターミナルに出力されます。

文字列の最後に EOT コードを置くことを忘れないでください。これがないと、このプログラムは終了しないことになります。

5.2 セントロニクス・スタンダードのプリンタ出力

現在では、私たちがパソコンで使用するプリンタのほとんどが、セントロニクス・イン




図5.7 セントロニクス・プリンタのインターフェース

●バッファは7404,7417などのオープン・コレクタ出力のタイプのものを使うべきだが、 普通のTTL出力でもほとんどの場合問題ない。

ターフェースの仕様にしたがったものであり、基本的には機種やメーカを問わず、同一の インターフェース、同一のプログラムを使用することができます。

ここでは PIA (6821) を使用した、最も簡単な例を紹介します。これでも十分に実用的であり、筆者もこのままで使用しています。

セントロニクス・スタンダードのインターフェースでは、8本のデータ線を使用したパラレル転送です。

タイミング用にデータ・ストローブ、ビジィ、アクノレッジがあり、ハンドシェイクを 行います。このほかにも、プリンタの初期化やエラーを示す信号がありますが、必ずしも これらを使用したインターフェースにしなければならないわけではありません。

インターフェースの回路例を図5.7に示しておきます。コネクタも36ピンのアンフェノール・コネクタが使用され、信号とピン・ナンバの対応も統一されているので、このままでほとんどのプリンタに使用できるはずです。

この例では、ビジィ信号は省略して、ストローブとアクノレッジだけでハンドシェイクを行っています。

リスト5.6 プリンタ出力ポートのイニシャライズ

00750				**				
00760				* INIT	ALYZE	PRINTER	PORT	*
00770		E02C		LSTPTA	EQU	\$E02C		
00780		E02D		LSTPTC	EQU	LSTPTA+1		
00790				**				
00800				**				
00810	0057	7 F	E02D	LSTINZ	CLR	LSTPTC	コント	ロール・レジスタをクリア
00820	005A	CC	FF2E		L.DD	#\$FF2E	イニシ	ャライズのコード
00830	005D	FD	E02C		STD	LSTPTA		
00840	0060	39			RTS			
00850				**				

● プリンタ出力のイニシャライズ・プログラム

6821 の使用を開始する場合にも、イニシャライズが必要です。このプログラムをリスト 5.6 に示します。イニシャライズで書き込む 6821 のレジスタの機能については、第3章の 表3.3 を参照してください。

810 行ではコントロール・レジスタをクリアしています。6821 では、RESET 信号があり、電源投入時にハード的に内部レジスタがクリアされるので、この行の命令は必ずしも必要ではありませんが、ない場合にはイニシャライズ・プログラムが2回以上実行された場合に支障が生じます。

すなわち、表3.3のテーブル1が示すように、コントロール・レジスタのビット2によって、書き込まれたデータは出力データなのか方向レジスタへの書き込みなのかを区別します。使用中はこのビットを1にして入出力レジスタをアクセスするわけですが、イニシャライズでは方向レジスタの決定のために、このビットをクリアしなくてはならないからです。

次の820行と830行では、イニシャライズのコードを書き込んでいますが、方向レジスタとコントロール・レジスタへの書き込みを、16ビットのストア命令を利用して一度に行っています。

上位の \$FF は方向レジスタに書き込まれ、Aポートの方向をすべてのビットについて出力にしています。下位の \$2E は、コントロール・レジスタに書き込まれます。このコードの内容については、表3.3 のテーブル 3 とテーブル 6 を参照してください。

このコードのビット・パターンは、CA2へ101, CA1へ10が書かれます.

リスト5.7 プリンタ1文字出力

00860				**			
00870				* OUTPU	JT ONE	CHAR. TO	PRINTER *
00880	0061	B7	E02C	PRNTEE	STA	LSTPTA	データを書き込む
00890	0064	B6	E02C		LDA	LSTPTA	Dummy read ダミー・リード
00900	0067	7 D	E02D	PRNT1	TST	LSTPTC	アクノレッジをテスト
00910	006A	2 A	FB		BPL	PRNT1	
00920	006C	39			RTS		
00930				**			
00940				**			

● 1文字出力プログラム

プリンタへの1文字出力プログラムの例をリスト5.7に示します。

プログラムの仕様としては、出力先がプリンタになっただけで、ほかはターミナルの1 文字出力と同様です。

880 行の PRNTEE の 2 行目 (890 行) では、出力ポートを読み込んでいますが、これはストロープを出力するためです。 表3.3 のテーブル 6 を参照してください。

CA₂からは、Aポートのリード動作によってパルスが出力されます。このため読む必要のないデータを読むことになるのです。これをダミー・リードと呼んでいます。

900 行の PRNT1 では、アクノレッジを確認するために、コントロール・レジスタに対して TST 命令を実行しています。


CA₁の入力(アクノレッジ)は、コントロール・レジスタのビット 7 に反映するため、正か 負かの判断ですみます。従ってこの判断は次の行にあるように、BPL 命令が行います。

● バッファ出力プログラム

ターミナルのバッファ出力と同様に、メモリ上の文字列を出力するプログラムを考えて みましょう。出力先が異なること以外は、ターミナルのバッファ出力と同じにします。

こうすれば、リスト5.5のプログラムがほとんどそのまま使えることに気が付かれると思います。つまり、リスト5.5の LBSR OUCH を LBSR PRNTEE に書き換えればおしまいです。アセンブラのソース・プログラムとする場合にはラベル名を変えてください。

図5.8 モータの回転検出方法



5.3 プログラマブル・タイマ (6840) の応用例

(モータ回転数の計測)

第2章で紹介した CPU ボードには、プログラマブル・タイマ(6840) も組み込まれています。 これの応用例を紹介します。

具体的な例として、モータ回転数の計測を取り上げました。この例は、モータの生産工場で検査装置として、実際に稼動しているシステムの一部です。

まず、モータの回転を電気信号に変換しなくてはなりません。図5.8 にその例を示します。どちらも実績のあるものです。

図(a)はモータのシャフトに反射テープを張り、ランプの反射光をフォト・センサで検出してモータの回転をパルス信号に変換しようとするものです。この特長は、モータと非接触で検出できることです。

図(b)の例は、モータにエンコーダをつなぎ込み、回転をエンコーダでパルス信号に変換します。

今回の場合は、ワウ・フラッタ(回転速度のむら、フラッタはワウよりもむらの周期が短い)の計測もあったので、(b)を採用し、1回転で500パルスを出力するエンコーダを使用しました。

● 6840 の使い方

6840 の詳細については、第3章の6840 の項を参照してください。この回転計測の例では、6840 を図5.9 に示すような使い方をしています。





図5.9 回転計測のブロック・ダイヤグラム

図5.10 6840 タイマ#2の出力



6840 では三つのタイマを独立して使用できますが、ここでは#2と#3のタイマを使用しています。

タイマ#2は、エンコーダからの信号を 500 カウントして図5.10 に示す信号を出力します。 つまり、モータの1回転の時間に相当するゲート信号を作ります。

タイマ#3では、タイマ#2で作られたゲート信号の時間内で、10 μs のクロックをカウントします。

すなわち、タイマ#3には、モータの1回転に要した時間が10 μs の単位で残ることになり、この逆数を取れば毎秒の回転数が得られるわけです。

カウンタは、どちらもノーマル 16 ビット・カウンティング・モードを使用します。

第2章で紹介した CPU ボードでは、ジャンパ・セレクトの J_{15} は図5.11 のように配線します。クロックの $10~\mu s$ はボード内のクロック回路から得ることができ、 J_2 の $10~\mu s$ に配線します。

この構成で計測できる範囲は、タイマ#3のフルスケールが \$FFFF×10 μs=約 0.65




図5.11 回転計測のための CPU ボードのジャンパ・セレクトの設定

秒であるので、92 rpm 以上ということになります.

計測値の有効桁数は、タイマ#3のカウント値の桁数で決まるので、フルスケールに近いカウント値を使用できたほうが有利です。実際に応用する場合には、計測するモータの回転数とセンシング方法を考慮して、タイマ#2のカウント値とクロックの周期を決定してください。

ここではタイマ#2を500カウント、タイマ#3のクロックを10μsとしています.

6840 のカウンタはダウン・カウンタです。フルスケール値からタイマ#3 のリード値を引いたものが、回転周期になることを注意してください。

● 回転計測のプログラム

プログラムをリスト5.8, このフローチャートを図5.12に示しておきました.

このプログラムは二つのサブルーチンを含んでおり、リストでは1290行からの REVRDがメインです。REVRDもサブルーチンの形になっているので、このアドレスへ サブルーチン・コールすれば、Dレジスタにタイマ#3の値をもってリターンします。

REVRD の使用するサブルーチン, REVST では 6840 の必要な設定はすべて行うので, REVRD を実行する以前に、ほかのプログラムによって 6840 のイニシャライズを行う必要はありません。

このプログラムの実行によって得られるDレジスタの値は、タイマ#3の初期値である




図5.12 回転計測のフローチャート[()内はサブルーチン名]

\$FFFF をダウン・カウントした結果です。従って、この値を RD とすれば、以下の演算によって 0.1 rpm を単位とした回転数が得られます。

60,000,000/(\$FFFF-RD)

この計算は、第8章で紹介する32ビットの除算ルーチンを使用して行えます。

実際の計測でこのプログラムを実行させる場合には、回転むらがあることを考慮しなく てはならないので、数回の計測を行い、その平均値を求めるべきでしょう。

リスト5.8 回転数の計測

00950				**			
00960				* REVO	LUTION	MESS. *	
00970				* TIME			
00980		E008		TMC13	EQU	\$E008	
00990		E009		TMC2	EQU	TMC13+1	
01000		EOOA		TMR1	EQU	TMC13+2	
01010		EOOC		TMR2	EQU	TMR1+2	
01020		E00E		TMR3	EQU	TMR2+2	
01030				**			
01040				* SET-I	UP TIM	ER *	
01050			E009	REVST	CLR	TMC2	コントロール・レジスタ#3を選択するため
01060	0070	86	10		LDA	#\$10	#2をクリア. 表3.7参照
01070	0072	B7	E008		STA	TMC13	
01080	0075	86	81		LDA	#\$81	
01090	0077	B7	E009		STA	TMC2	
01100	007A	CC	FFFF		LDD	#\$FFFF	
01110	007D	FD	EOOE		STD	TMR3	タイマ#3に \$FFFF
01120	0080	7 F	E008		CLR	TMC13	
01130	0083	CC	01F3		LDD	#499	
01140	0086	FD	E00C		STD	TMR2	タイマ#2に499 (500-1)
01150	0089	39			RTS		The Control of the Co
01160				**			
01170				* TIME	R RUN	*	
01180	008A	86	03	TMRUN	LDA	#3	
01190	008C	34	02		PSHS	Α	タイマ#2の0をカウントする初期値
01200		B6	E009	TM21	LDA	TMC2	
01210	0091	85	02	Tu/A-107003	BITA	#2	
01220	0093	27	F9		BEQ	TM21	
01230			EOOC		LDD	TMR2	タイマ#2のダミー・リード
01240			E4		DEC	, S	
01250			F2		BNE	TM21	
01260			82		PULS	A, PC	PULL A は意味がない、LEAS 1, Sと
01270	0000	00	02	**	LOLO	n,10	RTSを兼ねただけ
01280				* READ	REVOL	JTION *	
01290	009E	8D	CD	REVRD	BSR	REVST	
01300		8D	E8	NE · NE	BSR	TMRUN	
01310			EOOE		LDD	TMR3	
01320		34	06		PSHS	D	タイマ#3の値をスタックにセーブ
01330		7 D	E009		TST	TMC2	
01340			EOOC		LDD	TMR2	タイマ#2をダミー・リードして.
01350			01		LDA	#1	インタラプト・フラグをクリア
01360			E009		STA	TMC2	
01370		B7	E008		STA		タイマをプリセット
01380			86		PULS	D, PC	タイマ#3の値をDレジスタに回復して
01390		(T) (T)		**	. 555	_,	リターン
01400				**			
				400.0450			

ローカル変数とグローバル変数

ローカル変数とは、プログラムの実行中に常に存在するのでなく、特定のサブルーチンが実行されたときのみ存在して、サブルーチンの実行終了と同時に消滅する変数をいいます。

このようなローカル変数は、サブルーチン自身によって生成と解除が行われ、 本文で例として述べたように、システム・スタックを利用して容易に実現できます。

サブルーチンの内部だけで使用する変数では、このようなローカル変数とすれば、必要な時にだけその領域が割り当てられるので、メモリの利用効率からも望ましいわけです。

さらに、ローカル変数で処理を行うとは、多重処理において、同じ時間帯に複数のプログラムから呼び出し可能な構造になるというような重要な問題も含んでいます。

これに対してグローバル変数とは、プログラムの実行中は常に存在して、メイン・ルーチンやどのサブルーチンからでも読み書き可能な変数をいいます。

パソコンで使用される BASIC の変数とは、この区別によればグローバル変数 ということになります(大型の一部の BASIC ではローカル変数を定義可能なも のもある)。

PASCALやC言語のような関数型の言語では、関数の内部で宣言された変数は一般的にローカル変数であり、関数の内部でのみ有効なことから、別の関数内での変数と同じ変数名を使用しても支障がなく、プログラム開発の効率向上に役立っています。

第6章 6809の割り込み

6.1 割り込み信号

ほとんどの読者の方は、マイクロプロセッサの割り込みについての概念をお持ちのこと と思いますが、馴染みの薄い方のために少し説明しておきます。

6809 の割り込みについては、ハードウェアによる割り込みとソフトウェア割り込みに大別できますが、まず、ハードウェアによる割り込みについてお話します。今後もことわりなしに割り込みといえば、ハードウェアによる割り込みと解釈してください。

割り込みの基礎的な概念では、実行中のプログラムとは直接には関係のない別の事象が発生し、プロセッサが一時的に実行中のプログラムを中断してその事象のための作業を行い、それが終了したら、何事もなかったかのように、元のプログラムを実行するといったことです。

図6.1 割り込みの概念




図6.2 割り込みの入力回路

この様子を図6.1に示しました。この図の示すように、プロセッサのレジスタをすべて退避し、再び元にもどせば、実行中のプログラムから見れば空白の時間が発生しただけに過ぎず、この空白の時間がとくに問題とならない限り、何も影響されないことになります。

ここで、一時的に実行されたプログラムを割り込みサービス・ルーチンと呼びます。

このような外部の事象をハード的に入力する信号端子として、6809では NMI, IRQ, FIRQ の3本があります。これらの信号については第2章の「信号と機能の説明」を参照してください。ここでは、一般的な割り込みの使い方について触れておきます。

割り込みの入力回路は、ワイヤード OR 接続にするのが最も簡単で一般的です。図6.2は \overline{IRQ} の場合の入力例ですが、 \overline{NMI} や \overline{FIRQ} 入力についても同様です。

周辺デバイス割り込み要求出力は、オープン・ドレインまたはオープン・コレクタとなっています。

割り込みの要求は、この出力を"L"レベルにすることで行いますが、出力の解除は MPU が要求を発行したデバイスをリードすることで行います。割り込み要求を出すことのある 周辺回路を設計する場合にも、出力解除の方法は、同様にするのがよいでしょう。

• NMI

この割り込みは、IRQ、FIRQとは性格を異にすると考えたほうがよいでしょう。割り込

みの優先順位が最も高く,重要なことは,ソフトウェアでマスク(要求を受け付けない状態) 不能ということです。

このことから、通常のユーザ・プログラムで $\overline{\text{NMI}}$ が使用されることはあまりありません。システムの異常な状態に対処するためなどに残しておくべきでしょう。

異常な状態とは、メカトロニクスでは XY テーブルなどのオーバラン・トラブルにより、異常を知らせるセンサが働いた、または、非常停止ボタンが押されたなどの場合です。この場合には、プログラムの暴走により、割り込みサービス・ルーチンも実行できないことも予想しなくてはならないので、NMI による処理だけでは不十分ですが、

別の例では、パワー・ダウン・シーケンスに NMI を使用することもあります。

プログラムの実行中に電源が切られた場合、どうしても行わなくてはならない手順がある場合です。この場合には、1次電源(AC ライン)の断を検出して $\overline{\text{NMI}}$ 入力として、2次電圧(+5 V などの DC ライン)が降下するするまでの短い時間に、 $\overline{\text{NMI}}$ の割り込みサービス・ルーチンで処理してしてしまおうというものです。

これ以外にも応用例はたくさんありますが、いずれにしてもシステムの最も重大な問題に対処するために使用するのが普通です。

● IRQ, FIRQ

この二つの割り込みが、一般的な割り込み処理として使用されます.

IRQ は FIRQ よりも優先順位の低い割り込みですが、両者の重要な相違は、割り込み要求に対する応答時間の差にあります。

IRQ の要求が受け入れられた場合には、実行中の命令が終了後、すべてのレジスタをスタックに退避して、ベクタのフェッチを行い、サービス・ルーチンの実行を開始します。この間に要する時間は、実行中の命令にもよりますが、ミニマムで 20 マシン・サイクル (1 MHz クロックでは 20 μs) ですが、FIRQ ではプログラム・カウンタとコンディション・コードしか退避しないため、その分だけ時間が短く、ミニマムでは 11 マシン・サイクルですみます。

 \overline{IRQ} と \overline{FIRQ} の使い分けでは、このことを問題にしなくてはなりません。とくに高速の応答が必要でない割り込みでは、 \overline{IRQ} を使用すべきです。レジスタの退避および割り込みサービス・ルーチンからのリターン (RTI 命令) でのレジスタの回復が自動的に行われるので、プログラムはその分だけバカチョンですむわけです。

FIRQ では、割り込みにより中断されたプログラムが再開したときに支障がないように、サービス・ルーチンでは使用したレジスタの退避、回復に気を配らなくてはなりません。

本書の中では、 \overline{IRQ} の使用例として、次に示すプリンタ・スプーラ、 \overline{FIRQ} の例としては、次章で述べる多重処理のモニタ・プログラムで見ることができます。

6.2 IRQ を利用したプリンタ・スプーラ

IRQ の応用例としてプリンタ・スプーラを紹介します。スプールとは糸巻のことですが、プリンタに出力すべきデータを糸巻に巻き付けるように溜め込んでおき、プリンタはそれをゆっくりと巻き解すように取り出して印字することからこの名前が付けられたのでしょう。

スタンダードなマイコン・システムの周辺装置としては、プリンタが最も遅い装置です。 プログラムの実行がプリンタ待ちのために中断し、いらいらさせられることは、しばしば あります。

計測の結果をプリンタに印字しながら作業を進めるような自動計測システムでは,生産 性に影響してしまいます.

この問題を解決するために、最近ではプリンタ・バッファと呼ばれる製品が出回っています。これも概念的にはプリンタ・スプーラと同じもので、マイコンから出力されたデータを大容量のバッファに高速で溜め込んでおき、それをプリンタとハンドシェイクしながら出力するものです。

ここではそれを、IRQを利用してシステムの内部で、ソフト的に実現しようとするものです。

どちらの方法にしても、すべての問題が片付くわけではありません。全体の作業時間に 比べて印字に要する時間がはるかに長ければ、いずれはプリンタに歩調を合わせることに なってしまいます。しかし、多くの場合は印字が終らなければ次に進めないといったこと に問題があるので、たいへん有効なものであることには変わりません。

● リング・バッファ

スプーラを実現するために、メモリの一部をリング・バッファという形で利用します。この様子を図6.3に示します。メモリの先頭を BUFBGN、最後を BUFEND とラベルを付けることにしておきます。この先頭と最後をプログラムの手段で突き合わせ、リング状のバッファを想定します。

このバッファ内のアドレス・ポインタとして、プリント・ポインタと書き込みポインタ




図6.3 プリンタ・スプーラのリング・バッファの構成

▶BUFBGN はパッファ・メモリの最下位アドレス

リング・バッファ

▶BUFEND はパッファ・メモリの最上位アドレス

を用意しておきます.

このバッファを利用してプリンタに文字データを出力するわけですが、次に述べるよう に行われます。

従来,プリンタに1文字を出力していたルーチンは,書き込みポインタの示すアドレスに文字データを書き込み,ポインタを1インクリメントする,ということだけを行います。 これだけの作業を行うプログラムを1文字出力ルーチンと見なしてしまうのです。

実際にプリンタにデータを出力するプログラムの実行は、上記のプログラムとは切り離され、割り込みサービス・ルーチンによって行われます。

この割り込みは、プリンタがデータを1文字受け取るたびに起動され、プリント・ポインタが示すアドレスのデータをプリンタに渡します。

プリント・ポインタは書き込みポインタを追い越すことはできないので,プリント・ポインタが書き込みポインタに一致した場合は,バッファは空と判断してなにもせずに終了します.

上記の説明と図からわかるように、このバッファの大きさは、許す限り大きいほうが有利なことはいうまでもありません。その分だけプリンタ待ちとならずに出力できる文字数が多くなります。

プログラム・リストでは、書き込みポインタは BUFPNT、プリント・ポインタは PRINTP としてラベルが付けられています。

プリンタ・スプーラのハードウェア

このための特別なハードウェアが必要なわけではありません。図5.7に示したプリンタ・ インターフェースがそのまま使用できます。IRQを使用するので、6821のIRQAをMPU の IRQ に入力する配線だけを追加してください(図6.2 参照).

♪ プリンタ・スプーラのプログラム

このプログラムをリスト6.1に示します。この中で重要な部分は、イニシャライズ、リン グ・バッファへの書き込み、割り込みサービス・ルーチンの三つに分かれていますが、フロ

リスト6.1 プリンタ・スプーラ

$00100 \\ 00105 \\ 00110$	ECB0				NAM	PRINT-HANDLER M
00110	ECB0				OPT	M
	ECB0					• •
	ECB0			**		
00120					ORG	\$ECB0
00130				** PR11	NT HAN	DLER WORK AREA **
00140	ECB0	0002		PPT	RMB	2 PORT ADDRES
		0002		BUFBGN	RMB	2 BUFFER ADDRES ポート・ア
00160	ECB4	0002		BUFEND	RMB	2 EXTERNALY INZ レスとバッ
00170	ECB6	0001		PRNFLG	RMB	1 EXT INZ TO 0 アを指定す
00180	ECB7	0002		PRINTP	RMB	プリント・ポインタ 変数
00190	ECB9	0002		BUFPNT	RMB	2 書き込みポインタ
00200				**		
00210	9000				ORG	\$9000
00220				** POIN	NTER I	NITIALYZE **
00230	9000	BE	ECB2	POINZ	LDX	BUFBGN バッファとポートのイニシャライズ
00240	9003	BF	ECB7		STX	PRINTP
00250	9006	BF	ECB9		STX	BUFPNT
00260	9009	17	0073		LBSR	PPTINZ
00270	900C	39			RTS	
00280				**		
00290				** WRI7	TE DAT	A INTO BUFFER ** リング・バッファへの書き込み
00300	900D	34	10	WRBUF	PSHS	X
00310	900F	BE	ECB9		LDX	BUFPNT
기 되었다 하지만 하는데 ^ ^ ^		A 7	80		STA	,X+ リング・バッファにデータをライト
00330	9014	BC	ECB4		CMPX	BUFEND) # COCK BUFFEND to BUFFEND
	9017	23	03		BLS	WRBUF1 ポインタがBUFENDならBUFBGN に書き換える
	9019	BE	ECB2		LDX	BUFBGN
00360		BF	ECB9	WRBUF1	STX	BUFPNT
00370	901F	81	OD		CMPA	#\$0D
00380	9021	26	02		BNE	WRBUF2 書き込んだデータがCRコードならプリント
00390	9023	8 D	44		BSR	PRTSTR \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
00400	9025	BC	ECB7	WRBUF2	CMPX	PRINTP * 書き込みポインタとプリント・ポインタを
00410	9028	26	06		BNE	WRBUF3 比較、一致していなければ終了
00420	902A	8 D	4E		BSR	PAUSE)
00430	902C	8 D	3 B		BSR	PRTSTR > 一致の場合はここで待つ
00440	902E	20	F5		BRA	WRBUF2
00450	9030	35	90	WRBUF3	PULS	X,PC
00460				**		
00470				**		
00460	9030	35	90		PULS	X, PC

リスト6.1 プリンタ・スプーラ (つづき)

```
00480
                                             プリンタへ1文字出力
                       ** PRINT EE **
                       PRNTEE PSHS
00490 9032 34
                  32
                                    A, X, Y
00500 9034 BE
                  ECB7
                              LDX
                                    PRINTP
00510 9037 A6
                  80
                              LDA
                                             プリント・ポインタの示すデータをAにロード
                                    , X+
00520 9039 BC
                  ECB4
                              CMPX
                                    BUFEND
                                             ポインタが BUFEND なら BUFBGN
00530 903C 23
                  03
                              BLS
                                    PRNT2
                                             に書き換える
00540 903E BE
                  ECB2
                              LDX
                                    BUFBGN
00550 9041 10BE
                  ECBO PRNT2
                              LDY
                                    PPT
00560 9045 A7
                              STA
                  A 4
                                    , Y
00570 9047 6D
                              TST
                                    , Y
                  A 4
                                                 DUMMY READ
00580 9049 BF
                  ECB7
                              STX
                                    PRINTP
00590 904C 86
                  35
                              LDA
                                    #$35
00600 904E A7
                  21
                              STA
                                    1,Y
                                            ストローブ
00610 9050 86
                              LDA
                  3D
                                    #$3D
00620 9052 A7
                  21
                              STA
                                    1, Y
00660 9054 35
                  B2
                              PULS
                                    A, X, Y, PC
00670
                       ** PRINT IRQ HANDLER ** IRQの割り込みサービス・ルーチン
00680
00690 9056 BE
                  ECB7 INTPRN LDX
                                    PRINTP
                                    BUFPNT プリント・ポインタと書き込みポインタを比較.
00700 9059 BC
                  ECB9
                              CMPX
00710 905C 27
                  03
                                    ENDPRN 一致していれば終了
                              BEQ
00720 905E 8D
                                    PRNTEE
                  D2
                              BSR
00730 9060 3B
                              RTI
00740 9061 7F
                  ECB6 ENDPRN CLR
                                    PRNFLG
00745 9064 6D9F
                                    [PPT]
                  ECB0
                              TST
00750 9068 3B
                              RTI
00760
                       **
00770
                       ** PRINTER STARTER **
00780
                                              プリントのスタート
00790 9069 7D
                  ECB6 PRTSTR TST
                                    PRNFLG
00800 906C 26
                  0B
                                    PRTST1
                                           プリントが起動していればリターン
                              BNE
00810 906E 73
                                    PRNFLG
                  ECB6
                              COM
00820 9071 34
                  01
                              PSHS
                                    CC
00830 9073 1A
                  50
                              ORCC
                                    #$50
00840 9075 8D
                                    PRNTEE 1文字出力を実行する
                  BB
                              BSR
00850 9077 35
                        PULS CC
                 01
00860 9079 39
                       PRTST1 RTS
00870
                       **
00880
                       ** PAUSE **
00890 907A 39
                       PAUSE
                              RTS
00900 907B 12
                              NOP
00910 907C 12
                              NOP
00920 907D 12
                              NOP
00930 907E 12
                              NOP
00940
                       **
00950
                       * PRINT PORT INITIALYZE * ポートのイニシャライズ
00960 907F 34
                      PPTINZ PSHS
                 12
                                    A,X
00970 9081 BE
                 ECB0
                              LDX
                                    PPT
00980 9084 6F
                 01
                              CLR
                                    1, X
                                            PIAのCRAをクリア
00990 9086 86
                 FF
                              LDA
                                    #$FF
01000 9088 A7
                              STA
                 84
                                    , X
                                            PAを全ピット出力
01010 908A 86
                 3F
                              LDA
                                    #$3F
                                            コントロール・コードのライト
01020 908C A7
                 01
                              STA
                                    1 , X
01025 908E 7F
                 ECB6
                              CLR
                                    PRNFI.G
                                            プリント・フラグをクリア
01030 9091 35
                 92
                              PULS
                                    A,X,PC
01040
                       **
01050
                       **
01060
                              END
```




図6.4 プリンタ・スプーラのフローチャート(1)

ーチャートを使用して順に説明します.

このプログラムの本体部分は、アドレス・インディペンデント(どのアドレスに配置してもアセンブルしなおすことなく実行できる)であるほか、リング・バッファのアドレス、大きさ、さらにポート(6821)のアドレスも自由に変更でき、これらの値を変数に書き込んでからこのプログラムを使用するように組まれています。この変数のアドレスだけは固定アドレスになっています。必要があれば別の値にしてアセンブルしなおしてください。

図6.4 は、イニシャライズのフローチャートです。プログラム・リストでは 220 行の部分です。 プリンタ・スプーラの使用を開始する前に、1回だけ POINZ を実行しなくてはなりません。

ここでは、リング・バッファの初期化とポートのイニシャライズも行っています.

ポートのイニシャライズ(PPTINZ)の最後でクリアされているプリント・フラグとは、 プリンタへのデータ転送が続行中であることを示す変数であり、プログラム・リストでの ラベル名は PRNFLG です。

図6.5 プリンタ・スプーラのフローチャート(2) (リング・バッファへの書き込み)




図6.5 は、リング・バッファへの書き込みを示すフローチャートです。 リストでは 290 行からです。

プリンタへの出力を行うユーザ・プログラムでは、1文字出力ルーチンの代わりにこのサブルーチン(WRBUF)を使います。

このフローチャートで、バッファの先頭と最後が連結され、リング状になっていることがわかると思います。つまり、ポインタが BUFEND の値になったら、先頭である BUFB GN の値に強制的に書き換えます。

書き込んだデータがキャリッジ・リターン(CR)の場合には、プリント・スタート・ルーチン(PRTSTR)を実行します、バッファに書いただけでは印字を開始しないので、どこかでプリンタへのデータ転送を開始させる必要があります。このきっかけを CR コードとしました。

転送の開始は、1文字をプリンタに転送することで行えます。

プリンタへのデータ転送がいったん始まると、プリンタからのアクノレッジ信号で IRQ が発生し、割り込みサービス・ルーチンにより次のデータが転送されます。この転送によ




図6.6 プリンタ・スプーラのフローチャート(3)

り、再び IRQ が発生します。このようにしてバッファへの書き込みとは独立して、プリンタへの転送が繰り返されることになり、バッファが空になるまで続けます。

WRBUF の最後の部分では、書き込みポインタとプリント・ポインタの一致を調べています。これは、書き込みポインタがバッファを一巡して後からプリント・ポインタに追いついてしまったかをテストします。

追いついてしまっていれば、この時ばかりはバッファへの書き込みが待たされます。プリンタへの転送が進行してプリント・ポインタが進むのを待つほかありません。

この待ちループにあるポーズとは、後で述べるマルチ・ジョブのシステムとした場合の用意であり、MPU がこのループのためにむだな時間を費やさないように、一時的に MPU をほかのプログラムに明け渡すことです。紹介したリストでは、この用意がないことを前提として、ポーズの部分は NOP(ノー・オペレーション:何もしない)としてあります。

図6.6は、割り込みサービス・ルーチンの内容です。これがプリンタのアクノレッジによって生じた $\overline{\text{IRQ}}$ により起動される部分です。

まず、プリント・ポインタと書き込みポインタが一致しているかを調べます。プリント・

ポインタが書き込みポインタに追いついて一致したとは、バッファが空になったということです。この場合は、プリント・フラグのクリアと 6821 の IRQA をクリアするためのダミー・リードを行って終了します。

まだ一致していなければ、プリンタへ1文字を転送します。1文字出力(PRNTEE)も見てみましょう。

ここでも、バッファをリング状とする手続きがとられています。プリント・ポインタが BUFENDに達したら、ポインタの値を強制的にバッファの先頭 BUFBGN にします。

ストローブを出力した後に、アクノレッジ待ちのループがないことに注意してください.

● プリンタ・スプーラの使い方

これまでの説明で、プリンタ・スプーラの概要は理解できたと思います。ここでは、具体的な使用方法について説明します。

まず、プリンタへの出力を伴っていたプログラムですが、プリンタへの出力ルーチンと した部分をリスト6.1の WRBUF に代えます。

つまり、リスト5.7 で示した PRNTEE を使用して、JSR PRNTEE としていたのであれば、これを JSR WRBUF に書き換えます。

次に、IRQのベクタ・アドレスに、割り込みサービス・ルーチンである INTPRN(リスト 690 行)のアドレスを書き込みます。この場合、直接のベクタ・アドレスである\$FFF8 に書いてもよいのですが、普通は、IRQ によってモニタ・プログラムの一部が起動して、モニタが定めた特定の RAM 域に書かれている内容をベクタ・アドレスとしてジャンプする、といった方法が取られます。使用するモニタの説明などを参照してください。ASSIST09(モトローラ社)の場合は、モニタのベクタ・スワップ・サービスを利用してINTPRN のアドレス値をベクタに設定します。

最後に、ポートとバッファのアドレスを指定します。6821 が割り付けられた PA のアドレスを PPT(リスト 140 行)のアドレスに書き込み、バッファとして使用するメモリ・エリアの先頭アドレスを BUFBGN(リスト 150 行)、最終アドレス+1を BUFEND(リスト 160 行)の示すアドレスに書き込みます。

バッファ・アドレスやサイズに制限はなく、バッファのサイズは大きいほうがプリンタ 待ちとなる機会が少なくなることはいうまでもありません。

以上のことがプログラムとして用意できれば準備は完了です。これでユーザ・プログラムを実行すれば、プリンタ待ちとなる機会はずっと減少してシステムの効率がぐんと高く

なります.

このプリンタ出力は IRQ を使用するわけですから、メイン・プログラムではプリンタの使用を開始する以前に、CCR の IRQ マスク・ビットをクリアしてからプリンタ・スプーラを実行させることも忘れないでください。

6.3 SWI によるシステム・コールの方法

これまでに説明した割り込みの例は、MPUの外部から、ハード的に割り込み要求が発生して割り込みサービス・ルーチンを起動させるものでした。

ここでは、プログラム命令によって割り込みルーチンのサービスを受ける、ソフトウェ ア・インタラプト命令の応用例を紹介します。

このような命令として 6809 では、SWI、SWI2、SWI3 の三つが用意されています。この 命令の詳細説明については、第4章のニーモニック説明、SWI の項を参照してください。

ミニコンを経験された方は、トラップ命令の単純な例と考えるとわかりやすいと思います。68000 の場合も、TRAP 命令にすべて含まれており、システム・コールも TRAP 命令で行います。

● システム・コールについて

システム・コールとは、モニタ・プログラムや OS(オペレーティング・システム)のもつ 機能の一部をユーザ・プログラムでこれをコールして利用することをいいます。

このコールの方法ですが、サブルーチン・ジャンプ(JSR または BSR)によるのが考え 方としては最も簡単ですが、この場合には相手のアドレスを知らなければならず、互いに 位置独立という点でも問題が生じてきます。この方法は小規模なシステム向きというべき でしょう。

これに代えて、TRAP 命令や 6809 の場合では SWI 命令を使用した方法では、相手のサービス・ルーチンのアドレスを知る必要はまったくなく、互いにどのアドレスに配置されているとしても、何の変更もなくまったく同様にサービスを受けることができます。

68000 では、この TRAP 命令が強力なため、階層化された大型のシステム・ソフトで階層間でのコールに数種類の TRAP 命令を使用して、プロックの独立性を高め、プログラムの開発効率も向上するように考慮されています。

6800 では SWI の一つだけだったものが、6809 では SWI2 と SWI3 が追加されたのも、 同様なことを考えてのことと思います。 ここで紹介するシステム・コールの例は、システムの最も基本である、ターミナルの入出力を行う SWI サービス・プログラムとその使用方法です。

このプログラムがサポートするのは、ターミナル入出力の九つの基本的な機能です。それぞれの機能はコード番号で区別され、コード番号と機能を以下に示します。

- O ターミナルから1文字をAレジスタに取り込む
- 1 Aレジスタの文字をターミナルに出力する
- 2 キャリッジ・リターンとライン・フィードおよびXレジスタで示す文字列をター ミナルに出力する
- 3 Xレジスタで示す文字列をターミナルに出力する
- 4 X レジスタで示す 1 バイトを 16 進 2 桁で表示する
- 5 X レジスタで示す 1 ワードを 16 進 4 桁で表示する
- 6 キャリッジ・リターンとライン・フィードをターミナルに出力する
- 7 ブランクを出力する
- 8 モニタ・プログラムにもどる

この機能を利用する方法は、SWI 命令と、それに続く1バイトのコード番号で指定します。例えば、1バイトの16進数出力であれば以下のようになります。

SWI

FCB 4

これは JSR OUT2H (OUT2H は 16 進 2 桁を出力するサブルーチン) と同じ結果になります。

● サービス・プログラム

それでは、以上のような機能を実現するプログラムとはどのようなものかを説明します。 リスト6.2 に、このプログラム例を示します。

このプログラムでは、ターミナルの入出力として紹介したリスト5.1からリスト5.5まで をサブルーチンとして使用しますので、一緒にアセンブルする必要があります。

1820 行の SWIVEC が、SWI サービス・ルーチンの開始になります。つまり、ここのアドレス値を SWI のベクタ・アドレスに設定しておきます。

SWIVEC は SWI 命令の次に置かれたコード番号を読み出し、テーブル(1940 行から)を使用して計算した目的とするルーチンのアドレスにジャンプします。

リスト6.2 SWI ハンドラ

01410 01420 01430				** **			
01440				**			
01450				* SWI F	IANDLER	*	
01460	00B7	17	FF52	INCHP	LBSR	INCH	
01470	OOBA	A7	61		STA	1,S	1文字入力
01480	OOBC	3 B			RTI		
01490				**			
01500			61	OUTCHP		1,S	1文字出力
01510		17	FF7A		LBSR	OUTCH	
01520	00C2	3B			RTI		
01530	0000		c .	**	LDV		文字列の出力。キャリッジ・リターンを出力
01540			6.4	PDATA1		.,.	してから文字列を出力
01550			60		BSR	CRLF	
01560		17	FF81		LBSR	BUFOUT	
01570	OOCA	38		4.4	RTI		
01580	OOCD	A E	C 1	**	IDV	1 6	文字列の出力
01590		17	64 FF7B	PDATA	LDX LBSR	4,S BUFOUT	× 1710/11/7
01610		9,000	rr/D		RTI	ВСГОСТ	
01620	0000	3.0		**	ICI I		
01630	0001	AF	64	OUT2HS	IDX	4.S	Xの示す1パイトを16進2桁で出力
01640		A6	84	0012110	LDA	, X	
01650		8 D	32		BSR	OUT2H	
	00D7	3 B			RTI		
01670				**			
01680	0008	AE	64	OUT 4HS	LDX	4,S	Xの示す2パイトを16進4桁で出力
01690	OODA	EC	84		LDD	, X	
01700	OODC	8 D	43		BSR	OUT 4H	
01710	OODE	3 B			RTI		
01720				**			
01730			46	PCRLF	BSR	CRLF	キャリッジ・リターンを出力
01740	00E1	3B			RTI		
01750	0.050	0.0	4.5	**	nan	OUTED	7 ** 7 1: # # #
01760			4 E	SPACE	BSR	OUTSP	スペース・コードを出力
	00E4	31)		**	RTI		
$01780 \\ 01790$	OOFS	7 F	F800		IMP	\$F800	
01800	OOES	1 15	1.000	**	3.41	\$1.000	
01810				**			
	00E8	A6	E4	SWIVEC	LDA	,s)	20D + E %
	OOEA	1 F	8 A	0 11 1 120	TFR	A,CC	CCRを回復
01840			6 A		LDX	10,5	PCをXにリード
01850			01		LDA		コード番号をAにリード
01860			02		LEAX	2,X	
01870			6 A		STX		Xの値を退避した PC のアドレスにストア
01880			0004		LEAX	TBL, PCR	
01890	00F8	E6	86		LDB	A , X	
01900	OOFA	6 E	85		JMP	B,X	
01910				**			
01920				**			

リスト6.2 SWI ハンドラ (つづき)

01930 01940 01950 01960 01970 01980 01990 02000 02010 02020 02030 02040 02050 02050 02070 02080	00FC 00FD 00FE 00FF 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108	BB C1 C7 CF D5 DC E3 E6 E9 00 00		* HANDI TBL **	FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB FCB	INCHP-TBL OUTCHP-TBL PDATA1-TBL PDATA-TBL OUT2HS-TBL OUT4HS-TBL PCRLF-TBL SPACE-TBL MONITR-TBL 0 0 0 0	0 1 2 3 4 5 6 7 8
02090				**			
02100				* OUT-I	PUT 2	HEX CHR. *	16進2桁出力
02110	0109	34	02	OUT2H	PSHS	Α	
02120	010B	44			LSRA		
02130	010C	44			LSRA		
02140	010D	44			LSRA		
02150			0.4		LSRA	AUTELO	
02160	010F	8D	04		BSR	OUTFIG	
02170		35 84	02		PULS	A #\$0E	
02190	0115	8B	0F 30	OUTFIG	ANDA	#\$0F #'()	
02200		81	3 A	001110	CMPA	#\$3A	
02210		25	02		BCS	OUTFG2	
02220		8B	07		ADDA	#7	
02230		17		OUTFG2	LBSR	OUTCH	
02240					RTS		
02250				**			
02260				**			
02270				* OUT-F		HEX CHR. *	16進4桁出力
02280		8D	E6	OUT 4H	BSR	OUT2H	
02290		1 F	98		TFR	B, A	
02300	0125	20	E2	**	BRA	OUT2H	
02320				**			
02330	0127	86	0 D	CRLF	LDA	#\$()D	
02340		17	FF10	• 11131	LBSR	OUTCH	
02350	012C	86	OA		LDA	#\$0A	
02360	012E	17	FFOB		LBSR	OUTCH	
02370	0131	39			RTS		
02380				**			
02390	0100	2.4	0.0	**	Delle		
02400			02	OUTSP	PSHS	A #\$20	
02410	0134	86 17	20 FF03		LDA LBSR	#\$20 OUTCH	
02420	0139		82		PULS	A, PC	
02440	0.00			**	. 020	,.	
02450				**			
02460				**			
02470				**			

リスト6.2 SWI ハンドラ (つづき)

					. MILL T	TACK	SAMPIE	PROGRAM *
	02480					IASK	SAMI LE	1 ROSHMI -
	02490				*			
1	02500		4009		DELAY	EQU	\$4009	
	02510				**			95-555 95-54
	02520	013B	86	41	TASK1	LDA	# ' A	タスク1
	02530		17	FEFC	TASK11	L.BSR	OUTCH	"A"を連続してターミナルに出力
	02540		20	FB		BRA	TASK11	
	02550				**			
	02560				**			= 8 B
	02570	0142	8E	E010	TASK2	LDX	#ACIAC	タスク2
	02580		CC	0005	KEY	LDD	#5	キー入力した文字コードを
	02590			06		PSHU	D	そのままプリンタに出力
	02600			4009		JSR	DELAY	
	02610			84		LDB	, X	
	02620		20000000			ASRB		
	02630			F3		BCC	KEY	
	02640			01		LDA	1 , X	
	02650			7 F		ANDA	#\$7F	
	02660			ED		BEQ	KEY	
	02670			FF06		LBSR	PRNTEE	
				E8		BRA	KEY	
	02680		20	Lo	**	Divin		
	02690							
	02700				**	****		
	02710					END		

テーブルには、それぞれのサービス・ルーチンとテーブル先頭アドレスの差、すなわち、 テーブル先頭アドレスからのオフセット値が、コード番号の順に並んでいます。

このプログラムの説明を、図6.7 にフローチャートで示しておきました。


それぞれのサービス・ルーチンは、リストでその内容は容易にわかると思いますが、簡単に補足しておきます。

INCHP(1文字入力, 1460行)

リスト5.2の1文字入力ルーチンを使っています。次の行の命令では、Aレジスタに得られた文字データを、Aレジスタが退避されているスタックのアドレスに書き込みます。これで、RTIでサービス・ルーチンからリターンしたときには、Aレジスタに入力されたデータが格納されていることになります。

つまり、SWI 命令の割り込みサービス・ルーチンから RTI でリターンした場合には、すべてのレジスタは、スタックに退避されているものが再びもどされるわけですから、レジスタに新しいデータをもたせてリターンさせたい場合は、退避先のアドレスに書き込む必要があるのです。

図6.7 SWI サービス・ルーチンの フローチャート



OUTCHP(1文字出力, 1500行)

リスト5.4の1文字出力ルーチンを使っています。レジスタのスタックへの退避については、INCHP の場合とは逆に、退避されているAレジスタの内容をスタックから拾ってこなくてはなりません。これが LDA 1、Sです。

PDATA1(改行して文字列の出力, 1540 行)

リスト5.5のバッファ出力ルーチンを使っています。ここでは、文字列のポインタとして Xレジスタを必要としますので、退避されているXレジスタの内容をスタックから読み出 してから、CRLFとBUFOUTを実行します。文字列の終了はEOT(\$04)です。

CRLF はキャリッジ・リターンとライン・フィード・コードを出力するサブルーチンです。2330 行にそのプログラムがあります。

PDATA(文字列の出力, 1590 行)

Xレジスタで示す文字列の出力だけを行います。PDATA1 から CRLF を除いたものです。

OUT2HS(16 進 2 桁の出力, 1630 行)

Xレジスタで示す1バイトのデータを、16進2桁の数字として出力します。

ここでも退避されたXレジスタをスタックから読み出して、ポインタとして使用します。

OUT2H は、Aレジスタの内容を 16 進 2 桁の ASCII コードに変換してターミナルに出力します。リストの 2110 行を参照してください。

OUT4HS(16 進 4 桁の出力, 1680 行)

Xレジスタで示す2バイトのデータを16進4桁で出力します.

OUT4H はDレジスタの内容を 16 進 4 桁の ASCII コードに変換して出力するサブルーチンであり、OUT2H を利用して作ってあります。 リストの 2280 行を参照してください。

PCRLF(改行, 1730 行)

キャリッジ・リターンのライン・フィード・コードを出力します. CRLF は 2330 行を参 照してください。

SPACE(空白, 1760 行)

スペース・コード(\$20)を出力します。OUTSP は2400 行を参照してください。

MONITR(モニタに入る, 1790 行)

モニタ・プログラムに実行をもどします。ジャンプ先の\$F800 は使用するモニタ・プログラムの開始番地、または、ウォーム・スタートがあればそのアドレスに書き換えてください。

第7章

多重処理とマルチ・タスク・モニタ

マイコンのハードウェアとアセンブラ・プログラミングをようやく覚えた方にとっては、 多重処理やマルチ・タスクと聞くと、特別な高度の技術を要する難解なものだと思われる かも知れません。

マイコンの応用技術としては、レベルの高いものには違いありませんが、かといって、 初心者にとってまったく縁のないものでも、使いこなせないものでもないと思います。

この章では、多重処理についての基礎的な概念の説明と、簡単なマルチ・タスク・モニタを紹介します。

マルチ・タスク・モニタというと、規模も大きくそのマニュアルを読むだけでもひと苦労するものが多いのですが、ここで紹介するものは、プログラム・サイズも 700 バイト程度であり、大変小さなものです。そのため、小規模な 6809 システムに容易に組み込むことができ、わずかの約束事を理解すれば、多重処理のプログラミングが可能になります。

ミニ・サイズのマルチ・タスク・モニタであるので、最低限の機能しかありませんが、 これでも自動計測や制御装置に組み込まれて十分に実績のあるものです。

7.1 多重処理とは

多重処理の経験がなくても、リアルタイム OS、リアルタイム・モニタ、マルチ・タスク、マルチ・ジョブなどといった言葉は聞いたことがあると思います。これらの核を成すのが多重処理なのです。

多重処理とは、二つ以上の仕事を見掛け上は同時に実行処理していくことをいいます。 この仕事が、タスクまたはジョブと呼ばれます。




図7.1 恒温槽制御のフローチャート

この二つの言葉は、厳密には区別される場合もあるようですが、ほとんど同じ意味であり、プログラムが実行して処理する仕事のことを呼びます。ここではタスクということにします。

見掛け上は、といったのは、瞬間の時間で見れば、プロセッサが実行するタスクは一つでしかありませんが、二つのタスクをごく短い時間で区切って交互に実行したとしたら、 この二つのタスクは同時に並行して処理されているように見えるはずです。

これを時分割処理と呼びますが、これが多重処理を実現させる最初の概念になります.

ミニコン以上のシステムでは、マルチ・ユーザ・システムとなっているのが普通ですが、 これも多重処理ということでは同様であり、これから話題にする多重処理よりも規模がずっと大きいだけです。

このようなシステムでは、高速のプロセッサや記憶装置などの演算処理に必要な本体(メイン・フレームと呼ぶ)は1台で、複数の利用者が複数の端末から同時に使用します。しかもこの場合に、どの利用者から見ても、メイン・フレームは自分だけのために働いているように見せ掛けることができます。

それでは、多重処理の最も簡単な例から見てみましょう.

7.2 恒温槽をコントロールする例を考える

恒温槽のようなものを考え、温度を 50 度、湿度を 80 %一定に保つプログラムを考えます。

図7.1のフローチャートを見てください。JOB1 は温度を一定にするためのサブルーチ

図7.2 待ち要素のあるプログラム





図7.3 ループを解いたフローチャート



ンであり、クーラとヒータを制御しています。JOB2は、除湿機と加湿機を操作して湿度制御を行うサブルーチンです。

この二つサブルーチンを使用した、次のプログラムを実行したとしましょう.

CNTRL JSR JOB1

JSR JOB2

BRA CNTRL

JOB1 と JOB2 の実行時間はせいぜい十数 μs 程度でしょう. これが交互に実行されていれば、私たちの目には、温度制御と湿度制御の二つの作業が同時に行われているように見えます. これはすでに多重処理の形を取っていることになります.

● 待ち要素に対する処置

今度は、温度と湿度を同時に制御しながら、キーボードの"S"が打たれたら作業を中止する、"S"以外ならばその文字を出力するというプログラムを考えてみましょう。

この場合,キー入力のルーチンとして,第5章で紹介した INCH を使ったとしたらどうでしょう.INCH のフローチャートを少し簡素化して図7.2 に示します.このプログラムはキー入力があるまで,いつまでもループを回り続けます.

これでは先のように、JOB1, JOB2, JOB3 を短い時間で交互に実行することが不可能になります。

そこでループを解いたフローチャートを考えます。それを図7.3 に示します。今度は、キー入力がなかった場合はキー入力待ちのループを実行するのでなく、Aレジスタをクリア

してフラグとして残し、そのままリターンします.

図7.3の JOB3 を使ったプログラムは、次のようになります。

JOB1 CNTRL JSR JSR JOB2 JSR JOB3 TSTA CNTRL BEQ #'S CMPA STOP BEQ OUTCH JSR BRA CNTRL RTS STOP

これならば、問題とするほどの待ち時間が発生することなく、温度制御、湿度制御、キー 入力の処理の三つの作業を並行して行うことができます。

このように、多重処理のプログラムでは、待ち要素に対する処置が重要な問題であることがわかると思います。とくにマイコン応用の例では、待ち要素を含む場合がたいへん多く、これをどう処置するかが並行処理を行う決め手でもあり、フラグを上手に使った方法がいろいろと考えられていますが、規模が大きくなるとそれも困難になってきます。

そこで威力を発揮してくれるのが、後で紹介するマルチ・タスク・モニタなのです。


7.3 割り込みによる多重処理

マイコンで多重処理といえば、すぐに割り込み処理を連想するのが普通です。割り込み 処理と多重処理とは密接な関係があるのです。

恒温槽の例は、プログラムの方法を工夫することで多重処理を行いましたが、このような例はごく普通のプログラムの中でも頻繁に見られることで、改めて多重処理というほどのものでもありません。

一般に多重処理と呼ぶ場合は、外見的に独立した作業を並行処理するだけでなく、プログラムそのものも互いに独立性が高く、それを並行して実行処理することを想定しています。このようなことは、割り込みを利用することで容易に実現できます。

図7.4 プリンタ・スプーラが実行するタイミング



割り込みを使った多重処理の例は、本書の中でもすでに紹介してあり、プリンタ・スプーラがその例です。プリンタ・スプーラが実行する様子を、もう一度ここで考えてみましょう。

バッファへの文字列の書き込みはすでに終了し、プログラムは次の作業を実行中ですが、 バッファに溜った文字列をプリンタの速度に合わせて1字ずつプリンタに転送するタイミ ングを考えます。

この様子を図7.4に示しました。プリンタのアクノレッジによって IRQ が発生し、実行中のプログラムは一時中断してプリンタ・スプーラの割り込みサービス・ルーチンが起動し、1文字を転送します。転送が終われば元のプログラムの実行を再開します。

以上の動作を繰り返しているわけですが、この時点では、実行中のプログラムと割り込みサービス・ルーチンによる転送作業とでは、外見的な作業内容も、互いのプログラムも 独立したものになっています。

すなわちこれは、恒温槽の例よりも少しレベルの高い多重処理ということができます。 プリンタ・スプーラの例では、割り込みを要求する要素は一つだけですが、複数の場合 のことを考えておきます。

6809 の割り込み入力は \overline{IRQ} , \overline{FIRQ} , \overline{NMI} の 3 本があります。これを使い分けることもできますが、これらの割り込みはそれぞれに性格が異なるので、ここでは \overline{IRQ} だけを考えることにします。

● ポーリングによって割り込み源を探す

第3章で紹介した CPU ボードの例では、IRQ 割り込みの拡張回路が組み込まれています。これを利用すれば、八つまでの割り込み要求に対して、それぞれが別のベクタ・アドレスをもつことができるので、独立した割り込みサービス・ルーチンが用意できます。

しかし、このような拡張回路はない場合のほうが多いので、その場合には割り込みの要求先はどこなのかを、サービス・ルーチンで探らなくてはなりません。これを行うのが、




図7.5 ワイヤード OR された割り込み要求




図7.6 ポーリング・ルーチン

ポーリングと呼ばれるプログラムです.

これは特別なものではなく、ポートの割り込みフラグを端から順に読みながら、割り込みを要求したのは君か、それとも君か、という具合に聞いてまわることです。

図7.5 に、プリンタ、温度計それに RS-232 C インターフェースの \overline{IRQ} がワイヤード OR されて MPU に入力されているとします。これで \overline{IRQ} が発生すれば、MPU は \overline{IRQ} ベクタのアドレスで示される割り込みサービス・ルーチンを実行するわけですが、この時点では、

どのデバイスが割り込みを要求したのかわかりません。

そこでサービス・ルーチンでは、まず最初にポーリング・ルーチンを実行して、しかるべきサービス・ルーチンへジャンプします。このフローチャートを図7.6に示しておきました。

7.4 マルチ・タスク・モニタ

これまでに説明した多重処理は、そのほんの一部に過ぎませんが、次にマルチ・タスク・ モニタ(またはリアルタイム・モニタ、RMS)を紹介します。これまでの多重処理の方法と マルチ・タスク・モニタを利用した多重処理とでは、少し概念の違いがあります。話が少 し脱線しますが、このことについて数学の場合と比較してみたいと思います。

昔の小学校では、四則応用問題の解法として、「鶴亀算」「植木算」「和差算」「旅人算」「流水算」などと呼ばれる算法についてきびしい訓練を受けたのだそうです。学んだことはなくても、どなたも名前ぐらいは知っていると思います。

ところが、その生徒たちが中学校へ入ると代数を学び、方程式の使い方を教わると、それまでに大変な苦労をして解いていた問題が、何ら頭を使うことなく、機械的に解けてしまうので、なぜあんな苦労をしなくてはならなかったのかと何とも割り切れない気持ちになったのだそうです。

少し乱暴かも知れませんが、これを多重処理と比較すれば、これまでに説明したものは 鶴亀算や植木算の方法に当たり、マルチ・タスク・モニタを利用する方法は代数学による 手段と考えてもよいように思います。

すなわち、マルチ・タスク・モニタが要求するいくつかのルールに従ってさえいれば、 極めて容易に多重処理を実現できるということです。

● マルチ・タスク・モニタの概要


それでは、簡便なマルチ・タスク・モニタを紹介しましょう。このプログラムを**リスト** 7.1(pp. 151~157) に示します。

このマルチ・タスク・モニタは、6809のプログラムを効率良く、並行処理を行うためのものです。最大で15本のタスクが登録可能であり、それらのタスクを必要に応じて時分割処理または優先処理を行うことができます。


各タスクは、それぞれにタスク・ナンバが付けられ、タスク・ナンバは 16 ビットで構成


図7.7 複数タスクが実行される様子

(1) 優先度の異なるタスクが起動されている場合の例



(2) 優先度の同じタスクが起動されている場合の例





されます。その上位8ビットはレベル・ナンバ、下位8ビットはサブナンバとします。

それぞれのナンバは1から127まで自由に登録できますが、タスク・ナンバ0はモニタ 自身のタスクであり、使用できません。

レベル・ナンバは優先順位をもち、大きな数のレベル・ナンバは高い優先度をもちます。 優先度(レベル・ナンバ)の異なるタスクが、複数同時に起動されている場合は、最も高 いレベルのタスクが優先的に実行され、低いレベルのタスクは、高いレベルのタスクの空 き時間(DELAY 中など)を利用して実行します。

同レベルのタスクは平等に時分割で実行され、10 ms ごとにタスクの切り替えが行われます。この様子を図7.7 に示します。

サブナンバには優先順位はなく, タスクを区別することだけに使用します.

このマルチ・タスク・モニタでは、パラメータの受け渡しにはUスタックを使用しています。これは筆者が FORTH をプログラム言語として多く利用しているため、FORTH とのパラメータの授受を容易に行うためです。

また、特定な資源の管理は行っていません。必要であれば、ユーザ・プログラムの中で行ってください。マルチ・タスクでいう資源とは、プリンタや記憶装置などのハードウェアだけでなく、複数のタスクから呼ばれる可能性のあるサブルーチンなどのプログラムも含みます。

これらの資源が、複数のタスクによって同じ時間帯に使用されては支障が生じる場合は、 この使用を整理する必要があるわけです。この問題は後に資源の共同利用ということで説 明します。

● マルチ・タスク・モニタの実行に必要なハードウェア

このマルチ・タスク・モニタ自身は FIRQ によって起動されます。このプログラムでは、PIA(6821)の CA₁へクロックを入力する設計になっています。PIA のアドレスは、リストの 300 行の SETPIA で示されています。必要があれば、この値を変更してください。このポートのイニシャライズは、モニタの実行開始時点で行われます。ユーザ・プログラムで行う必要はありません。

クロックの周期は 10 ms を基本としますが, 2 ms 以上であれば 10 ms にこだわる必要はありません。10 ms 以外のクロックを使用した場合は、その周期が DELAY およびストップ・ウォッチ機能の単位時間となります。

▼ マルチ・タスク・モニタのオーバヘッド

マルチ・タスク・モニタの使用中は、モニタ自身が実行するための時間が必要です。これはユーザ・プログラムのオーバヘッドとなります。

この時間は FIRQ を駆動するクロックの毎周期ごとに必要であり、クロック周期はオーバヘッドとタスクの応答時間を考え合わせ、決定されなければなりません。

オーバヘッドは、タスクの数や各タスクのステートによって異なりますが、およそ毎周期ごとに 1 ms が基本であり、タスク 1 本ごとに約 100 μs 増加します。

すなわち、オーバヘッドからすれば、クロック周期は長いほうがよいわけですが、長過ぎると各タスクが同時に実行しているようには見えなくなります。

10 ms を基準と考えたのは、シーケンス制御での利用に支障を来たさないようにとした ためであり、マグネット・リレーの動作時間に近い時間を単位時間としました。

▼ マルチ・タスク・モニタの使い方

● タスク・テーブルの準備

並行処理を行おうとするすべてのプログラムは、それぞれをタスクとして、実行を開始 する以前にタスク・テーブルに登録されていなくてはなりません。タスク・テーブルは表 7.1を参照してください。

登録とは、タスクの情報をこのテーブルで示すアドレスに書き込むことですが、最低必要なことは次のとおりです。

タスク・ナンバ:上位,下位の順に1バイトずつ書き込みます。上位はレベル・ナンバ であり、優先度を示します。

ステータス・フラグ:タスクの状態を示すフラグであり、ビット6と7だけが使用されています(表7.1 参照)、ビット0から5までは0としてください。

ビット7は起動/休止を示し、0で起動されている状態、1は休止中です。

ピット6は DELAY フラグであり、1で DELAY (時間待ち),0で実行中を示します.

登録されるタスクの最低でもどれかの1本は、起動された状態でなくてはなりません。

PH, PL:プログラム・カウンタの上位バイトと下位バイトです。ここにはタスクの実行開始アドレスを書き込みます。

UH, UL: Uレジタの上位および下位バイトです。ユーザ・スタック・ポインタの初期値を書き込みます。スタック領域はタスクごとに割り当てます。

SH, SL: Sレジスタの上位および下位バイトです。システム・スタック・ポインタの 初期値を書き込みます。Sスタック領域もタスクごとに割り当てます。

上記以外のレジスタの値については、登録の必要はありませんが、登録しておけば、そ の値が実行開始の初期値になります。

この登録は、タスク・テーブルで示されるユーザ・タスクの領域に順に書き込みます。 テーブル先頭の1行は、システムで使用されます。最後に登録したタスクの次の行のタス ク・ナンバとステータスは、\$FF としてください。

● イニシャライザ

タスクの実行以前に、イニシャライズのためのプログラムを実行させる必要がある場合は、イニシャライザ・テーブル(表7.1 参照)に登録することにより、イニシャライズ・ルーチンを実行させることができます。

このテーブルには、イニシャライズ・ルーチンへのジャンプ命令を書いてください (7Exxxx)、イニシャライズ・ルーチンは RTS 命令で終了してください。

表7.1 マルチ・タスク・モニタのテーブル表 (各テーブルは最大15タスクまで)

● タスク・テーブル

レジスタの保存

アイドル・ タスク

ユーザ・

タスク

メモリ・ アドレス	タス ナ :	ク・	ステー タス・ フラグ	РН	PL	СС	Α	В	DP	хн	XL	YH	YL	UH	UL	SH	SL
EB00	00	00															
EB11																	
EB22																	
EB33																	
	FF	FF	FF														

(注) テーブルの第1行は、アイドル中に使用されるのでユーザ・タスクは14個になる。 アイドルが発生しなければ、マルチ・タスクの実行後に、この行へ別のタスクを登録しても よい。

テーブルの最後は、タスク・ナンバ、ステータスは FF とすること

● イニシャライザ・テーブル

各3バイト

ECOO	7E	××	××
EC03	7E	××	××
EC06			
:			
1			

RMS実行前にイニシャライズ・ルーチンを必要とする場合は、 そのアドレスへのジャンプ命令を書き込む。

イニシャライズ・ルーチンは、RTS で終わること (最大 5 個)

■ スケジューラ・テーブル

各6パイト

メモリ・ アドレス	カウント値	タスク・ ナ ン バ	スペア
EC2D			

このテーブルはユーザが意識する必要 はない

● ステータス・フラグ・ピット・ナンバ

7	6	5	4	3	2	1	0
実行/休止	DELAY						

実行= 0 休止= 1 DELAY= 1 DELAY なし= 0




図7.8 マルチ・タスク・モニタのフローチャート(1)

このイニシャライザを利用して、タスク・テーブルを作成しても構いません。

7.5 マルチ・タスク・モニタのサービス・ルーチン

ユーザ・プログラムがマルチ・タスク・モニタの機能を利用してタスクの制御を行える ように、次に示す五つサブルーチンが用意されています。

これらはいずれも、起動中のタスクからサブルーチン・コールして利用します。コール・アドレスは、ジャンプ・テーブルとして 333 から 337 行で示されています。

FORKは、休止状態として登録されたタスクを実行状態とするために、マルチ・タスクの実行以前にコールしても意味をもちます。

(1) FORK(タスクの起動)

休止中のタスクを起動する場合に使用します.

起動するタスク・ナンバをUスタックで PSH し, このサブルーチンをコールしてください。どのタスクからでも、タスクの登録がすんでいる限り使用できます。

起動済みのタスクを再び FORK した場合は、ワーニング・メッセージが表示され、ダブル・フォーク・フラグ(255 行)がセットされますが、そのままプログラムの実行は継続します。

ナンバ\$0305 のタスクを FORK する例を以下に示します.

LDX #\$0305

PSHU X

JSR FORK

(2) QUIT(タスクの実行終了)

作業を完了したタスクは、そのタスク自身でQUITをコールしてください。パラメータはありません。QUITを行ったタスクは休止状態となり、再びほかのタスクによりFORKされた場合は、QUITを行った次の命令から実行が開始されます。

繰り返し使用するタスクは、次のようにプログラムします。

ラベル ・・・・

(実行内容)

JSR QUIT

JMP ラベル

(3) DELAY(ディレイ・タイマ)

待ち時間を作るのに使用します。ディレイ時間をUスタックで PSH(16 ビット)して、このサブルーチンをコールします。

時間は 10 ms 単位です. ディレイの最低は 1 (10 ms) とします. 0 は\$10000 と判断されますので注意してください. デイレイ中は, ほかに実行可能なタスクがあれば, そのプログラムが実行されます.

マルチ・タスク・モニタ使用時には、ループ・プログラムによるソフト・タイマは正常な動作はしません。予定よりも長いディレイ時間になります。




図7.8 マルチ・タスク・モニタのフローチャート(2)

次の例は、100 ms のディレイを行う例です.

LDD #10

PSHU D

JSR DELAY

(4) WCHCLR(ストップ・ウォッチのクリア)

マルチ・タスク・モニタのもつストップ・ウォッチを 0 にします。パラメータはありません。

(5) WCHRD(ストップ・ウォッチのリード)

このマルチ・タスク・モニタでは、WCHCLR が実行されてからの時間を 10 ms の単位で刻んでいます。WCHRD は、WCHCLR からの経過時間を読み出し、その値を 16 ビッ

トでUスタックにプッシュしてリターンします。

● イベント・チェック

実行タスク以外で、周辺デバイスからの入力を常時監視するなどのイベント・チェック を必要とする場合は、そのためのサブルーチンを作成して、イベント・チェック・ルーチ ンとして登録しておくことができます。

この場合は、250 行で示されるアドレス(EVTCK)にイベント・チェック・ルーチンへの ジャンプ命令を書いてください(7Exxxx)。

このイベント・チェック・ルーチンでは、必要に応じて、FORKのコール、または、直接にタスク・テーブルのステータスを変更できます。

このルーチンは毎 FIRQ クロックごとに起動され、実行中のタスクがまったくない、モニタのアイドル中にも起動されています。必要以上のオーバヘッドとならないように注意してください。

イベント・チェック・ルーチンは RTS で終了します。

7.6 マルチ・タスク・モニタ・プログラムの概要と実行

このマルチ・タスク・モニタは、先に述べた五つのサービス・ルーチンと、多重処理を管理実行するための三つの部分から構成されています。このフローチャートを図7.8(p. 140, p. 142, p. 144)に示します。

このフローチャートに示した行番号は、リスト7.1の行番号に対応します。サービス・ルーチン以外の三つの部分について、その概要を述べておきます。

ECP

タスク・テーブルをテストして、次に実行すべきタスクがあるかどうかを調べます。実 行すべき別のタスクがあれば、タスクの切り替えを行い、そのタスクの実行を開始します。 タスクの切り替えが行われる条件は次のとおりです。

- (1) 実行したタスクよりも高いレベルのタスクが実行状態になった
- (2) 実行したタスク以外にも、同レベルで実行状態の別のタスクがある。 タスク・テーブルで、実行されたタスクの次の行からサーチします。




図7.8 マルチ・タスク・モニタのフローチャート(3)

(3) 実行したレベル, もしくはそれ以上のレベルのタスクはすべて休止状態または DELAY 中となったが、もっと低いレベルに実行状態のタスクがある場合

何も実行すべきタスクがない場合は、実行タスク・ナンバをOにして、アイドル状態になります。

SNCZER

このプログラムは、 $\overline{\text{FIRQ}}$ によって起動されます。すなわち、10 ms ごとに起動されることになります。

ストップ・ウォッチ機能も担い、時間を示す変数 WATCH を 1 インクリメントします。 次に、タスク・テーブルをテストして、タスクの切り替えが必要かどうかを調べ、必要 であれば、実行したタスクのレジスタを回復し、それをタスク・テーブルに保存して ECP に制御を移します。

切り替えの必要がなければ、レジスタを回復してそのままリターンして、元のプログラムを続行します。

次に述べる SCHD も、このプログラムからコールされます。

SCHD

スケジューラ・テーブル(表7.1 参照)を使用して、DELAY の管理を行います。

スケジューラ・テーブルには、DELAY の実行により、待ち時間とタスク・ナンバが登録されています。このプログラムでは、DELAY 中のすべてのタスクについて、待ち時間として登録されたカウント値を1デクリメントします。

カウント値がOとなったタスクはこのプログラムから FORK がコールされ、実行状態にします。

▼ マルチ・タスク・モニタを利用した場合の待ち要素に対する処置

キー入力待ちや、フラグ待ちに対する処置は、マルチ・タスク・モニタを利用した場合 にはずっと簡単になります。


最も簡単にすませるには、何の処置もいらないということです。つまり、並行して同時に実行させるタスクのレベル・ナンバをすべて同じにしておけば、平等に時分割で処理されるわけですから、プログラムの工夫だけで多重処理を行おうとした場合の、複雑な問題は起こらないわけです。

しかし、これでは少しもったいない気がします。シーケンス制御やキー操作を伴うプログラムでは、待ち要素が頻繁にあり、シンテムを利用する経過時間の90%以上はフラグ待ちに費やされることも珍しくはないからです。

そこで、これを解決する簡単な処置として、このマルチ・タスク・モニタでは、DELAYを使用することです。

キー入力を例とすれば、キーが打たれたかどうかのテストを連続して行う必要はありません。ピアニストのような指をもった人がムキになってキーをたたいたとしても、1秒間に20回もたたくことは困難でしょう。

つまり、キーが打たれたかどうかのテストは 50 ms に 1 回も行ってやれば十分である



し、それによってシステムの応答が遅いとは感じないはずです。

図7.2 で示したキーからの 1 文字入力に、DELAY を追加したフローチャートを図7.9 に示します。DELAY の使い方は、サービス・ルーチンの(3)の説明を参照してください。

DELAY 中の時間はほかのタスクの実行に割り当てられるわけですから、これでシステムの利用効率がずっと良くなります。

● 資源の共同利用について

この問題について深く掘り下げることは、本書の趣旨を超えることであり、詳しい説明 は省略しますが、最低必要な概念についてその概要を述べておきます。

周辺装置では、プリンタや CRT 表示が身近なものなので、CRT 表示を例として説明します。

今, 仮に二つのタスクが時分割処理で実行中であり, 両者からメッセージが CRT に表示されているとします.


この結果が図7.10で示すように、メチャクチャな表示となることは容易に想像できると思います。

このようなことが簡単に実現してしまうのもマルチ・タスクの面白いところですが、このような装置は同じ時間帯に複数のタスクが利用することはできず、なんらかの処置が必

図7.10 CRT に時分割で出力した場合


タスク \$0201 は "HOW ARE YOU?" を出力 タスク \$0202 は "I AM FINE" を出力

両タスクの実行



▶CRT に出力される内容: HOWI_A__ARM_FE_YINEOU

図7.11 CRT の共同利用のための処置



要です。

この解決方法にもいろいろあるのですが、簡単なフラグの使用について述べておきます。 図7.11 に示すように、両タスク間で共通の変数をフラグとして用意しておき、CRT の使用中であることを示すようにします。 これで図7.10 のような混乱はないように見えるのですが、問題はまだあり、破線で囲まれた部分の実行中にタスクの切り替えが起き、もう一方のタスクもちょうどこの部分を実行したとすれば、両者から見て、フラグはクリアされているので両方のタスクがフラグをセットして CRT 表示を開始する、つまり、図7.10 と同じ結果になってしまいます。

破線の部分では、タスク切り替えが起こらなければよいわけで、68000 ではテスト・アンド・セットという命令があり、これを使えば1命令ですむので問題ないのですが、6809 ではどうしても複数命令となってしまいます。

このため、破線の部分でのタスク切り替えを禁止するために、破線部の先頭で、コンディション・コード・レジスタのFフラグをセット、破線部の最後でFフラグをクリアしておきます。

つまり、破線部では、 \overline{FIRQ} に対する応答を禁止しておくのです。 \overline{FIRQ} が禁止されれば、タスクの切り替えは起こらなくなります。

このような部分は、危険な時間帯と呼ばれています。関数サブルーチンなどのプログラムについても同様なことがいえます。

この場合は、同時に複数のタスクが使用可能かどうかは、リエントラントが可能かどうかということで議論されている問題です。

サブルーチンが、特定のメモリを作業用の変数としていれば、同時利用は不可です。作業中に中断して、別のタスクがこれを利用したとすれば、その変数は書き換えられ、元のタスクから見れば、その変数は意味をもたなくなってしまうからです。

サブルーチンで、作業用の変数が必要であれば、システム・スタック領域にローカル変数として割り当てればリエントラント可能な構造となり、そのサブルーチンは複数のタスクによって同時に利用できるようになります。

すなわち、このようなローカル変数は、サブルーチンの実行によってシステム・スタック領域に生成されるため、サブルーチンの実行が終了する以前に別のタスクが同じサブルーチンをコールしても、また新しくそのタスクのためにローカル変数が生成されます。つまり、同時に何箇所からコールされても、その数だけローカル変数が生成され、終了すれば解除されるため、互いのデータがまぜこぜになることはありません。

▼ マルチ・タスクを起動する手順

マルチ・タスク・モニタを利用して、複数のプログラム(タスク)を実行に移す手順は、 これまでの説明の中で断片的に示されていますが、少しわかりにくいので、整理しておき

ます.

- (1) すべてのタスクを単独で実行させて、デバッグを行っておく
- (2) アセンブルされたマルチ・タスク・モニタのオブジェクト・コードをメモリに配置 する
- (3) タスクをタスク・テーブルに登録する。最低一つのタスクは実行状態であること
- (4) マルチ・タスク・モニタの先頭番地(320 行の ORG で示されるアドレス) にジャンプする.

これで多重処理が開始するはずです。

- うまく実行しない場合は、マルチ・タスク・モニタの移植をもう一度確かめてください。
- 2箇所の ORG 定義以外で,システムに依存する箇所は,リスト7.1 の 270 から 300 行までの次に示す四つの EQU 定義です.

MON

システム・モニタの実行開始アドレスです。

PCLDAT

コンソールに文字列を出力するサブルーチンのアドレス, リスト5.5の BUFOUT と同じ内容です。

FIRVEC

システム・モニタがサポートする、FIRQ のベクタを格納する RAM アドレスです。

ASSIST09 を使用している場合は、ベクタ・スワップ・サービスを利用して、SNCZER (1470 行)のアドレスを FIRQ ベクタとします。この場合は、470 行を以下のように書き換えます。

470 LDA #10

472 SWI

474 FCB 9

SETPIA

PIA(6821)が割り付けられたアドレスです。この CA_1 に $10 \, ms$ のクロックを入力して、 FIRQ を発行します。PIA の \overline{IRQA} は MPU の \overline{FIRQ} に配線されていることも確認してください。

▼ マルチ・タスクのサンプル・プログラム

簡単なプログラムを作って、このマルチ・タスク・モニタによって、実行させてみましょう。特別なハードウェアの用意を必要としないように、コンソールとプリンタだけを使ってプログラムしてみました。リスト7.2 がそのサンプル・プログラムです。

TASK1と TASK2は、簡単な無限ループの独立したプログラムになっています。

ターミナルとプリンタへの1文字出力は、第5章で示したサブルーチンの OUTCH と PRNTEE を使用しています。

TASK1では、"A"をターミナルに出力し続けます。

TASK2は、キーボードから入力された文字をそのままプリンタに出力します。

キー入力ルーチンは第5章の INCH を使用することもできますが、図7.11 で示したように、待ち要素のループに DELAY を加えてみました。

このプログラムをアセンブルして、「タスク・テーブルの準備」で説明したように、タスク・テーブルに登録します。

まず、タスク・ナンバは同レベルのタスクとしてみましょう(例えば、\$0201と\$0202). これで多重処理の実行が確認できたら、タスクの優先レベルを変えて試みてください。

TASK1 が TASK2 よりも高い優先レベルの場合には、TASK2 が実行しなくなるはずです。TASK1 では、待ち要素のループに対する処置が何もないため、このタスクの優先度が最も高い場合には、ほかのタスクの実行時間が与えられなくなってしまうためです。

リスト7.2 マルチ・タスク・モニタを実行するサンプル・プログラム

02500		4009		DELAY	EQU	\$4009	
02510				**			
02520	013B	86	41	TASK1	LDA	# ' A	タスク1
02530	013D	17	FEFC	TASK11	L.BSR	OUTCH	"A"を連続してターミナルに出力
02540	0140	20	FB		BRA	TASK11	
02550				**			
02560				**			
02570	0142	8E	E010	TASK2	LDX	#ACIAC	タスク2
02580	0145	CC	0005	KEY	LDD	#5	キー入力した文字コードを
02590	0148	36	06		PSHU	D	そのままプリンタに出力
02600	014A	BD	4009		JSR	DELAY	
02610	014D	E6	84		LDB	, X	
02620	014F	57			ASRB		
02630	0150	24	F3		BCC	KEY	
02640	0152	A6	01		LDA	1,X	
02650	0154	84	7F		ANDA	#\$7F	
02660	0156	27	ED		BEQ	KEY	
02670	0158	17	FF06		LBSR	PRNTEE	
02680	015B	20	E8		BRA	KEY	

リスト7.1 マルチ・タスク・モニタ

```
00100
                               NAM
                                     09RMS
00110
                               OPT
                                     NOG
00120
                               OPT
                                     S
00130
                               OPT
                           VER. 2.0 1984 JAN. 11
00140
                           MULTI TASK MONITOR **
00150
                       **
00160
                            APRIL 18 1982
                                           BY K. TSURUMI **
                       **
00170
                       **
00180 EB00
                                     $EB00
                                                  RMS WORK ARIA ワーク・エリアの
                               ORG
                                                                先頭アドレス
00190 EB00 00FF
                               RMB
                                     17*15
                       TCB
00200 EBFF 000F
                       INZTBL RMB
                                     3 * 5
00210 ECOE 005A
                       SCHTBL RMB
                                     6 * 15
00220 EC68 0002
                       TCBSAV RMB
                                     2
00230 EC6A 0002
                       PCSAV
                                     2
                               RMB
00240 EC6C 0002
                       CNTSAV RMB
                       EVTCK
00250 EC6E 0003
                                     3
                               RMB
                                                  EVENT CHECK IF JMP CODE
00255 EC71 0001
                       DBLFRK RMB
                                                  DOUBLE FORK FLAG
                                     1
00257 EC72 0002
                       WATCH
                                                  STOP WATCH DATA
                                     2
                               RMB
00260
                       **
00270
           F800
                       MON
                                     $F800
                                            システム・モニタの実行開始アドレス
                               EQU
00280
                       PCLDAT EQU
                                            文字列出力のサブルーチン・アドレス
           FD10
                                     $FD10
                                     $E706
                                            FIRQ のベクタ
00290
           E706
                       FIRVEC EQU
00300
                                            クロックをCA<sub>1</sub>に入力するポートのアドレス
           E02C
                       SETPIA EQU
                                     $E02C
00310
                       **
00320 4000
                               ORG
                                     $4000
00331
                                            ジャンプ・テーブル
                       ** JMP TABLE
00332 4000 16
                  000F
                                     INILZR
                              LBRA
00333 4003 16
                              LBRA
                  0194
                                     FORK
00334 4006 16
                  01B8
                              LBRA
                                     QUIT
                                                これらの機能の利用は、このアドレスに
00335 4009 16
                              LBRA
                                     DELAY
                  01D6
                                                サブルーチン・ジャンプを行う
00336 400C 16
                              LBRA
                  0296
                                     WCHCLR
00337 400F 16
                  029F
                              LBRA
                                     WCHRD
00338
                                                  イニシャライズ
                           INITIALYZER **
00340 4012 1A
                       INILZR ORCC
                  50
                                     #%01010000
00350 4014 CC
                  0000
                              LDD
                                     #0
00360 4017 FD
                  EB00
                                    TCB
                              STD
00370 401A B7
                  EB02
                              STA
                                     TCB+2
00380 401D CC
                 EEC0
                              LDD
                                    #$EECO
                                                 TASKO U STACK
                                                                アイドル・タスク
00390 4020 FD
                 EBOD
                              STD
                                    TCB+13
                                                                $0000を登録
00400 4023 CC
                 EEFF
                              LDD
                                    #$EEFF
                                                 TASKO S STACK
00410 4026 FD
                 EB0F
                              STD
                                     TCB+15
00420 4029 318D
                 0208
                              LEAY
                                    HUNT, PCR
00430 402D 10BF
                 EB03
                              STY
                                    TCB+3
00440 4031 86
                 DO
                              LDA
                                    #$D0
00450 4033 B7
                 EB05
                              STA
                                    TCB+5
                                    SNCZER, PCR
00460 4036 308D
                 OOBD
                              LEAX
00470 403A BF
                              STX
                 E706
                                    FIRVEC
00480 403D 86
                 05
                              LDA
                                     #$05
00490 403F B7
                 E02D
                              STA
                                    SETPIA+1
00500 4042 8E
                 EBFF
                              L.DX
                                    #INZTBL
                                                 INZTASK
00510 4045 A6
                 84
                       INIZI
                              LDA
                                     , X
                                              イニシャライザ・テーブルに登録があれば
00520 4047 81
                 7 E
                                    #$7E
                              CMPA
                                              そのプログラムを実行
00530 4049 26
                              BNE
                  0A
                                    INIZ2
00540 404B 34
                              PSHS
                  10
                                    Х
00550 404D AD
                                     , X
                 84
                              JSR
00560 404F 35
                              PULS
                  10
                                    Х
00570 4051 30
                 03
                              LEAX
                                    3,X
00580 4053 20
                 F0
                                    INIZ1
                              BRA
```

```
00590
                       **
                 EB00 INIZ2
                                     #TCB
00600 4055 8E
                              LDX
                  EC68 INIZ5
                              STX
                                     TCBSAV
00610 4058 BF
                                     17,X
00620 405B 3088
                              LEAX
                       INIZ4
                  11
                              LDD
                                     , X
00630 405E EC
                  84
                                                最もレベルの高いタスクのテーブル・
                              CMPD
00640 4060 1083
                                     #$FFFF
                  FFFF
                                                 アドレスを TCBSAV に保管する
                              BEQ
                                     INIZ3
                  09
00650 4064 27
00660 4066 10A39FEC68
                                     [TCBSAV]
                              CMPD
                              BLS
                                     INIZ4
00670 406B 23
                  EE
                                     INIZ5
00680 406D 20
                  E9
                              BRA
                                     ECP
00690 406F 20
                              BRA
                  00
                       INIZ3
00700
                       **
                       ** EXECUTE CONTROL PROGRAM **
                                                         ECP
00710
00720
                       **
                                                 SET FIRQ & IRQ MASK
                                     #%01010000
                       ECP
                              ORCC
00730 4071 1A
                  50
00740 4073 8E
                                     #TCB+2
                              LDX
                  EB02
                              LDA
                       ECP3
                                     , X
00750 4076 A6
                  84
                                     #$FF
00760 4078 81
                               CMPA
                  FF
                                                  NEXT SUBLEVEL 1 段上のレベル
                               BEQ
                                     ECP1
00770 407A 27
                  1 A
                                                                のタスクをサーチ
                                     #%11000000
00780 407C 85
                  CO
                               BITA
                                                  FIND RUNNING TASK 実行フラグ
                                     ECP2
                               BEQ
00790 407E 27
                  05
                                                                    の立ってい
00800 4080 3088
                               LEAX
                                     17,X
                       ECP4
                  11
                                                                    るタスクを
                               BRA
                                     ECP3
00810 4083 20
                  F1
                                                                    見つけた
00820
                       **
                  1 E
                       ECP2
                               LDA
                                     -2,X
00830 4085 A6
                                     [TCBSAV]
00840 4087 A19F
                  EC68
                               CMPA
                                                  CHANGE LEVEL NR 実行中のタス
                                     CNLVL
                               BHI
00850 408B 22
                  02
                                                                   クよりレベル
                                     ECP4
                               BRA
00860 408D 20
                  F1
                                                                   が高ければ実
00870
                       **
                                                                   行レベルを変
00880 408F 30
                               LEAX
                       CNLVL
                                     -2,X
                  1 E
                                                                   える
                                     TCBSAV
                       CNLVL1 STX
00890 4091 BF
                  EC68
                                                  END SRCH
                                     ECP5
                               BRA
00900 4094 20
                  47
00910
                       **
                       ** SRCH NEXT SUB LEVEL TASK **
00920
                                     TCBSAV
00930 4096 BE
                  EC68 ECP1
                               LDX
00940 4099 3088
                       ECP12 LEAX
                                     17,X
                  11
                                     2, X
00950 409C A6
                               LDA
                  02
                                     #SFF
                                             テーブルの最後か
00960 409E 81
                  FF
                               CMPA
                                                  BACK TO TABLE BEG. 見つから
                                     ECP11
00970 40A0 27
                               BEQ
                  10
                                                                     ないのて
00980 40A2 85
                                     #%11000000
                               BITA
                                                  実行中のタスクか
                  CO
                                                                     テーブル
                                     ECP13
00990 40A4 27
                  02
                               BEQ
                                                                     の先頭へ
                  F1
                               BRA
                                     ECP12
01000 40A6 20
                                                                     もどる
01010 40A8 A6
                               LDA
                                     , X
                  84
                       ECP13
                                     [TCBSAV]
                               CMPA
01020 40AA A19F
                  EC68
                                     CNLVL1
                                                  CHNGE TASK
01030 40AE 27
                  E1
                               BEQ
                  E7
                                     ECP12
01040 40B0 20
                               BRA
01050
                       **
                       ** BACK TO TABLE BEG. ** テーブルの先頭から実行タスクを
01060
                                     #TCB
                                                  サーチ
01070 40B2 8E
                  EB00 ECP11
                               LDX
                  EC68 ECP15
                               CMPX
                                     TCBSAV
01080 40B5 BC
                               BHI
                                     LWRTSK
01090 40B8 22
                  15
                                                  LOOK LOWER TASK
                  02
                               LDA
                                     2,X
01100 40BA A6
                               BITA
                                     #%11000000
01110 40BC 85
                  CO
                                     ECP14
                               BEQ
01120 40BE 27
                  05
                               LEAX
                                     17,X
01130 40C0 3088
                  11
                       ECP16
01140 40C3 20
                               BRA
                                     ECP15
                  F0
01150 40C5 A6
                               LDA
                  84
                       ECP14
                                     , X
                                     [TCBSAV]
                               CMPA
01160 40C7 A19F
                  EC68
```

01170	40CB	27	C4		BEQ	CNLVL1	
01180	40CD	20	F1		BRA	ECP16	
01190				**	LANV	IOUED TACK +	実行レベルではタスクがないので
01200	40CF	8F	EB02	** SRCI		LOWER TASK *	レベルを下げて、実行可能なタス
01220			84		LDA	, X	・クを探す
01230			CO		BITA	#%11000000	
01240	40D6	27	B7		BEQ	CNLVL	
01250			11		LEAX	17,X	
01260	40DB	20	F5		BRA	LWTSK1	
01270 01280				**	TOPE P	EGISTERS **	タスク・テーブルからレジスタを回復
01290		10FF	EC68		LDS	TCBSAV	JAT TOUR SULTATE COIL
01300		AE	63	LCI 0	LDX	3,S	PICK PC
01310			65		LDA	5,S	PICK CC
01320	40E5	84	AF		ANDA	#%10101111	
01330	40E7	EE	6F		LDU	15,S	
01340			12		PSHU	X , A	
01350			66		LEAS	6,S	
01360			7E		PULS	D, DP, X, Y, U	
01370 01380			E4 7D		LDS LEAS	,S -3,S	
01390			81				GO TO TARGET TASK
01400			01		NOP	00,10	
01430				**	1,000		
01440				**			
01450							このルーチンがFIRQ によって
01460			2.2			#####################################	起動する
01470			40	SNCZER		U	
01480			13		PSHS		DUMMY DEAD
01490 01492	28/12/03/12/03		E02C EC72		TST	SETPIA WATCH	DUMMY READ WATCH INCREMENT ストップ・
01494			01		LEAX		ウォッチを
01496			EC72		STX	WATCH	1インクリ
01500	4106	B6	EC6E		LDA	EVTCK	メント
01510			7E		CMPA	#\$7E	JMP CODE
01520			03		BNE	SNC0	
01530			EC6E	CNCO	JSR	EVTCK	
01540	4110	80	49	* SRCH	BSR	SCHD	AME LEVEL TASK *
01560	4112	BF	EC68	* SICH	LDX	TCBSAV	タスクを切り替えるべきかをテスト
01570			11	SNC3	LEAX	17,X	メスノともりもんる このとりへい
01580	4118	A6	84		LDA	, X	
01590	411A	2 B	OC		BMI	SNC1	
01600			02		TST	2,X	
01610			06		BNE	SNC6	ほんに実にすいもクラクも見っひもく
01620			EC68		CMPA	[TCBSAV]	ほかに実行すべきタスクを見つけたら SNC2 へ
01630 01640			20 ED	SNC6	BHS	SNC2 SNC3	
01650	4120	20	LD	**	DICK	Sives	
01660	4128	8E	EB00	SNC1	LDX	#TCB	
01670			EC68		CMPX	TCBSAV	
01680	412E	27	11		BEQ	SNC4	
01690			02		TST	2,X	
01700			08		BNE	SNC7	
01710			84		LDA	, X	
$01720 \\ 01730$			EC68		CMPA	[TCBSAV]	
01130	413A	24	OA		BHS	SNC2	

```
SNC7
01740 413C 3088
                              LEAX
                  11
                                    17,X
01750 413F 20
                 EA
                                    SNC5
                              BRA
01760
                       **
01770
                       * RETURN FROM SYCHRONIZER * ほかに実行すべきタスクがないの
01780 4141 35
                                                    て、割り込みサービス・ルーチンを
                       SNC4
                              PULS
                                    A, X, CC
                  13
                                                    ここで終了して元のプログラムを
01790 4143 35
                  40
                              PULS
                                    U
                              RTI
                                                    続行
01800 4145 3B
01810
                       **
                       ** HAS OTHER HIGHER OR SAME LEVEL TASK **
01820
01830 4146 FE
                  EC68 SNC2
                              LDU
                                    TCBSAV
                                                 ほかに実行すべきタスクがあったので、
                              PULS
01840 4149 35
                 13
                                    A,X,CC
                                                 テーブルにレジスタをセーブして ECP
01850 414B 33
                              LEAU
                                    13, U
                  4D
                              PSHU
01860 414D 36
                                    Y, X, DP, D, CC
                  3F
01870 414F 35
                              PULS
                                    X, DP, D
                                                 PUL U,CC,PC
                  1 E
01880 4151 ED
                              STD
                                    8,U
                                                 STORE U REGISTER
                  48
01890 4153 AF
                                                 STORE PC
                  5 E
                              STX
                                    -2,U
01900 4155 10EF
                              STS
                                                 STORE S
                                    10,U
                  4A
                              LBRA
                                    ECP
01910 4158 16
                  FF16
01920
                       **
01930
                       **
                                                 スケジューラ・テーブルの管理
01940
                       ** SCHEDULER **
                  72
01950 415B 34
                       SCHD
                              PSHS
                                    X,A,Y,U
01960 415D 8E
                  EB02
                                    #TCB+2
                              LDX
01970 4160 A6
                       SCHD2
                              LDA
                                     , X
                  84
01980 4162 81
                 FF
                              CMPA
                                    #$FF
01990 4164 27
                  32
                              BEQ
                                    SCHD1
                                                 RETURN
02000 4166 85
                                    #%01000000
                  40
                              BITA
                                                 DELAY 中のタスクかテスト
02010 4168 26
                  05
                              BNE
                                    DECCNT
02020 416A 3088
                       SCHD3
                                    17,X
                              LEAX
                  11
                                    SCHD2
02030 416D 20
                  F1
                              BRA
02040
                       **
02050 416F 2B
                  F9
                       DECCNT BMI
                                     SCHD3
                                                 NON ACT TASK
02060 4171 CE
                  EC10
                              LDU
                                     #SCHTBL+2
02070 4174 10AE
                       DEC2
                              LDY
                 C4
                                     , U
02080 4177 108C
                  FFFF
                              CMPY
                                    #$FFFF
02090 417B 1027
                 00E3
                              LBEQ
                                    ERR4
02100 417F 10AC
                              CMPY -2.X
                 1 E
02110 4182 27
                                    DEC 1
                              BEQ
                 04
02120 4184 33
                  46
                              LEAU
                                    6,U
02130 4186 20
                              BRA
                                    DEC2
                 EC
02140
                       **
02150
                       ** DECREMENT COUNT **
                                                 カウント値をデクリメント
02160 4188 10AE
                 5E
                       DEC 1
                              LDY
                                    -2,U
                                                 O になったタスクは DELAY を
                                    -1,Y
02170 418B 31
                  3F
                              LEAY
                                                 終了して実行状態にする
02180 418D 27
                 05
                              BEQ
                                    WAKE
                                    -2,U
02190 418F 10AF
                              STY
                  5E
02200 4192 20
                              BRA
                                    SCHD3
                 D6
02210
                       **
02220
                                   LEVEL NR STACKED BY U *
                       ** WAKE-UP
02230 4194 8D
                              BSR
                                    FORK
                       WAKE
                  04
02240 4196 20
                 D2
                              BRA
                                    SCHD3
02250
                       **
02260
                       ** RETURN FROM SCHEDULER *
02270 4198 35
                 F2
                       SCHD1
                             PULS X,A,Y,U,PC
02280
                       **
02290
                       **
02300
                       ** FORK LEVEL NR STACKED BY U * タスクを実行状態にする
02310 419A 34
                              PSHS X,Y,A,CC
                       FORK
                  33
```

リスト7.1 マルチ・タスク・モニタ (つづき)

```
02320 419C 1A
                  50
                               ORCC
                                      #%01010000
02330 419E 37
                  20
                               PULU
                                      Y
02340 41A0 8E
                  EB11
                               LDX
                                      #TCB+$11
02350 41A3 6D
                  84
                        FORK2
                               TST
                                      , X
02360 41A5 102B
                  OOAF
                               LBMI
                                      ERR3
                                                   NON REGISTERED TASK
02370 41A9 10AC
                               CMPY
                                      , X
                  84
02380 41AC 27
                                      FORK 1
                  05
                               BEQ
                                                   FIND THE TASK
02390 41AE 3088
                                      17,X
                               LEAX
                  11
02400 41B1 20
                  F0
                               BRA
                                      FORK2
02410
                        **
02420 41B3 6D
                               TST
                                      2,X
                                                  二重に FORK した場合はワーニング
                  02
                        FORK1
02430 41B5 1027
                                                   ALREADY ACTIVATED
                                                                        を出力
                  0090
                               LBEQ
                                      ERR2
02440 41B9 86
                  00
                               LDA
                                      #0
                  02
                                      2,X
02450 41BB A7
                               STA
02460 41BD 35
                  B3
                        FORK3
                               PULS
                                      X,Y,A,CC,PC
02470 41BF 12
                               NOP
                               NOP
02475 41C0 12
02480
                        **
02490
                        **
02500
                        ** QUIT **
                                                   実行終了
02510 41C1 1A
                        QUIT
                  50
                               ORCC
                                      #%01010000
02520 41C3 34
                               PSHS
                                                   レジスタをセーブして ECP
                  40
                                      U
02530 41C5 34
                               PSHS
                  13
                                      A,X,CC
                               LDA
02540 41C7 86
                  80
                                      #%10000000
                                                   ステータス・フラグを休止状態とする
02550 41C9 BE
                               LDX
                  EC68
                                      TCBSAV
02560 41CC A7
                               STA
                                      2,X
                  02
02570 41CE 1F
                  13
                               TFR
                                      X,U
02580 41D0 35
                               PULS
                  13
                                      A, X, CC
02590 41D2 33
                  4D
                               LEAU
                                      13,U
02600 41D4 36
                               PSHU
                  3F
                                     Y, X, DP, D, CC
02610 41D6 35
                               PULS
                  16
                                                              レジスAのセーブ
                                     D,X
                                                   PUL U, PC
02620 41D8 ED
                  48
                               STD
                                     8,U
                                                   STORE U
02630 41DA AF
                  5E
                               STX
                                     -2,U
                                                  STORE PC
02640 41DC 10EF
                  4 A
                               STS
                                     10,U
                                                  STORE S
02650 41DF 16
                  FE8F
                               LBRA
                                     ECP
02660
02670
                       **
02680
                       ** DELAY
                                  DELAY COUNT STACKED BY U ** DELAYの実行
02690 41E2 1A
                       DELAY
                               ORCC
                  50
                                     #%01010000
02700 41E4 34
                               PSHS
                  51
                                     U,X,CC
02710 41E6 37
                               PULU
                  10
                                     Х
02720 41E8 BF
                  EC6C
                               STX
                                     CNTSAV
02730 41EB FE
                               L.DU
                  EC68
                                     TCBSAV
02740 41EE 33
                  4D
                                     13,U
                               LEAU
02750 41F0 35
                  11
                               PULS
                                     CC, X
02760 41F2 36
                  3F
                               PSHU
                                     Y, X, DP, D, CC
02770 41F4 35
                  16
                               PULS
                                     D,X
                                                  PUL U,PC
02780 41F6 C3
                  0002
                               ADDD
                                     #2
02790 41F9 ED
                  48
                               STD
                                     8,U
                                                  STORE U
                  5E
02800 41FB AF
                               STX
                                     -2,U
                                                  STORE PC
02810 41FD 10EF
                               STS
                  4A
                                     10,U
                                                  STORE S
02820
                       **
02830
                                                   スケジューラ・テーブルをサーチ
                       ** SRCH SCHTBL **
02840 4200 8E
                  EC10 DELAY2 LDX
                                     #SCHTBL+2
02850 4203 FE
                  EC68
                               LDU
                                     TCBSAV
02860 4206 EC
                       DELAY3 LDD
                  84
                                     , X
02870 4208 2B
                               BMI
                                     ADDDLY
                  10
                                                  NEW DELAY TASK
                                                                    テーブルに
02880 420A 10A3
                  C4
                               CMPD
                                      , U
                                                                    なければ新
                                                                    しく登録
```

```
FIND YOUR TABLE
                                     DELAY1
                               BEQ
02890 420D 27
                  04
                                     6, X
                               LEAX
02900 420F 30
                  06
                                     DELAY3
02910 4211 20
                               BRA
                  F3
02920
                       **
02930 4213 FC
                  EC6C DELAY1 LDD
                                     CNTSAV
02940 4216 ED
                               STD
                                     -2,X
                  1 E
                  12
                                                  SET DELAYBIT
                               BRA
                                     DELAY4
02950 4218 20
02960
                        **
                                                  スケジューラ・テーブルに新しく登録
                       ** NEW DELAY TASK **
02970
                  EC68 ADDDLY LDD
                                      [TCBSAV]
02980 421A EC9F
02990 421E ED
                               STD
                                     , X
                  84
03000 4220 FC
                                     CNTSAV
                  EC6C
                               LDD
03010 4223 ED
                               STD
                                     -2,X
                  1 E
03020 4225 CC
                  FFFF
                               LDD
                                     #$FFFF
03030 4228 ED
                               STD
                                     6,X
                  06
                               STD
03040 422A ED
                                      4, X
                  04
03050
                        **
                                                   ステータス・フラグの DELAY ピット
                        * SET DELAY BIT *
03060
                                                   をセット
                       DELAY4 LDA
                                     2, U
03070 422C A6
                  42
03080 422E 8A
                  40
                               ORA
                                     #%01000000
                                     2, U
03090 4230 A7
                               STA
                  42
03100 4232 16
                  FE3C
                               LBRA
                                      ECP
03110
                        **
03120
                        **
03130
                        ** JOB HUNTER **
                       HUNT
03140 4235 1C
                  AF
                               ANDCC #%10101111
03150 4237 12
                               NOP
03160 4238 12
                               NOP
03170 4239 12
                               NOP
03180 423A 8D
                               BSR
                                      STBY
                  02
03190 423C 20
                  F7
                                     HUNT
                               BRA
03200
03210
                        ** STAND-BY **
                  ECGE STBY
                               LDA
03220 423E B6
                                      EVTCK
03230 4241 81
                  7 E
                               CMPA
                                      #$7E
                                                   JMP CODE
03240 4243 26
                               BNE
                                      STBY1
                  03
03250 4245 BD
                  EC6E
                               JSR
                                      EVTCK
                               RTS
03260 4248 39
                       STBY1
03270
                        **
03280
                        **
03290
                                                    エラー、ワーニングの表示ルーチン
                        **
                            ERROR DISPLAYS **
03300 4249 308D
                  001F ERR2
                               LEAX
                                     ERMES1, PCR
03310 424D BD
                  FD10
                               JSR
                                      PCLDAT
03312 4250 86
                               LDA
                                      #1
                  01
03314 4252 B7
                                      DBLFRK
                  EC71
                               STA
                                     FORK3
03320 4255 16
                  FF65
                               LBRA
03330 4258 308D
                               LEAX
                  0024 ERR3
                                      ERMES2, PCR
03340 425C BD
                  FD10
                               JSR
                                      PCLDAT
                                      MON
03350 425F 7E
                  F800
                               JMP
03360 4262 308D
                  0030 ERR4
                                      ERMES3, PCR
                               LEAX
                               JSR
                                      PCLDAT
03370 4266 BD
                  FD10
                               JMP
03380 4269 7E
                  F800
                                      MON
03390
                        **
                        ** MESSAGE TABLE
03400
03410
                        **
                                      /ALREADY ACTIVATED/
                        ERMES1 FCC
03420 426C 41
03430 427D 0A0D
                               FDB
                                      $0A0D
```

```
FCB
03440 427F 04
                                   4
                      ERMES2 FCC
                                   /NON REGISTERED TASK/
03450 4280 4E
03460 4293 OAOD
                             FDB
                                   $0A0D
                             FCB
03470 4295 04
                                   4
                      ERMES3 FCC
03480 4296 53
                                   /SCHTBL ERROR/
03490 42A2 0A0D
                             FDB
                                   $0A0D
                             FCB
03500 42A4 04
                                   4
03510
                      **
03520
                                                ストップ・ウォッチをクリア
03530
                      ** WATCH CLEAR **
03540 42A5 34
                      WCHCLR PSHS
                                   CC.X
                 11
03550 42A7 1A
                             ORCC
                                   #%01000000
                 40
03560 42A9 8E
                 0000
                             LDX
                                   #0
                             STX
                                   WATCH
                 EC72
03570 42AC BF
                             PULS CC, X, PC
03580 42AF 35
                 91
03590
                      **
                                                 ストップ・ウォッチのリード
                      ** WATCH READ **
03600
                      WCHRD PSHS
03610 42B1 34
                                  CC, X
                 11
                             ORCC #%01000000
03620 42B3 1A
                 40
                             LDX
                                   WATCH
03630 42B5 BE
                 EC72
03640 42B8 36
                             PSHU
                                   X
                 10
                                  CC, X, PC
03650 42BA 35
                 91
                             PULS
03660
                      **
03670
                      **
03680
                             END
```

TCB	EB00,	INZTBL	EBFF,	SCHTBL	ECOE,	TCBSAV	EC68
PCSAV	EC6A,	CNTSAV	EC6C,	EVTCK	EC6E,	DBLFRK	EC71
WATCH	EC72,	MON	F800,	PCLDAT	FD10,	FIRVEC	E706
SETPIA	EO2C,	INILZR	4012,	INIZ1	4045,	INIZ2	4055
INIZ5	4058,	INIZ4	405B,	INIZ3	406F.	ECP	4071
ECP3	4076,	ECP4	4080,	ECP2	4085,	CNI.VI.	408F
CNLVL1	4091,	ECP1	4096,	ECP12	4099,	ECP13	40A8
ECP11	40B2,	ECP15	40B5,	ECP16	40C0,	ECP14	40C5
LWRTSK	40CF,	LWTSK1	40D2,	ECP5	40DD,	SNCZER	40F7
SNCO	4110,	SNC3	4115,	SNC6	4126,	SNC1	4128
SNC5	412B,	SNC7	413C,	SNC4	4141,	SNC2	4146
SCHD	415B,	SCHD2	4160,	SCHD3	416A,	DECCNT	416F
DEC2	4174,	DEC1	4188,	WAKE	4194,	SCHD1	4198
FORK	419A,	FORK2	41A3,	FORK1	41B3,	FORK3	41BD
QUIT	41C1,	DELAY	41E2,	DELAY2	4200,	DELAY3	4206
DELAY1	4213,	ADDDLY	421A,	DELAY4	422C,	HUNT	4235
STBY	423E,	STBY1	4248,	ERR2	4249,	ERR3	4258
ERR4	4262,	ERMES1	426C,	ERMES2	4280.	ERMES3	4296
WCHCLR	42A5.	WCHRD	42B1.				

TOTAL ERRORS 00000 TOTAL WARNINGS 00000

割り込み源のクリアー

周辺からの割り込み要求信号により、割り込みサービス・ルーチンを起動する場合には、そのサービス・ルーチンの実行が終了する以前に、割り込み源をクリアしなくてはなりません。

このクリアがないと、サービス・ルーチンの終了後、次の割り込みが引き続いて発生したと判断して、割り込みサービス・ルーチンが余計に起動してしまいます。

パラレル・ポートの 6821 の場合では、割り込み入力はポートの内部でラッチされ、そのクリアは、6821 のデータ・レジスタをリードすることで行われます。すなわち、データ・レジスタを読む必要がない場合でも、割り込み源のクリアのために、サービス・ルーチン内のどこかで、6821 のデータ・レジスタをダミー・リードすることになります。

第8章

6809の演算プログラム

6809 では、16 ビット長の解を得る加減算と乗算命令があり、簡単な制御では、特別に演算ルーチンを用意しなくてもなんとかすみますが、分解能の高い XY テーブルの制御や計測では桁数が不足することがあります。

このような場合のためと、演算プログラムの入門として4バイト長整数の四則演算、そして数表を利用した三角関数のプログラムを紹介しておきます。

このプログラムはUスタック上で演算を行い、パラメータの受渡しもUスタックを使用します。このため、必要なデータをすべてUスタックにプッシュして演算ルーチンをコールします。

演算の実行後は、結果のみがUスタックに残されています.

レジスタの保存はされていないので、必要があれば、書き加えるか、またはコール・ルーチンで行ってください。XレジスタとYレジスタの内容を乗算して、元のレジスタの内容も保存する場合の例を以下に示しておきます。

PSHS X, Y

PSHU X, Y

JSR MUL4


PULS X, Y

上の例の第1行はXとYレジスタの退避であり、4行ではそれらを回復します。2行では乗算データをUスタックに積みます。乗算の結果はUスタックに残され、Uレジスタの示すアドレスを最上位桁とする4バイトで示されます。

リスト8.1 演算プログラム (加算)

00100					NAM	OPE.32BIT
00110					OPT	S
00120					OPT	M
00130				**		
00135	4000				ORG	\$4000
00140				**		
00150	4000	EC	42	ADD4	LDD	2, L)
00160	4002	E3	46		ADDD	6,U \ ①
00170	4004	ED	46		STD	6,U)
00180	4006	EC	C4		LDD	,U 」 下位パイトは①の結果のキャリを含めて加算
00190	4008	E9	45		ADCB	5,U ② 下位パイトは①の結果のキャリを含めて加算。 上位パイトは下位パイトのキャリを含めて加算。
00200	400A	A9	44		ADCA	4, U)
00210	400C	33	44		LEAU	4,U
00220	400E	ED	C 4		STD	,U ②の結果を人ト/ 図8.1の①,②参照
00230	4010	39			RTS	
00240				**		

図8.1 Uスタックのデータ配列 (加算)



8.1 4バイト長の四則演算

● 加算


32 ビット長のデータを加算して、32 ビット長の結果を得ます。プログラムをリスト8.1 に示します。 Uスタックのデータ配列を示した図8.1 を参照してください。

下位の 16 ビットは、Dレジスタを使用した 16 ビットの加算命令が利用できますが、上位の 16 ビットについては、キャリ付きの 16 ビット加算命令がないため、ADCB と ADCA を使用して 8 ビット加算を 2 回行っています。

リスト8.2 演算プログラム (減算)

00250				**		
00260				**		
00270	4011	EC	46	SUB4	LDD	6,U)
00280	4013	A3	42		SUBD	2,U \ ①
00290	4015	ED	46		STD	6,U)
00300	4017	EC	44		LDD	
00310	4019	E2	41		SBCB	1,U ② 下位パイトは①のポローを含めて減算。 上位パイトは下位のポローを含めて減算
00320	401B	A2	C4		SBCA	,じ 上位バイドは下位のボローを含めて減算
00330	401D	33	44		L.EAU	4 , U
00340	401F	ED	C4		STD	,U 上位ワードの結果をストア 図8.2 の①、②参照
00350	4021	39			RTS	
00360				**		

図8.2 Uスタックのデータ配列 (減算)



①:1回目の減算

②:2回目の減算

● 減算

32 ビット長の減算を行います。最初にプッシュした数から、後からプッシュした数を引きます。

減算は、引く数を2の補数に変換して加算を行えば減算結果が得られるので、32 ビットの加算プログラムを使用して簡単に作ることもできますが、機械語命令として減算命令があるので、これを利用したのがリスト8.2 に示すサブルーチンです。


Uスタックのデータ配列は、図8.2 に示しておきます。下位の16 ビットはDレジスタによる16 ビットの減算命令を使いましたが、加算の時と同様に、ボロー付きの16 ビット減算命令はないため、上位の16 ビットは8 ビットずつ行います。

減算命令を実行した後では、キャリ・フラグはボローを意味することに注意してください。

リスト8.3 演算プログラム (乗算)

00370				**		
00380				**		
00390	4022	37	30	MUL4	PULU	X,Y U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00400	4024	34	30		PSHS	X,Y)
00410	4026	A6	61		LDA	1,S)
00420	4028	E6	63		LDB	3,S } ①
00430	402A	3 D			MUL)
00440	402B	36	06		PSHU	D
00450	402D	33	5 E		LEAU	-2,U
00460	402F	6F	C4		CLR	, U
00470	4031	A6	E4		I.DA	,S
00480	4033	E6	63		I.DB	, S 3, S 2
00490	4035	3 D			MUL)
00500	4036	EB	42		ADDB	2,U)
00510	4038	89	0.0		ADCA	#0
00520	403A	ED	41		STD	1,U)
00530	403C	A6	61		LDA	1,S)
00540	403E	E6	62		LDB	2,S 3
00550	4040	3 D			MUL	
00560	4041	EB	42		ADDB	2, じ 3 の結果に②の結果を加える
00570	4043	A9	41		ADCA	1,0
00580	4045	24	02		BCC	MUL41 キャリがセットされれば上位桁を
00590	4047	6C	C4		INC	,U 1インクリメント
00600	4049	ED	41	MUL41	STD	1,0
00610	404B	A6	E4		LDA	,S
00620	404D	E6	62		LDB	2,S \ 4
00630	404F	3 D			MUL	
00640	4050	EB	41		ADDB	1,U
00650		A 9	C.4		ADCA	,U 図8.3の①. ②. ③. ④を参照
00660			C4		STD	, U
00670			6.4		LEAS	4,S Sスタックのローカル変数を解除
00680	4058	39			RTS	
00690				**		

図8.3 Uスタックのデータ配列 (乗算)



実行前と実行後のUスタックの位置は変わらない (nは16ピット整数)

①:1回目の乗算 ②:2回目の乗算 ③:3回目の乗算

④:4回目の乗算




図8.4 155÷13を2進数で計算する手順

● 乗算(符号なし)

8ビットのマイクロプロセッサで乗算プログラムを作る場合には、右シフトと加算を繰り返す方法が一般的ですが、6809では8ビットと8ビットの乗算を行い、16ビットの結果を得る MUL 命令があります。これを利用して、部分積の和を得る方法で、16ビットと16ビットの乗算を行い32ビットの結果を得るプログラムを紹介します。

実行時間も、シフトと加算を繰り返す方法よりもずっと短くなります。プログラムはリスト8.3、データの配置の様子を図8.3に示しました。

アルゴリズムは、手計算による方法と同様です.

8ビットを1桁として,2桁同士の乗算と考えればよいわけですから,MUL命令を4回 実行して桁を移動しながら加えます。3回目の結果を加算したときには桁上げが発生する 場合があるので、その処置も必要です。

このプログラムでは、UスタックのデータをいったんSスタックに移し、Sスタックに 一時的なローカル変数を割り付けた形で計算を進めています。

● 除算(符号なし)

さすがの 6809 も除算命令はもっていません.シフトと減算命令を使用して作らなくてはなりません。


考え方は手計算の場合と同じであり、これを2進数で行うことを考えればよいわけです。 155/13 を2進数で計算した例を図8.4 に示しておきます。

この図から、マイクロプロセッサで同じことを実行させるには、被除数を左にシフトしながら除数で減算を試み、減算ができたら答えのビットに1を立てる、という具合にして上位のビットから1ビットずつ結果を得ればよいことがわかります。


リスト8.4 演算プログラム (除算)

00700				**			
00710				**			
00720	4059	EC	42	DIV4	LDD	2,U	
00730	405B	AE	44		LDX	4, U \	被除数の上位ワードと下位ワードを入れ換える
00740	405D	AF	42		STX	2,U	100 177 200 7 22 122
00750	405F	ED	44		STD	4,U (
00760	4061	68	43		ASL	3,U	被除数の下位を左シフト
00770	4063	69	42		ROL	2,U)	
00780	4065	8 E	0010		LDX	#\$10	回数の初期値
00790	4068	69	45	DIV41	ROL	5,U	被除数の上位を左シフト
00800	406A	69	44		ROL	4,U S	10.13.40.
00810	406C	EC	44		L.DD	4, U)	减算
00820	406E	A3	C 4		SUBD	,U ∫	
00830	4070	1 C	FE		ANDCC	#\$FE	キャリ・フラグをリセット
00840	4072	2 B	04		BMI	DIV42	2} 減算可能であれば被除数を減算する
00850	4074	ED	44		STD	4, U	
00860	4076	1 A	01		ORCC	#1	(結果の1ビット
00870	4078	69	43	DIV42	ROL	3, U	下位ワードを左シフト
00880	407A	69	42		ROL	2, U) I II / I C I / I
00890	407C	30	1 F		LEAX	-1,X	10日年 大 1387
00900	407E	26	E8		BNE	DIV41	1 16回行ったら終了
00910	4080	33	42		LEAU	2, U	
00920	4082	39			RTS		
00930				**			
00940				**			

図8.5 Uスタックのデータ配列(除算)とビットの配列



● ピットの配列



31 ビットを 16 ビットで割り、16 ビットの商と 16 ビットの余りを得るプログラムをリスト8.4 に示します。 Uスタックでのデータの配置は図8.5 に示しました。

8.2 数表により三角関数を求める

三角関数や指数関数を計算で求めるには、テイラー展開があまりにも有名であり、それ 以外にも収束の速いものや計算機の性格に適した近似公式がたくさんあります。

実数演算を高速で実行する用意があれば、このような近似式を利用すべきですが、その 用意がない場合にも、いつも同じ方法を適用させようとするのはあまり得策ではないと思 います。

そこで、少し古くさい話になりますが、数表を利用する方法を考えてみましょう.

一昔前までは、初等関数を含む式を実際に計算するには、三角関数表や対数表といった 数表を利用しながら計算を進めたものです。

しかし、キー操作一発で8桁以上の値を得る関数電卓が手軽に使えるようになってからは、数表もその価値が薄れてしまったようです。

この数表を引く作業をプログラムでやらせようというわけですが,6809のアドレシング能力は大変に優れているので、驚くほど速く解を引き出すことができます。

数表をメモリに置くとなると、その量が膨大になると思われるかも知れませんが、少し工夫をすればたいしたものではありません。三角関数では、0から90度までの値があれば、すべての角について sin と cos が求まるし、精度が少し犠牲になるのを覚悟すれば、sin を cos で割り、tan を求めることもできます。

リスト8.5 に, sin と cos を求めるプログラムを示します。単位を度とした 16 ビットの正の数に対して、小数点以下 4 桁の sin と cos の値が得られます。

図8.6 にフローチャートを示しておきましたので、これを参照してプログラムの仕組みは理解できると思います。実際に 0 から 90 度までの数表を引く作業をするのは STBLCV であり、それ以外の部分では、0 から 65535 度の範囲で与えられる sin と cos の角を 0 から 90 までの sin の角に変換しています。

はじめから 0 から 90 までの範囲の sin であれば、STBLCV を直接コールすれば、その分だけ実行時間が少なくてすみます。

このプログラムも四則演算の場合と同様に、データはUスタックで受渡しを行います。 16 ビット・サイズの度を単位とした数をUスタックにプッシュして、このサブルーチンを コールします。実行後は小数点以下 4 桁の固定小数点で、結果のみが 16 ビット・サイズの データとして Uスタックに残ります。




図8.6 sin, cos を求めるフローチャート

リスト8.5 演算プログラム (sin, cos)

00950				**			
00960				**			
00970	4083	4 F		SIN	CLRA		サイン
00980	4084	5F			CLRB		
00990	4085	36	06		PSHU	D	
01000	4087	CC	0168		LDD	#360)	
01010	408A	36	06		PSHU	D (360 で割り、余りのみを残す
01020	408C	17	FFCA		LBSR	DIV4	300 (817). 7 70707 272, 4
01030	408F	33	42		LEAU	2,U)	
01040	4091	EC	C4		LDD	, U	
01050	4093	1083	00B4		CMPD	#180	180より大か
01060	4097	23	OB		BLS	SINI	
01070	4099	83	00B4		SUBD	#180	
01080	409C	ED	C4		STD	, U	
01090	409E	8 D	1 E		BSR	S180	サイン変換
01100	40A0	8 D	3 A		BSR	NEGD	符号反転
01110	40A2	20	02		BRA	SIN2	
01120	40A4	8 D	18	SINI	BSR	S180	サイン変換
01130	40A6	39		SIN2	RTS		
01140				**			

リスト8.5 演算プログラム (つづき)

```
01150
                        **
01160
                        **
01170 40A7 4F
                        COS
                               CLRA
                                             コサイン
01180 40A8 5F
                               CLRB
01190 40A9 36
                  06
                               PSHU
                                      D
01200 40AB CC
                  0168
                               LDD
                                      #360
                                             360 で割り、余りに90 を加える
01210 40AE 36
                               PSHU
                   06
                                      D
01220 40B0 17
                  FFA6
                               LBSR
                                      DIV4
                  005A
                               LDD
01230 40B3 CC
                                      #90
01240 40B6 33
                               LEAU
                                      2,0
                   42
01250 40B8 E3
                  C4
                               ADDD
                                      , U
01260 40BA ED
                  C4
                               STD
                                      , U
01270 40BC 20
                  C5
                               BRA
                                      SIN
                                                  サイン
01280
                        **
01290
                        **
                                                 サイン変換
                                      , U
01300 40BE EC
                  C4
                        S180
                               LDD
                                                 90より大か
01310 40C0 1083
                  005A
                               CMPD
                                      #90
01320 40C4 23
                               BLS
                  07
                                      S1801
01330 40C6 CC
                  00B4
                               LDD
                                      #180
01340 40C9 A3
                  C4
                                SUBD
                                      , U
01350 40CB ED
                  C4
                               STD
                                      , U
01360 40CD 8D
                               BSR
                  () 1
                                      STBLCV
                                                 テーブル変換
                        S1801
01370 40CF 39
                               RTS
01380
                        **
01390
                        **
01400
                        **
                        STBLCV LDD
                                                 テーブル変換
01410 40D0 EC
                  C4
                                      , U
01420 40D2 308D
                  0010
                               LEAX
                                      SINTBL, PCR
01430 40D6 58
                               LSLB
                                                 Bを2倍
01440 40D7 EC
                  8 B
                               LDD
                                      D,X
                                                 Dに結果をロード
01450 40D9 ED
                  C4
                               STD
                                      , U
                                                 リスタックに結果をストア
01460 40DB 39
                               RTS
01470
01480
                        * NEGATE STACK DATA *
                                                 符号反転
01490 40DC 60
                  41
                        NEGD
                               NEG
                                      1, U
01500 40DE 25
                  03
                               BCS
                                      NEGD1
01510 40E0 60
                  C4
                               NEG
                                      , U
01520 40E2 39
                               RTS
01530 40E3 63
                  C4
                                      , U
                        NEGD1
                               COM
01540 40E5 39
                               RTS
01550
                        **
01560
                        **
01570
                        * SINE TABLE *
                                                 サイン数表(0~90*のサインの値)
01580 40E6 0000
                       SINTBL FDB
                                      0000,0175,0349,0523,0698
      40E8 00AF
      40EA 015D
      40EC 020B
      40EE 02BA
01590 40F0 0368
                               FDB
                                     0872,1045,1219,1392,1564
      40F2 0415
      40F4 04C3
      40F6 0570
      40F8 061C
01600 40FA 06C8
                               FDB
                                     1736,1908,2079,2250,2419
      40FC 0774
      40FE 081F
      4100 08CA
      4102 0973
```

リスト8.5 演算プログラム (つづき)

01610			FDB	2588,2756,2924,3039,3256
	4106	OAC4		
	4108	0B6C		
	410A	OBDF		
	410C	OCB8		
01620	410E	OD5C	FDB	3420,3584,3746,3907,4067
	4110	0E00		
	4112	OEA2		¥.
	4114	0F43		
	4116	OFE3		
01630	4118	1082	FDB	4226, 4384, 4540, 4695, 4848
	411A	1120		
	411C	11BC		
	411E	1257		
	4120	12F0		
01640	4122	1388	FDB	5000,5150,5299,5446,5592
	4124	141E	1.070.072	
	4126	14B3		
	4128	1546		
	412A	15D8		
01650	412C		FDB	5736,5878,6018,6157,6293
01000		16F6	I DD	3730,3878,0018,0137,0293
		1782		
	4132	180D		
		1895		
01660			EDD	C.100 CEC1 CC01 C000 C0.17
01000			FDB	6428,6561,6691,6820,6947
	4138	1941		
		1 A 2 3		
	413C			
01670	413E			
01670		1B9F	FDB	7071,7193,7314,7431,7547
	4142			
		1C92		
	4146			
	4148			
01680		1 DEC	FDB	7660,7771,7880,7986,8090
		1E5B		
		1EC8		
	4150	1F32		
		1F9A		
01690	4154	2000	FDB	8192,8290,8387,8480,8572
	4156	2062		
	4158	20C3		
	415A	2120		
	415C	217C		
01700	415E	21D4	FDB	8660,8746,8829,8910,8988
	4160		3000000 2000	
	4162	227D		
	4164	22CE		
	4166			
01710	4168		FDB	9063,9135,9205,9272,9336
CONTROL TO THE	416A	100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0000,0100,0200,0212,000
	416C	NEWS 11.174		
	416E			
	4170			
	1110	21.0		

リスト8.5 演算プログラム (つづき)

01720	4172	24B5		FDB	9397,9455,9511,9563,9613
	4174	24EF			
	4176	2527			
	4178	255B			
	417A	258D			
01730	417C	25BB		FDB	9659,9703,9744,9781,9816
	417E	25E7			
	4180	2610			
	4182	2635			
	4184	2658			
01740	4186	2678		FDB	9848,9877,9903,9925,9945
	4188	2695			
	418A	26AF			
	418C	26C5			
	418E	26D9			
01750	4190	26EA		FDB	9962,9976,9986,9994,9998
	4192	26F8			
	4194	2702			
	4196	270A			
	4198	270E			
01760	419A	2710		FDB	10000
01770			**		
01780			**		•
01790				END	

ADD4	4000,	SUB4	4011,	MUL4	4022,	MUL41	4049
DIV4	4059,	DIV41	4068,	DIV42	4078,	SIN	4083
SINI	40A4,	SIN2	40A6,	cos	40A7,	S180	40BE
S1801	40CD,	STBLCV	40D0,	NEGD	40DC,	NEGD1	40E3
SINTBL	40E6.		2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		-,		

TOTAL ERRORS 00000 TOTAL WARNINGS 00000

参考・引用*文献

- (1) 高橋登,中川誠治,中村惠一,清水義和;6809 セルフアセンブラ,インターフェース,1981年 2月号,CQ出版社.
- (2)*Motorola Microprocessors Data Manual, MOTOROLA Semiconductor Products Inc,.
- (3) 加瀬 清;6809 ハンドブック, アスキー.
- (4) MC 6809-MC 6809 E マイクロプロセッサ プログラミング マニュアル, CQ 出版 社.
- (5) 大川善邦;演算プログラムの作り方,産報出版.
- (6)*西沢 昭; Z80 上級プログラミング, CQ 出版社.
- (7) THE COMPLETE MOTOROLA MICROCOMPUTER DATA LIBRARY, MOTOROLA Semiconductor Products Inc,.
- (8)*intel Data Catalog 1977. Intel Corporation.
- (9)*日立 マイクロコンピュータ データブック,8ビット・16ビットマルチチップ,59年5月,日立製作所。
- (10)*赤 攝也;数学と人間生活,日本放送出版協会.

索引

【ア行】	【カー行】
アキュムレータ10	回転計測105
アキュムレータ・オフセット17	カレント・ループ38
アセンブラ14	間接アドレシング19
アセンブリ語65	機械語20
アドレシング・モード10	危険な時間帯148
アドレス空間22	疑似命令66
アドレス・デコーダ40	奇数パリティ93
アドレス・デコード22	近似值81
アドレス・バス26	偶数パリティ93
アーキテクチャ9	グローバル変数110
イミディエイト・アドレシング14	計測モード59
インストラクション9	構造化プログラミング10
インタラプト・マスク・ビット75	コンスタント・オフセット17
インタラプト・リクエスト31	コンディション・コード12
インデクスト・アドレシング16	コンディション・フラグ18
インデックス・レジスタ11	コンティニュアス・モード58
インヘレント・アドレシング14	コンピューテッド GOTO12
ェクフテンデド・アドレシング15	
エクステンデド・アドレシング15	【サー行】
エクステンデド・インダイレクト・	【サ 行】
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング······15	再配置21
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング15 エコー・バック97	再配置21 サブルーチン11
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング··········15 エコー・バック·······97 演算プログラム ·······159	再配置
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング····································	再配置
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング··················97 エコー・バック·············97 演算プログラム ···········159 エンタイア・ビット···········87 エンタイヤ・フラグ··········13	再配置
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・・・・・・97 エコー・バック・・・・・・・・・・97 演算プログラム・・・・・159 エンタイア・ピット・・・・・・・・87 エンタイヤ・フラグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・・・・・・97 エコー・バック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・・・・・・・97 エコー・バック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・15 エコー・バック・・・・・97 演算プログラム・・・・87 エンタイア・ビット・・・87 エンタイヤ・フラグ・・・13 オブジェクト・コード・・・68 オブジェクト・プログラム・・・67 オフセット・・・・16 オペコード・・・14 オペランド・・・・14 オート・インクリメント・・・16 オート・デクリメント・・・16	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング 15 エコー・バック 97 演算プログラム 159 エンタイア・ピット 87 エンタイヤ・フラグ 13 オブジェクト・プログラム 67 オフセット 16 オペコード 14 オペランド 16 オート・デクリメント 16 オーバフロー 13 オーバヘッド 137	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクステンデド・インダイレクト・ アドレシング 15 エコー・バック 97 演算プログラム 159 エンタイア・ピット 87 エンタイヤ・フラグ 13 オブジェクト・プログラム 67 オフセット 16 オペコード 14 オペランド 16 オート・デクリメント 16 オーバフロー 13 オーバヘッド 137	再配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上位互換性9	同期式バス34
上位バイト16	トラップ命令122
ジョブ129	7 _L <-1
シリアル・インターフェース50	【ナ 行】
シリアル・コード91	ニブル76
シリアル・ポート39	ニーモニック66
シングル・ショット・モード59	ノン・マスカブル・インタラプト30
シーケンス制御137	T 4=1
数表165	【ハ 行】
スタック・ポインタ10	排他的論理和77
スタート・ビット92	ハイ・インピーダンス30
ストップ・ウォッチ機能137	バス・サイクル26
ストップ・ビット92	バス・タイミング25
スプール114	パラレル入出力ポート45
絶対番地23	パラレル・インターフェース46
ゼロ・オフセット17	パリティ・ピット93
セントロニクス・スタンダード102	パワー・ダウン・シーケンス113
相対アドレシング12	ハンドシェイク45
ソース・プログラム65	ハーフ・キャリ13
ソフトウェア・インタラプト89	非同期通信91
ソフト・タイマ141	非同期バス34
1 A 4=1	ファースト・インタラプト31
【夕 行】	符号付き 2 進数72
ダイナミック・デバイス29	部分積163
ダイナミック RAM28	フラグ18
ダイレクト・アドレシング16	ブランチ命令20
ダイレクト・ページ・レジスタ11	プリスケーラ54
多重処理129	プリンタ・スプーラ33
タスク129	プリンタ・バッファ114
タスク・テーブル138	プリ・デクリメント18
タスク・ナンバ135	プログラマブル・タイマ105
タスクの起動141	プログラムのブロック化14
タスクの切り替え143	プログラム・カウンタ・レラティブ21
タスクの実行終了141	並列処理132
ダブル・アキュムレータ10	ベクタ30
ダミー・リード104	ベクタのフェッチ113
ターミナル入出力91	ベクタ・アドレス29
ターミナル・インターフェース38	ベクタ・スワップ・サービス121
データ・テーブル21	ペリフェラル・デバイス25
テータ・バス26	変数21

ポインタ・レジスタ16	レジスタ・アドレシング16		
ポジション・インディペンデント23	レジスタ・リスト83		
ポスト・インクリメント18	レラティブ・アドレシング20		
ポーリング133	論理シフト71		
ボーレイト93	ローカル変数80		
【マ 行】	【ワ 行】		
マシン・サイクル29	ワイヤード OR112		
待ち要素131	割り込み13		
マッピング41	割り込み源133		
マルチ・ジョブ129	割り込みコントローラ42		
マルチ・タスク・モニタ35	割り込みサービス・ルーチン112		
マルチ・ユーザ・システム130	割り込み処理132		
メイン・フレーム130	[Fb + 1		
メモリ間接15	【欧文】		
メモリ・マップト I/O22	DMA28		
文字定数68	EOT ⊐ − ド······101		
モニタ33	FIRQ マスク13		
1 4-1	IRQ マスク13		
【ヤ 行】	I/O21		
優先処理135	LSB55		
【ラ 行】	MPU10		
	MSB55		
ラベル・テーブル69	null コード99		
リアル・タイム35	PTM52		
リエントラント10	RMS ······135		
リセット・スタート33	RS-232C38		
リセット・ベクタ29	SWI サービス・プログラム123		
リターン・アドレス·······87 リフレッシュ·····28	【数字】		
リロケータブル14	1の補数75		
リング・バッファ114	2の補数18		
レジスタの退避11	10 進補正76		

著者略歷

鶴見惠一

1948年 群馬県に生まれる

1970年 アマチュア無線機の開発に従事

現 在 自動検査装置の設計・開発に従事

著 書 6809オールマイティ (共著 CQ出版社)

トランジスタ技術 SPECIAL No.2 (CQ 出版社)

6809マイコン・システム設計作法

昭和62年7月20日

初版発行

◎ 1987 著 者 鶴 見 惠 一

発行人 飛 坐

博


発行所 CQ出版株式会社

東京都豊島区巣鴨1-14-2 (〒170) 電話 03 (947) 6311(代) 振替 東京0-10665

定価1,500円

ポイントが一目でわかる2色刷

最新ノウハウ・シリーズ・好評発売中!



① OPアンプIC 活用ノウハウ

> 五村俊雄 著 定価1800円 A 5 判 248頁

本書は、OPアンプICの応用の全分野をカバーし、現 役の第一線技術者である著者が永い間蓄積したノウハウ をおしみなく公開したものです。

OP アンプ IC は、今やアナログ同路において欠くこと のできないデバイスです。これを応用した回路集として も有効に活用できます。



② ディジタル回路 設計ノウハウ

> 中野正次 著 定価1800円 A 5 判 208頁

本書は、ディジタル回路設計におけるノウハウを集大成したものです。IC の急速な普及でディジタル回路の構成も比較的容易になったものの、高い信頼性を要求するとなるとそれ相応の技術が要求されます。電子回路も基本的には、使用部品をいかに最少限に抑えるかが重要なポイントです。



③ オプト・デバイス 応用ノウハウ

> 伊藤 弘 編著 定価1400円 A 5 判 136頁


本書は、エレクトロニクスはもとよりメカトロニクス 分野まで広く使われている光素子の効果的利用のノウハ ウを解説しました。特に、理論面よりも実際に使う場合 の注意点、ポイントを極力詳しく説明し、設計にあたっ て即戦力になるように内容の充実を図っています。



4 電力制御回路 設計ノウハウ

> 在田森由宇共著 定価1800円 A 5 判 224頁


本書は、10数年にわたり電力用半導体の応用技術に関する業務に従事した著者らが、小~中容量の電力制御素子を使いこなすノウハウをわかりやすく解説したものです。電力制御素子は、その特性を十分理解しないと、トラブルの原因となります。



5 スイッチング・レギュ レータ設計ノウハウ

> 長谷川 彰 著 定価1600円 A 5 判 184頁

本書は、電源回路の主流をしめているスイッチング・ レギュレータの設計法について、現場の技術者向けにわ かりやすく解説した実用書です。スイッチング周波数、 保護回路などのポイントとなる所を詳しく説明し、具体 的な回路設計例を示します。



6 高周波回路

設計ノウハウ

吉田 武 著 定価1800円 A 5 判 200頁 本書は、無線機器以外の電子機器まで応用の広がった、 高周波回路を解説したものです。広帯域の領域を扱うに は、部品の選択、回路の構成法、実装の方法などに注意 しながら設計しなければなりません。



フマイコン・システム 設計ノウハウ

> 林/常田 共著 定価1800円 A 5 判 288頁

本書では、ハードウェア設計のためのポイントを中心 に述べてありますが、必要に応じてソフトウェアのポイ ント、実例も示してあります。

解説に用いた CPU は、8085A/Z80/6809 であり、それにともなう周辺 LSI について、そのインターフェース、タイミングのポイントを詳解してあります。

CQ CORE BOOKSシリーズの強カラインアップ!!

一番 実用インターフェース独計を



実用インターフェース設計法

畔津明仁 著

A 5 判 212頁

マイコン活用のためのハードウェア技術入門

定価 1,400円 送料 250円

マイコンの応用新用が広がるにつれ、マイコンに各種機器や自作装置を接続したいことも多くなってきています。本書では、Z80などのマイコンの「入力インターフェース」および「エカインターフェース」の設計法を、多くの設計回路回(全 33 例)とともに、基本からわかりやすく解説しています。また、CPU ボード、標準インターフェース・ボードの設計例も示します。

型 DCモータの制御回路设計



DCモータの制御回路設計

安定に、正確に、効率よくまわす技術

谷腰欣司 著

A 5 判 200頁

定価 1,500円 送料 250円

本書は、最近のメカトロニクスに欠かすことのできない DC(直流)モータを制御するための回路 技術について、基礎から応用までをやさしく解説した実用書です。モータの裸の特性を知るための基本的な実験、安定にまわすための各種回路技術、省電力化のための PWM 制御、サーボ

系の安定化技術。マイコンとのインターフェース、位置夫め制御などを解説します。

書 ティンタル (この場の設計



ディジタルIC回路の設計

湯山俊夫 著

A 5 判 256頁

実験で学ぶTTL, C-MOSの応用テクニック

定価 1,600円 送料 250円

いま、もっとも要求されているディジタル技術を、も、ともボビ:ラなLS TTL, C MOS ロジック IC を使って、実際の実験皮形を見ながらやさしく解説しています。はじめてディジタルIC を使いディジタル回路を作ろうという人にとって、十分に批得のいく体験をもたらしてくれる書籍です。

間 基礎からの映像電号処理 ・4年に *



基礎からの映像信号処理

畔津明仁 著

A5判 202頁

定価 1,500円 送料 250円

マイコン画像処理ハード&ソフトの設計・製作

これまて高度な技術を必要とした映像信号処理ですが、パソコンやIC 技術の進歩により、一般の計測・制御においても身近なものとなってきました。本書では、ます映像(ビデオ)信号とその処理回路の基礎を解説したあと、実際の実験用画像処理装置の設計過程をていねいに解説します。また、2 値化、エッジ抽出、強調など画像処理ソフトの実例も多く示します。

三 基礎からのメモリ応用

基礎からのメモリ応用

中村和夫 著

A 5 判 180頁

A

定価 1,400円 送料 250円

ROM/RAMを使いこなす基本技術

メモリIC の世界では、この10年間にキロ・ビットからメガ・ビットへと、その容量は1,000倍になっています。また、さまさまな機能をもつメモリ素子も開発されてきました。しかし、たとえどんなに高集積化、高速化されても、応用のための知識や工夫には共通のものがあります。本書では、基本となる知識や工夫について豊富な実例とともに解説します。



ステッピング・モータの制御回路設計

実用のための基礎技術とマイコンによる制御技術

真壁國昭 著 A 5 判 224頁 定価 1,600円 送料 250円

ステッピング・モータは、DC モータに比べてマイクロコンピュータとの組み合わせが容易で位置決め制御用に使いやすいという特徴をもちます。本書は、このようなステッピング・モータを自在に制御するための回路技術、制御ノウハウをわかりやすく解説しています。

CQ出版社

〒170 東京都豊島区巣鴨1-14-2 ☎03-947-6311 振替東京0-10665

CORE BOOKS

実用インターフェース設計法

マイコン活用のためのハードウェア技術入門

畔津明仁 著

A 5 判・212頁・定価1400円

DCモータの制御回路設計

安定に,正確に,効率よくまわす技術

谷腰欣司 著

A 5 判・200頁・定価1500円

ディジタルIC回路の設計

実験で学ぶTTL, C-MOSの 応用テクニック

湯山俊夫 著

A 5 判・256頁・定価1600円

基礎からの映像信号処理

マイコン画像処理ハード&ソフトの設計・製作

畔津明仁 著

A 5 判・202頁・定価1500円

基礎からのメモリ応用

ROM/RAMを使いこなす 基本技術

中村和夫 著

A 5 判・180頁・定価1400円

ステッピング・モータの 制御回路設計

実用のための基礎技術とマイコンによる制御技術

真壁國昭 著

A 5 判・220頁・定価1600円

